
### **NEC**





NEC Expressサーバ Express5800シリーズ InterSec

N8100-1562

Express5800/CS500g ユーザーズガイド (ハードウェア編)

#### 商標について

ESMPROとDianaScopeは日本電気株式会社の登録商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。ROM-DOSおよびDatalightはDatalight、Inc.の登録商標または商標です。Adaptecとそのロゴ、SCSISelectは米国Adaptec、Inc.の登録商標または商標です。LSIおよびLSIロゴ・デザインはLSI社の商標または登録商標です。DLTとDLTtapeは米国Quantum Corporationの商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。Red HatおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat、Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows Server 2003 x64 Editions (#Microsoft® Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating system、またはMicrosoft® Windows® Server 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略称です。Windows Server 2003はMicrosoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 R2. Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 R2. Enterprise Edition operating system、またはMicrosoft® Windows® Server 2003, Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003, Enterprise Edition operating systemの略称です。Windows Vista は Microsoft® Windows Vista® Business operating systemの略称です。Windows XP x64 Editionは、Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略称です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsof® Windows® XP Professional operating systemの略称です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0およびMicrosoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略称です。 Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンブルアブリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

本製品で使用しているソフトウェアの大部分は、BSDの著作とGNUのパブリックライセンスの条項に基づいて自由に配布することができます。ただし、アブリケーションの中には、その所有者に所有権があり、再配布に許可が必要なものがあります。

本製品で使用しているオープンソースコードについては弊社サイト [http://www.express.nec.co.jp/linux/] をご参照ください。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく ようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

# ▲ 使用上のご注意(必ずお読みください)

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。また、本文中の名 称については本書の「各部の名称と機能」の項をご参照ください。

# 安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくださ (10

このユーザーズガイドには本製品のどこが危険でどのような危険に遭うおそれがあるか、どう すれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される 箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあ ります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されて います。




人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよ うな意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれが あることを表します。記号の中の絵表 示は危険の内容を図案化したもので す。	(例) (感電注意)
$\Diamond$	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。 危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) (プラグを抜く)

### (ユーザーズガイドでの表示例)



# 本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

### 注意の喚起

4	感電のおそれのあることを示しま す。	<b>®</b>	発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれ があることを示します。		けがをするおそれがあることを示 します。
	高温による傷害を負うおそれがあ ることを示します。	<u>^</u>	特定しない一般的な注意・警告を示します。
	爆発や破裂による傷害を負うおそ れがあることを示します。		

### 行為の禁止

	水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や 発火のおそれがあります。		本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあ ります。
<b>(</b>	火気に近づけないでください。発火 するおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感 電するおそれがあります。
	指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害のお それがあります。	$\bigcirc$	特定しない一般的な禁止を示します。

### 行為の強制



# 安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全 にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明 を参照してください。

### 全般的な注意事項

### **企業告**

### 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命 に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み やこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や 機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて も弊社はいかなる責任も負いかねます。



### 煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス 会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。





#### 針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブのすきまから金属片や針 金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。



### 規格以外のラックで使用しない

本装置は EIA 規格に適合した 19型(インチ)ラックにも取り付けて使用できます。 EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。 本装置が正常 に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。本装置 で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。





本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでくださ

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでな く、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する 詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付の説明書を読むか保守サービス会社 にお問い合わせください。

### <u></u> 注意



### 海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。



### 装置内に水や異物を入れない



装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火炎や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

### ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

### **/** 注意



### 1人で搬送・設置をしない

ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損 の原因となります。特に高さのある ラック(44U ラックなど)はスタビライザなど によって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以上でラッ クを支えながら搬送・設置をしてください。



### 荷重が集中してしまうような設置はしない

ラック、および取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを取 り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけ がをするおそれがあります。



### 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する

ラック用のドアやレールなどの部品は2人以上で取り付けてください。また、ドアの 取り付け時には上下のヒンジのピンが確実に差し込まれていることを確認してくだ さい。部品を落として破損させるばかりではなく、けがをするおそれがあります。



### ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの設置 や耐震工事など)で引き出してください。



### 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

複数台のデバイスをラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。装置は 一度に 1 台ずつ引き出してください。



### 定格電源を超える配線をしない

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の 定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の設置や配線に関しては、電源工 事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

### 電源・電源コードに関する注意事項

### ▲ 警告





### ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。





### アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

### **/ 注意**





指定された電圧でアース付のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や 漏電の原因となります。



また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の電源 仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。 また、クラス OI のアース線付の AC コードセットを使用する場合は、「接地接続は必 ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。又、接地接続を外す場合は、必 ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。」



### たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそ れがあります。





#### 中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不 良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたま り、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。



### 指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コード に定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。 また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りくださ







- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを束ねたまま使わな
- 電源コードをステープラなどで 固定しない
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
  - 損傷した電源コードを使わない。(損傷 した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に 関しては、お買い求めの販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。)







### 添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全 性が確認されている物です。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災や 感電の原因となるおそれがあります。

### 設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

### **! 注意**



#### 1人で持ち上げない

本装置の質量は最大 31kg (構成によっては異なる) あります。1 人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。装置は2人以上で底面をしっかりと持って運んでください。また、フロントベゼルを取り付けた状態で持ち上げないでください。フロントベゼルが外れて落下し、けがの原因となります。

### 指定以外の場所に設置・保管しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火災の原因となるおそれがあります。



- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

### 腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない



腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する環境に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。



#### カバーを外したまま取り付けない

本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内部の 冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火災や感電 の原因となることがあります。





指を挟まない

ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよう十分注意してください。



### ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

ラックから引き出された状態にある装置の上から重荷をかけないでください。フレームが曲がり、ラックへ搭載できなくなります。また、装置が落下し、けがをするおそれがあります。





### プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け / 取り外しは電源コードをコンセントから抜いて 行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源コードを接続したままケーブルやコ ネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

### 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタ を確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤っ たりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。 また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。



破損したケーブルコネクタを使用しない。

- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

### お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

### **企業告**

けたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。





### 自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしない でください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険がありま す。

リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない 本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています(オプションデバイスの中 にはリチウムバッテリやニッケル水素バッテリを搭載したものもあります)。バッテ リを取り外さないでください。リチウムバッテリやニッケル水素バッテリは火を近づ











また、バッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交 換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してくだ さい。

### プラグを差し込んだまま取り扱わない





お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付 け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま装置内の 部品に触ると感電するおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってくだ さい。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれ があります。

### **/ 注意**



### 高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ 装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取 り外しを行ってください。



### 中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途 半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



#### 感雷注意

本装置の冷却ファン、ハードディスクドライブ、および電源ユニット(2台搭載時の み)はホットスワップに対応しています。通電中に部品の交換をする際は、内部の部 品の端子部分などに触れて感電しないよう十分注意してください。

### 運用中の注意事項

### **企警告**



### ラックから引き出したままや取り外したまま使用しない

本装置をラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。



### 雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。



### ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に 入って火災や感電の原因となります。



### 光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。




### 装置の上にものを載せない

本体がラックから外れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。




#### 巻き込み注意



# 警告ラベルについて


本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。

### 装置外観



### 装置内部

注意 PCIボードの取りつけ時は、装置のユーザーズガイドの該当箇所をよく読んで実施して下さい。 It may have broken a connector.Read the corresponding part of the USER'S GUIDE when installing or removing PCI board. PCI板卡插拔时, 请务必仔细阅读"用户指南"的有关说明之后, 再进行操作。否则可能会导致接头的损坏。





サポートパーを取り外す際は、サポートパーを手で押さえてネジを外して下さい。 (サポートパーガ浮き上ガり、ネジを紛失する恐れがあります。) CPU増設時はプロセッサダクトの実験状態についてUser's Guideを必ず参照して下さい。 Firmly hold the support bar and loosen the screws when removing the support bar Read the corresponding part of the USER'S GUIDE when installing or removing CPU. 在处理帮助棒的时候、请紧紧接着进行作业。 当期加CPU的时候、请必须参考用户指南。

# 取り扱い上のご注意

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- AC入力電圧が100Vのコンセントに添付の電源コードを接続してください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源コードをコンセントに接続した後、30秒間は本体の電源をONにしないでください。
- 本体の電源ON後、POST(Power On Self-Test)終了までは電源をOFFにしないでください。
- 本体の電源を一度OFFした後、再びONにするときは30秒以上経過してからにしてください。
- 電源コードをコンセントから抜いた後、再び接続するまでは30秒ほど時間を空けてください。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください (清掃は7章で説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- 規格に準拠しない「コピーガード付きDVD/CD」などのディスクにつきましては、 DVD/CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
  - 装置の輸送後
  - 装置の保管後
  - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保 管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度:20%~80%)を 守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープ カートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、その まま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るた めにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

冬季(室温と10度以上の気温差)の結露防止に有効な時間

ディスク装置:約2~3時間 メディア: 約1日

オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハー ドディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因と なって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



#### 保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守 サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定 期保守サービスを契約されることをお勧めします。

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。 電波による誤動作の原因となります。

# はじめに

このたびは、NECのInterSecシリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、インターネットビジネスに欠かせないウィルスチェック機能、プロキシ機能、メールサービス、Webサービス、ロードバランサ機能、不正接続防止機能など、各機能をそれぞれの専用ハードウェアに集約したNECのInterSecシリーズの1つです。

コンパクトなボディに高性能と容易性を凝縮し、堅牢なセキュリティ機能が安全で高速なネットワーク環境を提供いたします。

また、セットアップのわずらわしさをまったく感じさせない専用のセットアッププログラムやマネージメントアプリケーションは、お客様の一元管理の元でさらに細やかで高度なサービスを提供します。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、 装置の取り扱いを十分にご理解ください。

# 本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セット アップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取 り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

# 本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これら の記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に 注意をすべき点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
<b>)</b> - EVI	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

# 本書の再入手について

ユーザーズガイドは、InterSecシリーズのホームページからダウンロードすることができま す。

http://support.express.nec.co.jp/pcserver/

# 本書の構成について

本書は5つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されています。なお、巻末には付録・用語解説・索引があります。必要に応じてご活用ください。



#### 「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本装置を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

### 第1章 InterSecシリーズについて

本製品の特長や添付のソフトウェアについて説明します。

### 第2章 ハードウェアの取り扱いと操作

本体の設置や接続、各部の名称などシステムのセットアップを始める前や運用時に知っておいていただきたい基本的なことがらについて説明しています。

### 第3章 保守・管理ソフトウェア

本体に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDの使い方とDVDにあるツールやアプリケーションの使用方法について説明します。また、本体添付の「EXPRESSBUILDER」DVDおよび「バックアップDVD」にそれぞれ収納されている「ESMPRO/ServerManager」と「ESMPRO/ServerAgent」の使用方法については、それぞれのDVDに格納されているオンラインドキュメントをご覧ください。

### 第4章 システムの拡張とコンフィグレーション

本装置用に用意されている各種オプションの取り付け・取り外しの手順や作業を行う際の注意事項、およびシステムの拡張によって発生する場合があるシステムBIOSの変更方法について説明します。

### 第5章 故障かな?と思ったときは

「故障かな?」と思ったときは、装置の故障を疑う前に参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐための保守のしかたやInterSecシリーズをご利用のお客様に提供しているサービスについても紹介しています。

# 付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品表を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



### 付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクの バックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディス クとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスクまたはDVDなどの媒体は使用方法を誤ると お客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用につい てご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店ま たは保守サービス会社にお問い合わせください。
- 本製品のセキュリティ機能を提供するメカニカルロックキー(セキュリティキー)は、紛失や盗難などがないよう大切に保管してください。

# 第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

### ● 本体について

本装置を第三者へ譲渡(または売却)する場合には、付属品も一緒にお渡しください。



### ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている 大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩するこ とのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

オペレーティングシステムのコマンドなどを使用して削除すると、見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏 洩された場合、その責任は負いかねます。

#### ● 添付のソフトウェアについて

本装置に添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

# 消耗品・装置の廃棄について

本体、およびハードディスクドライブ、フロッピーディスク、DVD/CD-ROMなどの ディスクやオプションのボードなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってく ださい。また、本製品に添付の電源コードも他の製品への転用を防ぐために本体といっ しょに廃棄してください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)については お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、フロッ ピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど) に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されな いようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個 人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、装置内蔵 のバッテリ、内蔵光ディスクドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安 定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換 や寿命については、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

# 装置の輸送について

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用してい ます。

リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので本体およびオプショ ンの航空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお 問い合わせください。

# 目 次

	使用上のご注意(必ずお読みください)	iii
	安全にかかわる表示について	
	本書と警告ラベルで使用する記号とその内容	
	安全上のご注意 全般的な注意事項	
	王成団は注意争頃	V ii
	電源・電源コードに関する注意事項	
	設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	×
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	×ii
	運用中の注意事項	
	警告ラベルについて	
	装置外観	
	取り扱い上のご注意	
	はじめに	
	本書について	
	本文中の記号について	
	本書の再入手について	
	本書の構成について	
	付属品の確認	xxi
	第三者への譲渡について	xxii
	消耗品・装置の廃棄について	xxiii
	装置の輸送について	xxiii
1	InterSecシリーズについて	
<u>_</u>	THE SECOND	
	InterSecシリーズとは	
		2
	機能と特長	
		4
	機能と特長	4
	添付のディスクについて	4
2		4
2	添付のディスクについて	4
2	※付のディスクについて	9
2	<ul><li>添付のディスクについて</li><li>ハードウェアの取り扱いと操作</li><li>設 置</li><li>ラックの設置</li></ul>	9
2	<ul><li>添付のディスクについて</li><li>ハードウェアの取り扱いと操作</li><li>設置</li></ul>	9
<u>2</u>	<ul><li>添付のディスクについて</li><li>ハードウェアの取り扱いと操作</li><li>設 置</li><li>ラックの設置</li></ul>	
<u>2</u>	<ul> <li>添付のディスクについて</li> <li>ハードウェアの取り扱いと操作</li> <li>設 置</li> <li>ラックの設置</li> <li>ラックへの取り付け/ラックからの取り外し…</li> <li>各部の名称と機能</li> <li>装置前面</li> </ul>	
2	<ul> <li>添付のディスクについて</li> <li>ハードウェアの取り扱いと操作</li> <li>設 置</li> <li>ラックの設置</li> <li>ラックへの取り付け/ラックからの取り外し</li> <li>各部の名称と機能</li> <li>装置前面</li> <li>装置前面</li> <li>フロントベゼルを取り外した状態)</li> </ul>	
2	<ul> <li>添付のディスクについて</li> <li>ハードウェアの取り扱いと操作</li> <li>設置</li> <li>ラックの設置</li> <li>ラックへの取り付け/ラックからの取り外し</li> <li>各部の名称と機能</li> <li>装置前面</li> <li>装置前面</li> <li>装置背面</li> </ul>	
2	<ul> <li>添付のディスクについて</li> <li>ハードウェアの取り扱いと操作</li> <li>設置</li> <li>ラックの設置</li> <li>ラックへの取り付け/ラックからの取り外し…</li> <li>各部の名称と機能</li> <li>装置前面</li> <li>装置前面(フロントベゼルを取り外した状態)</li> <li>装置背面</li> <li>装置背面</li> <li>装置背面</li> <li>装置外観</li> </ul>	
2	<ul> <li>添付のディスクについて</li> <li>ハードウェアの取り扱いと操作</li> <li>設置</li> <li>ラックの設置</li> <li>ラックへの取り付け/ラックからの取り外し…</li> <li>各部の名称と機能</li> <li>装置前面</li> <li>装置前面</li> <li>装置背面</li> <li>装置外観</li> <li>装置内部</li> </ul>	4 9 12 14 24 25 25 26
2	<ul> <li>添付のディスクについて</li> <li>ハードウェアの取り扱いと操作</li> <li>設置</li> <li>ラックの設置</li> <li>ラックへの取り付け/ラックからの取り外し…</li> <li>各部の名称と機能</li> <li>装置前面</li> <li>装置前面(フロントベゼルを取り外した状態)</li> <li>装置背面</li> <li>装置背面</li> <li>装置背面</li> <li>装置外観</li> </ul>	4 9 12 14 24 25 26 27 28

	POWERランプ	
	STATUSランプ	
	ACTランプ DISK ACCESSランプ	
	UIDランプ	
	ディスクアクセスランプ	
	ハードディスクドライブのランプ	32
	LANコネクタのランプ	
	AC POWERランプ	34
	接続について	35
	無停電電源装置(UPS)への接続について	37
	基本的な操作	38
	フロントベゼルの取り付け・取り外し	
	POWERスイッチ - 電源のON/OFF/再起動	
	UIDスイッチ - 本体の確認	
	光ディスクドライブ	
	使用上の注意 ディスクのセット/取り出し	
	取り出せなくなったときの方法	
	ディスクの取り扱いについて	
3	保守・管理ソフトウェア	
	EXPRESSBUILDER	46
	起動方法	
	本体にコンソールを接続しての起動	
	LAN接続された管理PCからの起動	
	ダイレクト接続(COM B)された管理PCからの起動	
	各メニューの起動について オートランで起動するメニュー	
	ディスクアレイコンフィグレーション	
	使用上の注意	
	使用方法	52
	Universal RAID Utility	53
	ユーザーズガイドのインストール、アンインストールに関する	
	記載について	
	ネットワーク経由での管理	53
	保守ツール	54
	保守ツールの起動方法	
	保守ツールの機能	
	コンソールレス	
	起動方法	57
	システム診断	58
	システム診断の内容	
	システム診断の起動と終了	58
	ESMPRO	61
	エクスプレス通報サービス	62
	装置情報収集ユーティリティ	63
	表 目 作 報 収 未 ユーティ グティ	
	使用方法	

# 4 システムの拡張とコンフィグレーション

内蔵オプションの取り付け	66
安全上の注意	
静電気対策について	67
取り付け/取り外しの準備	68
取り付け/取り外し後の確認	70
取り付け/取り外しの手順	
ハードディスクドライブ	
電源ユニット	
ドライブカバー	
ロジックカバー	
DIMM	
メモリクロック	
メモリRAS機能	
メモリ機能の利用	
プロセッサ (CPU)	
PCIボード	
注意事項	103
サポートしているボードと搭載可能スロット	
RAIDコントローラ用増設バッテリの取り付け	110
RAIDコントローラ用増設バッテリの取り外しり	114
本体装置内蔵のRAIDコントローラを利用する場合	115
バックアップデバイス	116
冗長ファン	
システムBIOS (SETUP) のセットアップ	127
起 動	128
キーと画面の説明	129
設定例	130
パラメータと説明	
Main	
Advanced	
Security	
Server	
Boot	
Exit	155
RAIDシステムのコンフィグレーション	157
RAIDについて	
RAIDの概要	
RAIDレベル 本体装置内蔵のRAIDコントローラのコンフィグレーション	
本体装置内蔵のRAIDコントローラの機能について	
WebBIOSを使用する前に	
WebBIOSの起動とメニュー	
バーチャルディスクの構築	
各種機能操作方法	
WebBIOS & Universal RAID Utility	
CMOSメモリ・パスワードのクリア	
割り込みライン	217
リセット	
ハードリセット	
ソフトウェアリセット	218

# 5 故障かな?と思ったときは

日常の保守	222
アラートの確認	
ステータスランプの確認	
バックアップ	
クリーニング	223
本体のクリーニング	223
ディスクのクリーニング	
システム診断	
システム診断の内容	
システム診断の起動と終了	225
障害時の対処	228
エラーメッセージ	
POST中のエラーメッセージ	229
サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	241
トラブルシューティング	242
運用時	
EXPRESSBUILDER CONT	
オートランで起動するメニューについて	
システム診断・保守ツールについて	
ESMPROについて	
RAIDシステム、RAIDコントローラについて	2/15
システム情報の確認	
移動と保管	
ユーザーサポート	249
保証について	249
修理に出される前に	250
修理に出される時は	250
補修用部品について	250
保守サービスについて	251
ハードウェアメンテナンスサービス	251
オプションサービス	
情報サービスについて	
付録A 仕 様	
付録B 保守サービス会社網一覧	
用語解説	
	267

### — ユーザー登録をしましょう! ——

弊社では、製品ご購入のお客様に「Club Express会員」への登録をご案内しております。 Club Expressのインターネットホームページにてご登録ください。

### http://club.express.nec.co.jp/



「Club Express会員」のみなさまには、ご希望によりExpress5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細はClub Expressのインターネットホームページにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

### - オンラインドキュメントについて -

添付の「EXPRESSBUILDER DVD」には次のオンラインドキュメントが収められています。 必要に応じて参照してください。

- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- ESMPRO/ServerAgent Extension (Linux版) インストレーションマニュアル
- Universal RAID Utility Ver2.0 ユーザーズガイド

添付の「バックアップ DVD-ROM」にはオンラインドキュメントとして「ESMPRO/ServerAgent Ver4.2/Ver4.3/Ver4.4(Linux版)」のユーザーズガイドが収められています。必要に応じて参照してください。

バックアップDVD-ROM:/nec/doc/500/esmpro.sa/esmsa\_users.pdf

また、プリインストールされているInterSafe(ICAP版)についてInterSafeのドキュメントも格納されています。必要に応じて参照ください。なお、InterSafe(ICAP版)の使用にはライセンスの追加が必要です。

バックアップDVD-ROM:/nec/doc/intersafe/InterSafev60Admin.pdf InterSafev60QuickGuide.pdf LogLyzerv60Admin.pdf

## NEC Express5800シリーズ InterSec Express5800/CS500g



# InterSecシリーズについて

本製品や添付のソフトウェアの特長や導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明します。

### InterSecシリーズとは(2ページ)

InterSecシリーズの紹介と製品の特長・機能について説明しています。

### 機能と特長(4ページ)


本製品の機能と特長について説明します。

### 添付のディスクについて(9ページ)

本体に添付のディスクの紹介とその説明です。

# InterSecシリーズとは

お客様の運用目的に特化した設計で、必要のないサービス/機能を省き、セキュリティホールの可能性を低減し、インターネットおよびイントラネットの構築時に不可欠なセキュリティについて考慮して設計されたインターネットセキュリティ製品です。



1台のラックにそれぞれの機能を持つ装置を搭載(クラスタ構成可能)

InterSecシリーズの主な特長と利点は次のとおりです。

### ● 運用性

運用を容易にする管理ツールを提供します。

#### ● クイックスタート

Webベースの専用設定ツールを標準装備。短時間(約5分)で初期設定を完了します。

### ● 高い信頼性

単体ユニットに閉じた動作環境で単機能を動作させるために、障害発生の影響は個々のユニットに抑えられます。また、絞り込まれた機能のみが動作するため、万一の障害発生時の原因の絞り込みが容易です。

### ● 高い拡張性

専用機として、機能ごとに単体ユニットで動作させているために用途に応じた機能拡張が容易に可能です。また、複数ユニットでクラスタ構成にすることによりシステムを拡張していくことができます。

### ● コストパフォーマンスの向上

運用目的への最適なチューニングが行えるため、単機能の動作において高い性能を確保 できます。また、単機能動作に必要な環境のみ提供できるため、余剰スペックがなく低 コスト化が実現されます。

### ● 管理の容易性

環境設定や運用時における管理情報など、単機能が動作するために必要な設定のみです。 そのため、導入・運用管理が容易に行えます。 InterSecシリーズには、目的や用途に応じて次のモデルが用意されています。

### ● CSシリーズ (プロキシ)

Webアクセス要求におけるプロキシでのヒット率の向上(フォワードプロキシ)、Webサーバの負荷軽減・コンテンツ保護(リバースプロキシ)を目的とした装置です。

### ● MWシリーズ(メール/WEB)

WebやFTPのサービスやインターネットを利用した電子メールの送受信や制御などインターネットで必要となるサービスを提供する装置です。

### ● LBシリーズ (ロードバランサ)

複数台のWebサーバへのトラフィック(要求)を整理し、負荷分散によるレスポンスの向上を目的とした装置です。

### ● VCシリーズ (ウィルスチェック)


インターネット経由で受け渡しされるファイル(電子メール添付のファイルやWeb/FTPでダウンロードしたファイル)から各種ウィルスを検出/除去し、オフィスへのウィルス侵入、外部へのウィルス流出を防ぐことを目的とした装置です。

# 機能と特長

本装置は、社内から外部Webサーバへのアクセスをより効率化するフォワードキャッシュと、WWWサーバの前段に設置し、WWWサーバの負荷軽減・コンテンツの保護を行うリバースキャッシュの機能を共にサポートします。運用管理ツール(Webブラウザベース)やレポート機能を標準で装備しTCO削減にも役立ちます。ストリーミングキャッシュ機能(オプション)をサポートしています。





Webコンテンツ (HTMLファイルや画像ファイル)



### フォワードキャッシュ機能


クライアント側にProxyサーバと新規/置換/併設して設置することにより、高性能キャッ シュ機能を活かし、アクセスされたコンテンツを自動的に保存(キャッシュ)/再利用し て、素早いレスポンスの提供と、回線コスト&トラフィックを軽減/削減します。






### リバースキャッシュ機能

Webサーバ側の前段に設置しアクセス受付を代理させることで、高性能キャッシュ機能 を活かし、コンテンツを自動でコピー保存(キャッシュ)し、複数台分のWebサーバと 同じインターネットアクセス量を受け付けます。







### ● ストリーミングキャッシュ機能


ストリーミングキャッシュ機能を持った、RealNetworks社 (http://www.jp.realnetworks.com/) 「Helix Server」または「Helix Proxy」をオプションでサポートします。


ー フォワードキャッシュ機能





### リバースキャッシュ機能






※ HTTPプロトコルを使用してストリーミングコンテンツを参照するだけであれば、CS単体で対応可能です。Helixは、RTSP、MMSなどのストリーミングプロトコルを使用したコンテンツの参照や、コンテンツのキャッシュを行いたい場合にご購入ください。

### ● 運用管理機能

単純な導入であれば30分で可能(①設定ディスク ① をセットして、②電源をONにするだけ)。管理ツールもWebブラウザ経由でGUI化されています。




### 統計情報表示機能

アクセスログを解析し、統計情報をグラフ・表形 式で表示します。また、この統計情報を元にダウ ンロードスケジュール、アクセス制限の指定を行 うことも可能です。




### スケジュールダウンロード機能

よく参照されるページをあらかじめ指定時刻にダ ウンロードし、キャッシュに格納しておくことが 可能です。




### IPフィルタリング機能

プロキシ機能を利用するクライアントをIPアドレ スで制限し、部外者の不正な利用を防ぎます。




### URLフィルタリング機能

フィルタ機能を利用すると、有害なWebなどへの アクセスを制限します。



また、L4スイッチを導入し、CSに透過プロキシ設定を行うことで、クライアントは、プロキ シの設定をする必要がなくなります。



### サーバ管理

本体のハードウェアの状態を管理するために「ESMPRO/ServerAgent」がプリインス トールされています。必要に応じて起動・設定してください。「ESMPRO/ServerAgent」 は本体の稼動状況などを監視するとともに万一の障害発生時「ESMPRO/ ServerManager」と連携してただちに管理者へ通報します。本装置での機能の使用可否 は下記の表のとおりです。

### 機能可否表

機能	名	可否	機能概要
ハードウェア		0	ハードウェアの物理的な情報を表示する機能です。
	メモリバンク	0	メモリの物理的な情報を表示する機能です。
	装置情報	0	装置固有の情報を表示する機能です。
	CPU	0	CPU の物理的な情報を表示する機能です。
システム		0	CPU の論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。
1/0 デバイス		0	I/O デバイス(シリアルポート、キーボード、マウス、ビデオ)の情報参照をする機能です。
システム環境		0	温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能で す。
	温度	0	筐体内部の温度を監視する機能です。
	ファン	0	ファンを監視する機能です。
	電圧	0	筐体内部の電圧を監視する機能です。
	電源	0	電源ユニットを監視する機能です。
	ドア	0	Chassis Intrusion(筐体のカバー/ドアの開閉)を監視する機能です。
ソフトウェア		0	サービス、ドライバ、OS の情報を参照する機能です。
ネットワーク		0	ネットワーク (LAN) に関する情報参照やパケット監視を する機能です。
拡張バスデバイス		X	拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。
BIOS		0	BIOSの情報を参照する機能です。
ローカルポーリング	グ	0	ESMPRO/ServerAgent が取得する任意のMIB 項目の値 を監視する機能です。
ストレージ		0	ハードディスクドライブなどのストレージ機器やコント ローラを監視する機能です。
ファイルシステム		0	ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能で す。
ディスクアレイ		0	ディスクアレイコントローラを監視する機能です。 Windows 版 ESMPRO/ServerAgent の機能とは一部異なります。 障害通報機能のみのサポートです。  ※別途、ディスクアレイコントローラの RAID システム監
			視ユーティリティが必要です。
その他*		0	Watch Dog Timer による OS ストール監視をする機能です。
		0	OS STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。

<sup>○:</sup>サポート △: 一部サポート X: 未サポート \*: ESMPRO/ServerManager の画面には表示されない機能です。

# 添付のディスクについて

本装置にはセットアップや保守・管理の際に使用するDVDなどの媒体が添付されています。ここでは、これらのディスクに格納されているソフトウェアやディスクの用途について説明します。



添付のDVDなどの媒体は、システムのセットアップが完了した後でも、システムの再セットアップやシステムの保守・管理の際に使用する場合があります。なくさないように大切に保存しておいてください。

### ● バックアップDVD-ROM

システムのバックアップとなるDVD-ROMです。

再セットアップの際は、このDVD-ROMと添付の「インストール/初期導入設定用ディスク」を使用してインストールします。詳細はユーザーズがイド(ソフトウェア編)を参照してください。

バックアップDVD-ROMには、システムのセットアップに必要なソフトウェアや各種モジュールの他にシステムの管理・監視をするための専用のアプリケーション「ESMPRO/ServerAgent」が格納されています。システムに備わったRAS機能を十分に発揮させるためにぜひお使いください。

#### EXPRESSBUILDER DVD

本体装置の保守・管理などにおいて使用するメディアです。

このメディアには次のようなソフトウェアが格納されています。

EXPRESSBUILDER

シームレスセットアップからRAIDを構築したり、システム診断やオフライン保守ユーティリティなどの保守ツールを起動したりするときに使用します。詳細はユーザーズガイド(ハードウェア編)の3章を参照してください。

ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerAgentがインストールされたコンピュータを管理します。詳細は EXPRESSBUILDER DVD内のオンラインドキュメントを参照してください。

ESMPRO/ServerAgent Extension

ESMPRO/ServerAgent Extensionは本装置にインストールするリモート管理用ソフトウェアです。詳細はEXPRESSBUILDER DVD内のインストレーションマニュアルを参照してください。

メモ

## NEC Express5800シリーズ InterSec Express5800/CS500g

# 2

# ハードウェアの取り扱いと操作

本体の設置や接続、各部の名称などシステムのセットアップを始める前や運用時に知っておいていただきたい基本的なことがらについて説明します。

### 設 置 (12ページ)

本体の設置手順について説明します。

#### 各部の名称と機能(24ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

### 接続について(35ページ)

本体にケーブルを接続する際の注意事項を記載します。

### 基本的な操作(38ページ)

電源のONやOFFの方法、およびDVDなどの媒体のセット方法などについて説明しています。

# 設

本装置はEIA規格に適合したラックに取り付けて使用します。

# ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合 わせください。


ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す るまたは重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くださ い。

- 指定以外の場所で使用しない
- アース線をガス管につながない

### ⚠ 注意







- 1人で搬送・設置をしない
- 荷重が集中してしまうような設置はしない
- 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが

- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 定格電源を越える配線をしない
- 腐食性ガスの発生する環境で使用しない

次の条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所にラックを設置 したり、ラックに本装置を搭載したりすると、誤動作の原因となります。

- 装置をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所(暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。

- 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の 存在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄な ど) や導電性の金属などが含まれている場所。
- 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク レーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事 などを行ってください)。
- 本装置の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコ ンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生す る装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノ イズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。



#### ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、 ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、本装置の動作保証温 度(10℃~35℃)を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。運用中に ラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフ ローについて十分な検討と対策をしてください。

本装置では、前面から吸気し、背面へ排気します。

# ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

本装置をラックに取り付けます(取り外し手順についても説明しています)。

### **企業告**




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ


- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所に設置しない

### **/ 注意**

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。










ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

### 取り付け手順

本装置は弊社製および他社ラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付け ます。


#### ラック搭載前の準備

装置運搬時の脱落防止のために、工場 出荷時にスライドレールは左右ともに 背面側と側面がテープで固定されてい ます。ラックへ取り付ける前に、テー プをはがしてください。




### レールアセンブリの取り外し


本体左右に取り付けられているスライ ド式のレールを取り外します。



本体前面にあるロック解除ボタンを押 しながら、レールを持ってゆっくりと 装置後方へスライドさせてください。




しばらくすると、「カチッ」とロックさ れます。本体側面にあるレリーズレ バー(白色)を矢印の方向に引き、ロッ クを解除しながら本体から取り外しま す。




印方向に引きながらレールを 引き出してください。

レールアセンブリを取り外すと、本体 はネジ止めされたインナーレールのみ が取り付けられた状態になります。



取り外したレールアセンブリは、レバーを押しながら矢印方向へ動かし、 もとに戻してください。






- レールアセンブリは、取り外したインナーレールに再度取り付けます。
- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

### ● レールアセンブリの取り付け

レールアセンブリの四角い突起を、19インチラックの角穴に入れて取り付けます。この時に「カチッ」と音がして、ロックされたことを確認してください。

右図は右側(前面)を示していますが、 右側(背面)、左側(前面/背面)も同 様に取り付けてください。

もう一方のレールを取り付ける時、すでに取り付けているレールアセンブリと同じ高さに取り付けることを確認してください。





前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はありません。



レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないことを確認してください。


### 本体の取り付け

### <u></u> 注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 指を挟まない
- 1. 左右のレールアセンブリのスライ ドレールをロックされるまで引き 出す。









2. 2人以上で本装置をしっかりと 持ってラックへ取り付ける。

> 本装置側面のインナーレールを ラックに取り付けたレールアセン ブリに確実に差し込んでからゆっ くりと静かに押し込みます。



途中で本装置がロックされたら、 側面にあるレリーズレバー(青色 のレバーが左右にあります)を手 前または、奥に押しながらゆっく りと押し込みます。

完全に装置を押し込むと装置前面 のロックがかかり装置を固定でき ます。





- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。
- 差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入してください。
- 設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しながら取り付けてく ださい。




- 初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないため押し込むときに 強い摩擦を感じることがありますが、製品に支障はありません。
- 差し込みが不完全ですと、片側のレールが押し込み時に途中で止まることがあります。その場合一度装置をロックがかかるまで完全に手前に引き出してください。左右のロックが完全にかかったのを確認してから、その後左右のロックを解除させて再び装置を押し込んでください。
- 3. 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだりしてスライドの動作に問題がないことを確認する。



- ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないことを確認してください。もし干渉している場合は、他装置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り付け直してください。
- スライドレール部分の動作を確認してください。スライドレールがラックのフレームにあたり、引き出せない場合は、スライドレールを取り付け直してください。

### フロントベゼルの取り付け

フロントベゼルの左端のタブを本体の フレームに引っかけるようにしながら 取り付けます。



### 取り外し手順

次の手順で本体をラックから取り外します。


### **! 注意**






装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で取り付け・取り外しをしない
- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. 本装置の電源がOFFになっていることを確認してから、本装置に接続している電源 コードやインタフェースケーブルをすべて取り外す。
- 2. セキュリティロックを解除してフ ロントベゼルを取り外す。
- 3. くオプションのケーブルアームを 取り付けている場合のみ> ケーブルアームを本装置から取り 外す。




4. 本装置前面の左右にあるロック解除ボタンを押しながら本装置をゆっくりと静かにラックから引き出す。

「カチッ」と音がしてラッチされま す。



5. 左右のレリーズレバー (青色) を 手前または奥に押して、ロックを 解除しながらゆっくりとラックか ら引き出す。





装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでください。装置が落下するおそれがあり、危険です。

6. 本装置をしっかりと持ってラックから取り外す。



- 複数名で装置の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
- 装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでください。装置が落下するおそれがあり、危険です。
- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

### レールアセンブリの取り外し

次の手順でレールアセンブリを19インチラックから取り外します。

### **注意**






装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で取り付け・取り外しをしない
- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. 19ページの「取り外し手順」を参照し、本体をラックから取り外す。
- 2. 本装置に添付のスライドレール(ア ウターレール) 取り外し工具を用意 する。




3. レールアセンブリ前面側にある角穴 に、取り外し工具を右図の向きで差 し込む。




4. レールアセンブリのロックを解除する。

右図のように、取り外し工具を矢印 の方向に力を加えてロックを解除します。




前面から見た場合



上から見た場合


5. ロックを解除した状態でレールアセンブリをラックから取り外す。




6. レールアセンブリ背面側にある角穴 に、取り外し工具を右図の向きで差 し込み、レールアセンブリのロック を解除する。

> 右図のように、取り外し工具を回転 させてロックを解除します。

7. ロックを解除した状態でレールアセ ンブリをラックから取り外す。



前面から見た場合




横から見た場合

# 各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。ここで説明していない部品は本製品では使用しません。

# 装置前面



### (1) フロントベゼル

日常の運用時に前面のデバイス類と本体上面部のドライブカバーを保護するカバー。添付のセキュリティキーでロックすることができる(→38ページ)。

### (2) キースロット

フロントペゼルのロックを解除するセキュリティ キーの差しロ (→38ページ)。

#### (3) STATUSランプ (緑色/アンバー色)

本装置の状態を表示するランプ (→30ページ)。 正常に動作している間は緑色に点灯する。異常が 起きるとアンバー色に点灯または点滅する。

### (4) ACTランプ (緑色)

システムがネットワークと接続されているときに 点灯する (→31ページ)。括弧数字の後の数字は 「1」がLANポート1用で、「2」がLANポート2用 を示す。

### (5) DISK ACCESSランプ (緑色/アンバー 色)

内蔵のハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯する。内蔵のハードディスクドライブのうち、いずれか1つでも故障するとアンバー色に点灯する(→31ページ)。


#### (6) POWERランプ (緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する ( $\rightarrow$ 30ページ)。

### (7) UIDランプ (青色)

UIDスイッチを押したときに点灯する。ソフトウェアからのコマンドによっても点灯または点滅する。

# 装置前面(フロントベゼルを取り外した状態)



#### (1) ハンドル(左右に1個ずつ)

ラックからの引き出しやラックへ収納するときに 持つ部分。

### (2) フロッピーディスクドライブベイ

オプションのフロッピーディスクドライブを取り 付ける場所。

### (3) 光ディスクドライブ

セットしたディスクの読み出しを行う装置(→41 ページ)。

- DVD-ROMドライブ
- (3) 1 強制イジェクトホール
- (3) 2 ディスクアクセスランプ
- (3) 3 トレーイジェクトボタン

(4) ハードディスクドライブベイ

ハードディスクドライブを搭載するベイ (→71 ページ)。括弧数字のあとの数字はPort番号を示 す。標準構成では(4)-0を除くベイにダミートレ イが搭載されている。

### (5) DISKランプ (緑色/アンバー色)

ハードディスクドライブにあるランプ (→32ペー ジ)。ハードディスクドライブにアクセスしてい るときに緑色に点灯する。ハードディスクドライ ブが故障するとアンバー色に点灯し、 リビルド中 は緑色とアンバー色に交互に点滅する(RAIDシ ステム時のみ)。

### (6) バックアップデバイスベイ

オプションのDATドライブやAITドライブなどを 取り付ける場所。

#### (7) UID (ユニットID) スイッチ

装置前面/背面にあるUIDランプをON/OFFするス 装値前面が同じたいるロフラフをONOの「するスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する(→40ページ)。 ソフトウェアからのコマンドによっても点灯また は点滅する。

#### (8) POWERスイッチ

電源をON/OFFにするスイッチ。一度押すと POWER/SLEEPランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFFにする (→39ペー ジ)。4秒以上押し続けると強制的に電源をOFFに する。(→219ページ)

※ 本装置はスリープ機能をサポートしていませ

#### (9) RESETスイッチ

本装置をリセットするスイッチ (→218ページ)。

### (10) DUMP (NMI) スイッチ

押すとメモリダンプを実行する

#### (11) USBコネクタ

USBインターフェースに対応している機器と接続する。(→35ページ)


### (12) モニタコネクタ

ディスプレイ装置と接続する(→35ページ)。背 面のモニタコネクタと排他。

### (13) スライドタグ

N型番、シリアル番号を記載したラベルが貼り付 けられている。

### 装置背面



#### (1) フルハイトPCIボード増設用スロット

フルハイトタイプのPCIボードを取り付けるスロット(→102ページ)。上から3B、2Bスロット。

### (2) セットスクリュー

ロジックカバーを固定するネジ。

### (3) ロープロファイルPCIボード増設用スロッ

ロープロファイルタイプのPCIボードを取り付けるスロット。上から3C、2C、1Cスロット。

### (4) ACインレット

電源コードを接続するソケット。

#### (5) AC POWERランプ

電源コードからAC電源を受電すると緑色に点滅し、装置の電源がONされると緑色に点灯する(→34ページ)。

# (6) **電源ユニット (パワーサプライスロット1)** 本装置にDC電源を供給する装置。

### (7) 電源ユニット増設用スロット(パワーサプライスロット2)

オプションの電源ユニットを取り付けるスロット (→75ページ)。標準の状態ではブランクカバーが 取り付けられている。

#### (8) マウスコネクタ

マウスを接続する(→35ページ)。

### (9) キーボードコネクタ

キーボードを接続する (→35ページ)。

#### (10) DUMP (NMI) スイッチ

押すとメモリダンプを実行する。

#### (11) UID (ユニットID) スイッチ

装置前面/背面にあるUIDランプをON/OFFするスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する( $\rightarrow$ 40ページ)。

#### (12) UIDランプ(青色)

UIDスイッチを押したときに点灯する。ソフトウェアからのコマンドによっても点灯/点滅する。

#### (13) USBコネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する(→35ページ)。

#### (14) モニタコネクタ

ディスプレイ装置と接続する(→35ページ)。前面のモニタコネクタと排他。

#### (15) シリアルポートコネクタ (COM)

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→35ページ)。 また、専用回線に直接接続することはできませ

#### (16) Speedランプ (緑色/アンバー色)

LANの転送速度を示すランプ (→34ページ)。

### (17) LANコネクタ

LAN上のネットワークシステムと接続する 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応の Ethernetコネクタ (→33ページ)。括弧数字の後 の数字は「1」がLANポート1で「2」がLANポート2を示す。

システムBIOSのセットアップでShared BMC LAN機能を有効化することで、LANポート2を運 用LANだけでなく、管理用LANとしても使用する ことが可能。ただし、両方のデータを送受信する 可能性があるため、性能およびセキュリティの面 で推奨しません(151ページ)。


### (18) LINK/ACTランプ(緑色)

LANのアクセス状態を示すランプ(→33ページ)。

### (19)管理用ポート

100BASE-TX/10BASE-T対応のEthernetコネクタ (→33ペーシ)。


# 装置外観



- (1) ドライブカバー
- (2) ロジックカバー
- (3) ハードディスクドライブベイ
- (4) バックアップデバイスベイ
- (5) フロッピーディスクドライブベイ
- (6) 光ディスクドライブ

# 装置内部

図はプロセッサダクトを省略しています。




- (1) フロントパネルボード
- (2) 冷却ファン
  - (2) 1 FAN1R
  - (2) 2 FAN2R
  - (2) 3 FAN3R
  - (2) 4 FAN4R
  - (2)-5 FAN1F (オプション)
  - (2)-6 FAN2F (オプション)
  - (2)-7 FAN3F (オプション)
  - (2) 8 FAN4F (オプション)
- (3) サポートバー

- (4) 電源ユニット
- (5) マザーボード
- (6) ライザーカード
- (7) カバーオープンセンサ
- (8) RAIDコントローラ

RAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)は 「RAIDコントローラ専用スロット」に標準搭載  $(\rightarrow 102$ ページ)。

- (9) プロセッサ (CPU、ヒートシンクの下に取り付けられている)
- (10) DIMM (2枚標準装備)
- (11) バックプレーン

# マザーボード



- (1) 電源コネクタ
- (2) 未使用コネクタ
- (3) 未使用コネクタ
- (4) USBコネクタ(フロント)
- (5) SATA DVDコネクタ
- (6) 未使用コネクタ
- (7) 未使用コネクタ
- (8) FANコネクタ
- (9) オプションCOMコネクタ
- (10) HDD BPコネクタ
- (11) 未使用ジャンパ
- (12)パスワードクリアジャンパ (→215ページ)
- (13) CMOSクリアジャンパ (→215ページ)
- (14) リチウムバッテリ

### (15) PCIライザーカード用コネクタ(ロープロファイルのボード専用)

搭載可能なボードの仕様については「PCIボード(102ページ)」を参照してください。

#### (16) PCIライザーカード用コネクタ(フルハイ トのボード用)

搭載可能なボードの仕様については「PCIボード(102ページ)」を参照してください。

- (17) RAIDコントローラ用コネクタ
- (18) USBメモリモジュールコネクタ
- (19) フロントパネル用コネクタ
- (20) フロントビデオ用コネクタ
- (21) DIMMソケット (→82ページ)
- (22) プロセッサ (CPU) ソケット
  - (22) 1 プロセッサ#1(CPU#1)
  - (22) 2 プロセッサ#2(CPU#2)

# ランプ表示

本装置のランプの表示とその意味は次のとおりです。

### POWERランプ (\*)

本体の電源がONの間、緑色に点灯しています。電源が本体に供給されていないときは消灯します。

### STATUSランプ(▲)

ハードウェアが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSランプが消灯しているときや、アンバー色に点灯/点滅しているときはハードウェアになんらかの異常が起きたことを示します。

次にSTATUSランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。



- ESMPROをインストールしておくとエラーログを参照することで故障の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン 処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。 シャットダウン処理ができない場合は、強制電源OFFをするか(219 ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてください。

STATUSランプの 状態	意味	対処方法
緑色に点灯	正常に動作しています。	_
緑色に点滅	メモリが縮退した状態で動作しています。 メモリ修復可能エラーが多発しています。	BIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」を使って縮退しているデ バイスを確認後、早急に交換するこ とをお勧めします。
消灯	電源がOFFになっている。 POST中である。	電源をONにしてください。 しばらくお待ちください。POSTを 完了後、しばらくすると緑色に点灯 します。
	CPU内部エラーが発生した。 (IERR) ウォッチドッグタイマタイムアウト が発生した。 CPUバスエラーが発生した。 メモリダンプリクエスト中。	いったん電源をOFFにして、電源をONにし直してください。POSTの画面で何らかのエラーメッセージが表示された場合は、メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 ダンプを採取し終わるまでお待ちください。

STATUSランプの 状態	意味	対処方法
アンバー色に点灯	温度異常を検出した。 CPU温度の異常を検出した。 Chipsetの温度異常を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着 していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に 接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。
	電圧異常を検出した。 すべての電源ユニットが故障した。	保守サービス会社に連絡してください。
アンバー色に点滅	冗長構成の電源でどちらか一方の電源ユニットにAC電源が供給されていないか、どちらか一方の電源ユニットの故障を検出した。 ファンアラームを検出した。	電源コードを接続して、電源を供給してください。電源ユニットが故障している場合は、保守サービス会社に連絡してください。ファンユニットが確実に接続されているか確認してください。それでも表示がかわらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	温度警告を検出した。 電圧警告を検出した。	内部ファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	いずれかのハードディスクドライブ の故障を検出した。	い。

### ACTランプ(器)

本装置がLANに接続されているときに緑色に点灯し、LANを介してアクセスされているとき (パケットの送受信を行っているとき) に点滅します。アイコンの隣にある数字は背面のネッ トワークポートの番号を示します。

### DISK ACCESSランプ(1)

DISK ACCESSランプはハードディスクドライブベイに取り付けられているハードディスク ドライブの状態を示します。

ハードディスクドライブにアクセスするたびにランプは緑色に点灯します。 DISK ACCESS ランプがアンバー色に点灯している場合は、ハードディスクドライブに障害が 起きたことを示します。故障したハードディスクドライブの状態はそれぞれのハードディスク ドライブにあるランプで確認できます。

### UIDランプ (ID)

このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、UIDスイッチを押すと、装置前面および背面のUIDランプが青色に点灯し、保守をしようとしている装置を特定することができます。UIDランプを消灯させるにはUIDランプを再度、押してください。詳しくは「UIDスイッチ-本体の確認 - (40ページ)」を参照してください。



リモート管理ソフトウェアなどからランプを点灯させることができます。

### ディスクアクセスランプ

フロッピーディスクドライブと光ディスクドライブのディスクアクセスランプは、それぞれにセットされているディスクにアクセスしているときに点灯します。

### ハードディスクドライブのランプ


ハードディスクドライブベイに搭載される DISKランプは表示状態によって意味が異な ります。

#### ● 緑色に点滅

ハードディスクドライブにアクセスしていることを示します。

#### ● アンバー色に点灯

RAIDシステムで論理ドライブを構成しているとき、取り付けているハードディスクドライブが故障していることを示します。





RAIDシステムで論理ドライブ(RAID 5)を構成している場合は、1台のハードディスクドライブが故障しても運用を続けることができます。しかし、早急にハードディスクドライブを交換して、再構築(リビルド)を行うことをお勧めします(ハードディスクドライブの交換はホットスワップで行います)。

### ● 緑色とアンバー色に交互に点滅

ハードディスクドライブ内の再構築(リビルド)中であることを示します(故障ではありません)。RAIDシステムでは、故障したハードディスクドライブを交換すると自動的にデータのリビルドを行います(オートリビルド機能)。リビルド中はランプが緑色とアンバー色に交互に点灯します。

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色に点灯します。


### 東 重要

リビルド中に本装置の電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起動してからハードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してください。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注意事項を守ってください。

- 電源をOFFにしないでください(いったん電源をOFFにするとオートリビルドは起動しません)。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90秒以上あけて ください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブが存在する場合は、ハード ディスクドライブの交換は行わないでください。

### LANコネクタのランプ

背面にある3つのLANポート(コネクタ)にはそれぞれ2つのランプがあります。



#### ● LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とハブに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている間、緑色に点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信を行っているときに緑色に点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

### ● Speedランプ


このランプは、ネットワークポートの通信モードがどのネットワークインタフェースで動作されているかを示します。

- 通常の運用で使用される2つのLANポートは、1000BASE-Tと100BASE-TX、10BASE-Tをサポートしています。アンバー色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作されていることを示します。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。
- 管理用として使用されるLANポートは、100BASE-TXと10BASE-Tをサポートしています。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。

### AC POWERランプ

背面にある電源ユニットには、AC POWERランプがあります。ACインレットに電源コードを接続してAC電源を電源ユニットが受電すると緑色に点滅します。

本装置の電源をONにするとランプが緑色に点灯します。本装置の電源をONにしてもランプが 点灯しない、またはアンバー色に点灯または点滅<sup>\*1</sup>する場合は、電源ユニットの故障が考えられます。保守サービス会社に連絡して電源ユニットを交換してください。





オプションの電源ユニットを搭載している場合は、一方の電源ユニットが故障しても、もう一方の電源ユニットで運用を続けることができます(冗長機能)。また、故障した電源ユニットはシステムを停止することなく、ホットスワップ(電源ONのまま)で交換できます。

\*1 2台の電源ユニット構成で、一方の電源ユニットにのみ電源コードが接続されていて、AC電源を受電していると、もう一方の(電源コードが接続されていない方の)電源ユニットのランプはアンバー色に点滅します。電源コードを接続すると、緑色の点滅に変わります。それでもアンバー色に点滅している場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

# 接続について

本体にネットワークを接続します。

ネットワークケーブルを本体に接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつなげます。



無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運転の設定、サーバスイッチユニットへの接続・設定などシステム構成に関する要求がございましたら、保守サービス会社の保守員(またはシステムエンジニア)にお知らせください。

### **企業告**




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない

### **/ 注意**

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。





- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない。
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない



ネットワークに接続する前に次の点について確認してください。


● LANのネットワーク設定

本装置に割り当てるIPアドレスやネットワーク環境について確認してください。

● ネットワーク機器

必要なルータやハブ、ケーブルが準備されていることを確認してください。また、ISPとの接続に用いるルータもしくはダイヤルアップルータにあらかじめインターネット接続に必要な設定をして、設置しておいてください(イントラネットで使用する場合は必要ない場合があります)。





- \*1 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続すること。
- \*2 前面もしくは背面で排他。




- 本体および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- 弊社以外(サードパーティ)の周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には本装置で使用できないものがあります。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。
- 回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。
- 電源コードやインタフェースケーブルをケーブルタイで固定してください。
- ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないよう フォーミングしてください。
- 電源コードは装置のACインレット部分で少したるませる程度にフォーミングしてください。装置を引き出したときに電源コードが抜けるのを防ぐためです。
- 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。

### 無停電電源装置(UPS)への接続について

<例>

本体の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの背面にある出力コンセントに接続します。詳しくはUPSに添付の説明書を参照してください。



本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSからの電源供給と連動(リンク)させるために本体のBIOS設定の変更が必要となることがあります。

BIOSの「Server」 — 「AC-LINK」を選択すると表示されるパラメータを切り替えることで設定することができます(UPSを利用した自動運転を行う場合は、「Power On」を選択してください)。詳しくは147ページを参照してください。

# 基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。

# フロントベゼルの取り付け・取り外し


本体の電源のON/OFFやフロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブを取り扱うとき、ハードディスクドライブベイへのハードディスクドライブの取り付け/取り外しを行うときはフロントベゼルを取り外します。




フロントベゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けることができません。

フロントベゼルの取り付け・取り外し時にPOWERスイッチを押さないよう注意してください。


1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーをフロントベゼル側に軽く押しながら回してロックを解除する。



- 2. フロントベゼルの右端を軽く持っ て手前に引く。
- フロントベゼルを左に少しスライドさせてタブをフレームから外して本体から取り外す。



フロントベゼルを取り付けるときは、フロントベゼルの左端のタブを本体のフレームに引っかけるようにしながら取り付けます。取り付けた後はセキュリティのためにもキーでロックしてください。



# POWERスイッチ - 電源のON/OFF/再起動 -

本体の電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。

# 東の重要

- 添付の「バックアップDVD-ROM」を光ディスクドライブにセットした まま起動するとシステムを再インストールしてしまいます(このときに 確認のメッセージなどは表示されません)。
- 添付の「EXPRESSBUILDER DVD」を光ディスクドライブにセット したまま起動するとEXPRESSBUILDERが起動し、通常の運用には利 用できません。



マザーボード上にある本装置を監視する「サーバーマネージメント論理回路」は、システム電圧の変化を監視し、ログをとっています。電源コードを接続した後や、電源をOFFにした後は、電源がOFFの状態からPOWERスイッチを押すまでに約30秒ほどの時間をあけてください。これは、通常の動作であり、サーバーマネージメント論理回路が要求するものです。

- 1. フロントベゼルを取り外す。
- 2. フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていないことを確認する。
- 3. 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。


POWERランプが緑色に点灯します。

# 重要

- ACインレットに電源コードを接続した後、POWERスイッチを押すまで30秒以上の時間をあけてください。
- POWERスイッチを押してから約30秒以内の間は電源をOFFにしない でください。

電源ONの後、自己診断プログラム (POST) を実行してハードウェアを診断します。 POST を完了するとシステムが起動します。システムの起動後はManagement Console本体の設定や管理ができます。4章をご覧ください。

本体の電源のOFFやリセット(再起動)はManagement Consoleを使用します。4章を参照してください。Management Consoleから電源をOFFできないときは本体のPOWERスイッチを4秒以上押し続けてください(強制電源OFF)。




# UIDスイッチ - 本体の確認 -


複数の本装置を1つのラックに搭載している場合、保守をしようとしている装置がどれであるかを見分けるために装置の前面および背面には「UID(ユニットID)ランプ」がもうけられています。

UID(ユニットID)スイッチを押すとUIDランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している本装置の電源やインタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあります。UIDスイッチを使って保守する本装置を確認してから作業をすることをお勧めします。



装置背面



# 光ディスクドライブ

本体前面に光ディスクドライブがあります。光ディスクドライブはDVD/CD-ROM(読み出し 専用のコンパクトディスク)のデータを読むための装置です。DVD/CD-ROMはフロッピー ディスクと比較して、大量のデータを高速に読み出すことができます。

### / 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

### 使用上の注意

本装置を使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して 装置を使用した場合、本装置または資産(データやその他の装置)が破壊されるおそれがあり ますので必ず守ってください。


### ディスクのセット/取り出し

ディスクは次の手順でセットします。


- 1. ディスクをドライブにセットする前に本体の電源がON(POWERランプが点灯) になっていることを確認する。
- 2. ドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。

トレーが少し出てきます。


3. トレーを軽く持って手前に引き出 し、トレーが止まるまで引き出 す。




4. ディスクの文字が印刷されている 面を上にしてトレーの上に静か に、確実に置く。



5. 図のように片方の手でトレーを持ちながら、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分にディスクの穴がはまるように指で押して、トレーにセットする。



6. トレーの前面を軽く押して元に戻す。



重要


ディスクのセット後、ドライブの駆動音が大きく聞こえるときはディスクを セットし直してください。

ディスクの取り出しは、ディスクをセットするときと同じようにトレーイジェクトボタンを押してトレーを引き出します。

アクセスランプが点灯しているときはディスクにアクセスしていることを示します。トレーイジェクトボタンを押す前にアクセスランプが点灯していないことを確認してください。

右図のように、片方の手でトレーを持ち、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分を押さえながらディスクの端を軽くつまみ上げるようにしてトレーから取り出します。


ディスクを取り出したらトレーを元に戻してください。



### 取り出せなくなったときの方法

トレーイジェクトボタンを押してもディスクが取り出せない場合は、次の手順に従ってディス クを取り出します。

- 1. POWERスイッチを押して本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 直径約1.2mm、長さ約100mmの 金属製のピン(太めのゼムクリップ を引き伸ばして代用できる) をト レーの前面にある強制イジェクト ホールに差し込んでトレーが出てく るまでゆっくりと押す。





- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会 社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. ディスクを取り出す。
- 5. トレーを押して元に戻す。

### ディスクの取り扱いについて

使用するディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- 規格に準拠しない「コピーガード付きDVD/CD」などのディスクにつきましては、 DVD/CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- ディスクを落とさないでください。
- ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスクに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベ ンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

У Е

## NEC Express5800シリーズ InterSec Express5800/CS500g

# 3

# 保守・管理ソフトウェア

システムを監視・管理するための専用ソフトウェアについて説明します。

#### EXPRESSBUILDER (46ページ)

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDからの起動方法とEXPRESSBUILDERが提供する機能について説明しています。

#### ディスクアレイコンフィグレーション (51ページ)

RAIDシステムを構築している場合のその構築方法について説明します。

#### Universal RAID Utility (53ページ)

本装置のRAIDコントローラの管理、監視を行うアプリケーションについて説明しています。

#### 保守ツール (54ページ)

専用の保守ユーティリティの使い方について説明しています。

#### システム診断(58ページ)

専用の診断ユーティリティの使い方について説明しています。

#### ESMPRO (61ページ)

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDおよび「バックアップDVD」にバンドルされているInterSecシリーズ統合管理アプリケーション「ESMPRO」について説明しています。

#### エクスプレス通報サービス(62ページ)

本装置に何らかの障害が発生したときに自動で保守サービスセンターへ通報するアプリケーション(別途契約が必要です)について説明しています。

#### 装置情報収集ユーティリティ(63ページ)

保守時や障害時などにサーバの各種情報を採取するユーティリティです。

## **EXPRESSBUILDER**

EXPRESSBUILDERは、本装置を保守・管理するための統合ソフトウェアです。

## 起動方法

本体の光ディスクドライブにEXPRESSBUILDERをセットして、電源をONにすると起動します。



BIOSの設定を間違えると、DVDから起動しない場合があります。 EXPRESSBUILDERを起動できない場合は、BIOS SETUPユーティリティ で光ディスクドライブが最初に起動するよう順序を変更してください。

確認するメニュー: 「Boot」



Windowsマシンに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットすると管理アプリケーションのインストールやドキュメントの閲覧ができる「オートランで起動するメニュー」が表示されます。

起動方法には管理PCと本体の接続の状態により、次の3つの方法があります。

## 本体にコンソールを接続しての起動

次の手順に従って起動してください。

- 1. 本体にキーボードとディスプレイ装置を接続する。
- 本体の光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
- 3. 本体の電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

リブート後、画面上に「Boot selection」メニューが表示されます。

## LAN接続された管理PCからの起動

ESMPRO/ServerManagerを使用します。詳しくは「EXPRESSBUILDER」DVD内の「ESMPRO/ServerManagerオンラインドキュメント」を参照してください。

## ダイレクト接続(COMB)された管理PCからの起動

ESMPRO/ServerManagerを使用します。詳しくは「EXPRESSBUILDER」DVD内の「ESMPRO/ServerManagerオンラインドキュメント」を参照してください。

# 各メニューの起動について

「EXPRESSBUILDER」DVDを本装置の光ディスクドライブにセットして起動すると、以下 のようなメニューが起動します。

Boot selection
Os installation***default***
Tool menu(Normal mode)2
Tool menu(Redirection mode)3

#### Os installation

本項目を選択すると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。





本ツールはConfiguration Toolであり、Windows PE 2.0を使用していま す。72時間継続して使用すると自動的に再起動されますのでご注意ください。

#### 2 Tool menu(Normal mode)

本項目を選択すると、ツールメニューが起動します。



このメニューから、以下のような保守/設定用の機能を起動することができます。各機能の詳細については、ハードウェア編の保守ツールの章を参照してください。

- a) Maintenance Utility オフライン保守ユーティリティを起動します。
- b) BIOS/FW Updating システムBIOSをアップデートします。
- c) ROM-DOS Startup FD ROM-DOS起動FDを作成します。
- d) Test and diagnosticsシステム診断を起動します。
- e) System Management システムマネージメント機能を起動します。

#### 3 Tool menu(Redirection mode)

本項目は、BIOSコンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスにて 操作する場合にのみ選択してください。



リモートKVM機能を使用しているときは、本項目ではなく②の項目を選択して ください。



このメニューから起動できる機能は、②のメニューから起動できるものと同等です。

## オートランで起動するメニュー

Windows2000+IE6.0、WindowsXP、Vistaまたは Windows Server 2003 が動作しているコンピュータ上で添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをセットすると、オートラン機能により自動的にメニューが起動します。





セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、エクスプローラから「マイコンピュータ」を選択し、セットした光ディスクドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

メニューからは、Windows上で動作する各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。このファイルを参照するには、あらかじめAdobe システムズ社製のAdobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Readerがインストールされていないときは、あらかじめAdobeシステム社のインターネットサイトよりAdobe Readerをインストールしておいてください。

メニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、右クリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム・権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できません。適切なシステム・権限で実行してください。



DVDを光ディスクドライブから取り出す前に、メニューおよびメニューから 起動したオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

# ディスクアレイコンフィグレーション

ディスクアレイコンフィグレーションはRAIDコントローラに接続されているハードディスク 数に応じて自動的に論理ドライブ(ロジカルドライブ)を作成するユーティリティです。

RAIDコントローラにハードディスクを接続してRAIDの新規設定:再設定を行う場合に使用し ます。

## 使用上の注意

ディスクアレイコンフィグレーションを実行する前にお読みください。

- コンフィグレーション済みのRAIDコントローラを使用する場合、新規に論理ドライブ を作成する前に、既存のコンフィグレーション情報をクリアする必要があります。コン フィグレーション情報をクリアすると、既存のデータは失われますのでご注意くださ
- 本ユーティリティでRAIDの設定を行う場合、RAIDコントローラに接続するハードディ スクの容量はすべて同じで、かつREADY状態である必要があります。
- 本ユーティリティでは、指定されたハードディスクドライブ構成で割り当て可能な最大 容量を使用し、単一の論理ドライブを作成することができます。
- RAIDの設定を行う場合は、本装置がサポートしているRAIDシステム構成を指定してく ださい。指定されたハードディスクドライブ構成で割り当て可能な最大容量を使用し、 単一の論理ドライブを作成します。

RAIDの新規設定、再設定を行った場合、コンフィグレーション情報をフロッピーディス クに保存してください。本体にフロッピーディスクドライブがない場合には、USBフロッ ピーディスクドライブを接続してください。

## 使用方法

以下の手順でディスクアレイコンフィグレーションを起動し、操作します。

1. 「EXPRESSBUILDER」DVDからシステムを起動する。

EXPRESSBUILDERの起動方法は、46ページの「EXPRESSBUILDER」を参照してください。

管理PCの画面にトップメニューが表示されます。

- 2. 「ツールメニュー」を表示する。
- 3. ツールメニューから「ディスクアレイコンフィグレーション」を選択する。

ユーティリティが起動し、RAIDコントローラに接続されたハードディスクドライブの状態と論理ドライブの状態をチェックします。

4. 設定したいRAIDシステム構成を選択し、番号を入力する。

作成する論理ドライブの各種パラメータが表示され、確認メッセージが表示される 場合があります。

- 表示された内容で論理ドライブを作成する場合「1」を選択します。自動的に論理ドライブの作成、および初期化を開始します。
- ユーティリティを終了する場合「9」を選択します。ユーティリティは終了します。

以上で、ディスクアレイコンフィグレーションは終了です。

# **Universal RAID Utility**

Universal RAID Utilityは、以下のRAIDコントローラの管理、監視を行うアプリケーションで す。

- N8103-116A RAIDコントローラ(128MB, RAID 0/1)
- N8103-117A RAIDコントローラ(128MB, RAID 0/1/5/6)

Universal RAID Utilityのインストールおよび操作方法、機能については、添付の EXPRESSBUILDER に収録している「Universal RAID Utility Ver2.0 ユーザーズガイド」を 参照してください。

## ユーザーズガイドのインストール、アンインストールに関する 記載について

「EXPRESSBUILDER」DVDに収録している「Universal RAID Utility Ver2.0 ユーザーズガイ ド」には、Universal RAID Utilityのインストール、アンインストールについて記載していま す。これらの記述はInterSecシリーズには該当しないので注意してください。InterSecシ リーズでは、Universal RAID Utilityは工場出荷時にインストールした状態で出荷しています。 特にインストールする必要はありません。また、Universal RAID Utilityは、InterSecシリーズ のRAIDシステムを管理するために必須のユーティリティです。アンインストールしないでく ださい。もし、誤ってアンインストールしてしまった場合、InterSecシリーズのバックアッ プDVDを使用してシステムごと再インストールする必要があります。

## ネットワーク経由での管理

Universal RAID Utilityは、管理対象RAIDコントローラを搭載するコンピュータをネットワー ク経由で管理する機能をサポートしていません。ネットワーク経由で管理するには、 Windowsのリモートデスクトップなど、リモートコンソール機能を使用してください。

# 保守ツール


保守ツールは、本製品の予防保守、障害解析、設定等を行うためのツールです。

## 保守ツールの起動方法

次の手順に従って保守ツールを起動します。

- 1. 周辺機器、本装置の順に電源をONにする。
- 2. 本装置の光ディスクドライブへ「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
- 3. DVDをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す) か、電源をOFF/ONしてExpressサーバを再起動する。

DVDから以下のようなメニューが起動します。





メニューの初期選択は「Os installation」となっています。 Boot selectionメニュー表示後、10秒間操作が行われない場合は、「OS installation」が自動で起動します。

4. ローカルコンソールを使用する場合は「Tool menu (Normal mode)」を、コンソールレスで使用する場合は「Tool menu (Redirection mode)」を選択する。 (コンソールレスについてはこの後の「コンソールレス」を参照してください。)

以下に示すツールメニューを表示します。



ローカルコンソールを使用した場合



コンソールレスの場合

5. 各ツールを選択し、起動する。

## 保守ツールの機能

保守ツールでは以下の機能を実行できます。

#### Maintenance Utility

Maintenance Utilityではオフライン保守ユーティリティを起動します。オフライン保守 ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 ESMPROが起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティ リティを使って障害原因の確認ができます。

オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプログラムです。オ フライン保守ユーティリティを起動するとメニュー中にヘルプ(機能や操作方 法を示す説明) がありますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリ ティの操作を熟知している保守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従っ て操作してください。

オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます。

- IPMI情報の表示

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)におけるシステムイベントログ (SEL)、センサ装置情報(SDR)、保守交換部品情報(FRU)の表示やIPMI情報のバック アップをします。

本機能により、本製品で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定す ることができます。

- BIOSセットアップ情報の表示

BIOSの現在の設定値をテキストファイルへ出力します。

システム情報の表示

プロセッサ(CPU)やBIOSなどに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力 したりします。

- システム情報の管理

お客様の装置固有情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップを行 うことで、ボードの修理や交換の際に装置固有情報や設定を復旧できます。

システムマネージメント機能

BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモー ト制御機能を使用するための設定を行います。

#### BIOS/FW Updating

弊社Webサイトの以下ページで配布される各種BIOS/FW(ファームウェア)のアップデートを使用して、本装置のBIOS/FWをアップデートすることができます。

[PCサーバ サポート情報] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は、配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容に従ってアップデートを行ってください。「README.TXT」はWindowsのメモ帳などで読むことができます。



BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本体の電源をOFFにしないでください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。

#### ROM-DOS Startup FD

ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。

#### Test and diagnostics

Test and diagnostics (システム診断)では本体上で各種テストを実行し、本体の機能 および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体 に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。58ページを参照してシステムチェック用プログラムを操作してください。

#### System Management

BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行います。

このメニューから起動する機能は、Maintenance Utilityのシステムマネージメント機能から起動するものと同じです。

# コンソールレス

保守ツールは、本体にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種セットアップを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソールレス」機能を持っています。



- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズに使用しないでください。故障の原因となります。
- コンソールレスでは、「Boot selection」メニュー中の「Tool menu (Redirection mode)」を選択してください。その他を選択しても管理 PCには表示しません。

## 起動方法

次の2通りの方法があります。

- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続(COMB)された管理PCから実行する

起動方法の手順については、「ESMPRO/ServerManager」オンラインドキュメントを参照し てください。



- BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えな いでください。光ディスクドライブが最初に起動するようになっていな いと使用できません。
- LAN接続は標準LANポートのみ使用可能です。
- ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
- コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、操作する管理PCと の通信方法や詳細な設定を保存した「設定情報ファイル」を格納したら 必ずFDドライブに挿入しておく必要があります。「設定情報ファイル」 はツールメニューのシステムマネージメント機能や、ESMPRO/BMC Configurationで作成することができます。「設定情報ファイル」はフ ロッピーディスクのルートディレクトリに必ず以下のファイル名で作成 してください。

<設定情報ファイル名>: CSL LESS.CFG

本体にフロッピーディスクドライブがない場合には、USBフロッピー ディスクドライブを接続してください。

BIOSセットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段(電源 OFFやリセット)で終了するとリダイレクションが正常にできない場合 があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。



BIOS設定情報は以下の値にセットされます。

- LAN Controller: [Enabled]
- Serial Port A: [Enabled]
- Serial Port A I/O Address: [3F8]
- Serial Port A Interrupt: [IRQ 4]
- Serial Port B: [Enabled]
- Serial Port B I/O Address: [2F8]
- Serial Port B Interrupt: [IRQ 3]
- BIOS Redirection Port: [Serial Port B]
- Baud Rate: [19.2K]
- Flow Control: [CTS/RTS]
- Console Type: [PC ANSI]

# システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。

「EXPRESSBUILDER」の「Tool menu」から「Test and diagnostics」を選択して診断してください。

## システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック



システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているLANケーブルを外してください。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすおそれがあります。



ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いません。

# システム診断の起動と終了

システム診断には、本体に直接接続されたコンソール(キーボード)を使用する方法と、シリアルポート経由で接続されている管理PCのコンソールを使用する方法(コンソールレス)があります。

それぞれの起動方法は次のとおりです。



「保守ツール」では、コンソールレスでの通信方法にLANとCOMポートの2つの方法を記載していますが、コンソールレスでのシステム診断ではCOMポートのみを使用することができます。

- 1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
- 3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。
- 4. 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってシステムを起動する。

本体のコンソールを使用して起動する場合は「Tool menu (Normal mode)」を、 コンソールレスで起動する場合は「Tool menu (Redirection mode)」を選択す る。




システムによっては、Language selectionメニューが表示される場合がありま す。Language selectionメニューが表示された場合は「Japanese」を選択し ます。

TOOL MENUの「Test and diagnostics」を選択する。

Test and diagnosticsの「End-User Mode」を選択してシステム診断を開始しま す。約3分で診断は終了します。

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。



#### 試験タイトル

診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

#### 試験ウィンドウタイトル

診断状態を表示します。試験終了時にはTest Endと表示します。

#### 試験結果

診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

#### ガイドライン

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。

#### 試験簡易ウィンドウ


診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行で<Enter>キーを押すと試 験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」を表示します。

エラーを検出した試験にカーソルを移動し<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出 力されたエラーメッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守サービス会 社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。

以下のエンドユーザーメニューを表示します。



#### <Test Result>

前述の診断終了時の画面を表示します。

#### <Device List>

接続されているデバイス一覧情報を表示します。

#### <Log Info>

試験ログを表示します。試験ログを保存することができます。フロッピーディスク へ保存する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをセットし、

<Save(F)>を選択してください。

本体にフロッピーディスクドライブがない場合には、USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

#### <Option>

オプション機能が利用できます。

#### <Reboot>

システムを再起動します。

8. 上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。

再起動し、システムがEXPRESSBUILDERから起動します。

- 9. EXPRESSBUILDERを終了し、光ディスクドライブからDVDを取り出す。
- 10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 11. 手順2.で取り外したLANケーブルを接続し直す。
- 12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。

## **ESMPRO**

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、システムの安定稼動と効率的なシステム運用を 目的とした管理ソフトウェアです。構成情報や稼動状況を管理し、システムの異常を検出した 際にシステム管理者へ通報することにより、システム障害の予防や障害に対する迅速な対処を 可能にします。

添付の「バックアップDVD」には、本体を管理するアプリケーション「ESMPRO/ServerAgent」 が格納されています。ESMPRO/ServerAgentと通信を行いネットワーク上の管理PCから本 装置を監視するアプリケーション「ESMPRO/ServerManager」は「EXPRESSBUILDER」 DVDに格納されています。

#### ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerManagerの動作環境やインストール方法、アンインストール方法およ び運用時の注意事項については「EXPRESSBUILDER | DVD にある「ESMPRO/ ServerManagerインストレーションガイド」を参照してください。

#### ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerAgentは本装置に自動でインストールされる監視アプリケーションで す。ESMPRO/ServerAgentに関する詳細な説明は本体に添付の「バックアップDVD」内 にあるオンラインマニュアル(PDFファイル)を参照してください。

添付のバックアップDVD:/nec/doc/500/esmpro.sa/esmsa\_users.pdf

ESMPRO/ServerAgentは出荷時のハードディスクにインストール済みです。また、再イ ンストールの時も自動的にインストールされます。

# エクスプレス通報サービス

エクスプレス通報サービスは、システムに発生する障害情報(予防保守情報含む)を保守センターに自動通報するソフトウェアです。

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に 保守を行ったりすることができます。

エクスプレス通報サービスは出荷時のハードディスクにインストール済みです。また、再インストールの時も自動的にインストールされます。

エクスプレス通報サービスを利用するためには、別途契約が必要となります。詳しくは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

# 装置情報収集ユーティリティ

装置情報収集ユーティリティは本装置にインストールするソフトウェアです。保守時や障害時などに サーバの各種情報を採取することができます。「EXPRESSBUILDER」DVD-ROMからインストール することができます。

## インストール

ここでは、個別にインストールする場合の手順を説明します。

- 1. OSが起動した後、「EXPRESSBUILDER」DVD-ROMを光ディスクドライブに挿入す
- 2. Autorunで表示されるメニューから [ソフトウェアをセットアップする] [装置情報収 集ユーティリティ]の順にクリックする。

本ユーティリティのインストールを開始します(システムドライブ:\extra{ezclctフォルダにイン ストールされます)。





- アドミニストレータの権限を持ったアカウントでシステムにログインし てください。
- インストール先ドライブの空き容量が「2.5GB」以上必要です。

## 使用方法

システムドライブ:\frac{\frac{1}{2}}{2}ezclct\frac{1}{2}stdclctフォルダ配下のcollect.exeを実行してください。 上記フォルダ配下にlogフォルダが作成され、本装置の各種情報が圧縮ファイル(zip形式)で格納され ます。

## アンインストール

システムドライブ:\forall ez\_uninst.batを実行してください。

メモ

# 4

# NEC Express5800シリーズInterSec Express5800/CS500g

# システムの拡張とコンフィグレーション

本装置用に用意されている各種オプションの取り付け・取り外しの手順や作業を行う際の注意 事項について説明します。システムの拡張後にシステムBIOSの設定を変更する必要がある場合があります。この章でシステムBIOSのユーティリティについて操作方法や注意事項を説明します。

#### 内蔵オプションの取り付け(66ページ)

オプションデバイスの取り付け(または取り外し)の準備ができるまでの手順 およびオプションデバイスの取り付け(または取り外し)の手順について説明 しています。

#### システムBIOS (SETUP) のセットアップ (127ページ)

BIOS SETUPユーティリティを使った本体の入出力に関するコンフィグレーションについて説明しています。

#### RAIDシステムのコンフィグレーション(157ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして運用するための 方法について説明します。

#### 割り込みライン(217ページ)

割り込み設定について説明しています。

#### ソフトウェアリセット(218ページ)

リセットする方法と内部メモリ(CMOS)のクリア方法について説明します。

# 内蔵オプションの取り付け

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

# 重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります

## 安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ (10

## **漁警告**









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

## **/ 注意**









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- 感電注意

# 静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静電 気による製品の故障に十分注意してください。

#### リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

#### 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

#### 作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

#### 着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

#### 部品の取り扱い

- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。


# 取り付け/取り外しの準備

部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。

1. OSのシャットダウン処理を行う。


ハードディスクドライブや増設電源ユニットで、ホットスワップで増設ができる場 合は、シャットダウン処理をする必要はありません。

2. セキュリティキーでフロントベゼル のロックを解除して、フロントベゼ ルを取り外す。



- 3. POWERスイッチを押して本装置 の電源をOFF(POWERランプ消 灯)にする。
- 4. 本装置に接続しているすべての ケーブルおよび電源コードを取り 外す。

以上で完了です。部品の取り付け 取り外しにはプラスドライバとマ イナスドライバが必要です。用意 してください。



ハードディスクドライブと電源ユニットを除く内蔵部品の取り付け/取り外しの作業は本装置 をラックから引き出した状態で行います。

## ⚠ 注意


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説











高温注意

明をご覧ください。

- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない


1. 68ページを参照して準備をする。




保守をしようとしている装置を確認するためにUIDスイッチを押すことで点灯 するUIDランプを利用してください。

2. 本装置前面の左右にあるロック解 除ボタンを押しながら本装置を ゆっくりと静かにラックから引き 出す。

> 引き出している 途中でロックされ ます。ロックされたところで引き 出しは完了です。



ラックへ収納するときは、左右のレリーズレ バー(青色)を手前または、奥に押しながら 再度、ラックへ押し込みます。



レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

# 取り付け/取り外し後の確認

オプションの増設や部品の取り外しをした後は、次の点について確認してください。

#### ● 取り外した部品を元どおりに取り付ける

増設や取り外しの際に取り外した部品やケーブルは元どおりに取り付けてください。取り付けを忘れたり、ケーブルを引き抜いたままにして組み立てると誤動作の原因となります。また、部品やケーブルは中途半端に取り付けず、確実に取り付けてください。

#### ● 装置内部に部品やネジを置き忘れていないか確認する

特にネジなどの導電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部品がマザーボード上やケーブル端子部分に置かれたまま電源をONにすると誤動作の原因となります。

#### ● 装置内部の冷却効果について確認する

内部に配線したケーブルが冷却用の穴をふさいでいないことを確認してください。冷却 効果を失うと装置内部の温度の上昇により誤動作を引き起こします。

#### ● ツールを使って動作の確認をする

増設したデバイスによっては、診断ユーティリティやBIOSセットアップユーティリティなどのツールを使って正しく取り付けられていることを確認しなければいけないものがあります。それぞれのデバイスの増設手順で詳しく説明しています。参照してください。

# 取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。

## ハードディスクドライブ


本装置の前面には、約25.4mm (1インチ) 厚のハードディスクドライブを搭載することができるハードディスクドライブベイがあります。

ハードディスクドライブは専用のドライブキャリアに搭載された状態で購入できます。また、ドライブキャリアに搭載された状態のまま装置に取り付けます。




- 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年7月現在)。
  - N8150-201(146.5GB、15000rpm、SAS)
  - N8150-226(300GB、15000rpm、SAS)
  - N8150-245(450GB、15000rpm、SAS)
- 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートするRAIDレベルは、「RAID1」、「RAID5」です。
- 容量の異なるHDDは混在できません。

ハードディスクドライブベイには最大で6台のハードディスクドライブを搭載することができます。搭載するスロットによってポート番号が固定で決められています。下図を参照してください。



ハードディスクドライブベイは、出荷時の構成で本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)に接続されています。これらのハードディスクドライブをRAIDシステムで使用する場合は、以下を参照してください。



● 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を使用する場合 RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を 使用します。

詳細は、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(157ページ)を参照してください。

標準でハードディスクドライブを2台搭載しています。

Port0、Port1のベイを除くハードディスクドライブベイにはダミートレイが入っています。ダミートレイは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合にはダミートレイを取り付けてください。

### 取り付け

次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。その他のスロットへの取り付けも同様の手順で行えます。



RAIDシステム構成にする場合、容量などの仕様が同じハードディスクドライブを使用して、ディスクアレイを作成してください。




ハードディスクドライブは、フロントベゼルを取り外すだけで取り付け/取り外しを行うことができます。

- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認する。

スロットは本装置に6つあります。Port番号の小さい順に取り付けてください。Portはスロットの位置で決まっています。


3. ダミートレイを取り外す。

ダミートレイはPortO、Port1以外のスロットに取り付けられています。






- ダミートレイは大切に保管しておいてください。
- ダミートレイは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合には、ダミートレイを取り付けてください。
- 4. ドライブキャリアのハンドルの ロックを解除する。




5. ドライブキャリアとハンドルを しっかりと持ってスロットへ挿入 する。





- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ドライブキャリアは両手でしっかりとていねいに持ってください。
- 6. ハンドルをゆっくりと閉じる

「カチッ」と音がしてロックされま す。





- ハンドルとドライブキャリアに指を挟まないように注意してください。
- さらにしっかり入っているか、再度押し込んでください。




押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認 してください。

7. 本装置の電源をONにして、ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本 装置のBIOSセットアップユーティリティを起動して「Boot」メニュー(154 ページ)で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク リアされるためです。


# 8. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

フロントベゼル左側のタブが本体 のフレームに引っかかるようにし てから取り付けてセキュリティ キーでロックします。




## 取り外し


次の手順でハードディスクドライブを取り外します。



- 1. 68ページを参照して準備をする。
- レバーを押してロックを解除し、 ハンドルを開く。



- ハンドルとドライブキャリアを しっかりと持って手前に引き出 す。
- 4. ハードディスクドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているスロットにダミートレーを取り付ける。



5. 本装置の電源をONにして、ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本 装置のBIOSセットアップユーティリティを起動して「Boot」メニューで起動順位 の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされるためです。

6. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

#### RAIDシステム構成でのハードディスクドライブの交換について

RAIDシステム構成の場合、故障したハードディスクドライブの交換後、交換した新しいハードディスクドライブに交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻すことのできるオートリビルド機能を使用することができます。

オートリビルドは故障したハードディスクドライブをホットスワップ(電源ONの状態でのディスクの交換)するだけで自動的に行われます。

オートリビルドを行っている間、ハードディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯してオートリビルドを行っていることを示します。



オートリビルドに失敗すると、ハードディスクドライブにあるDISKランプがアンバー色に点灯します。ハードディスクドライブの取り外し/取り付けをもう1度行い、オートリビルドを試みてください。

オートリビルドを行うときは次の注意を守ってください。

- ハードディスクドライブが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源を OFFにしないでください。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けは90秒以上の間隔をあけて行ってください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブがある場合はディスクの交換を行わないでください(リビルド中はハードディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯しています)。

## 電源ユニット

万一、電源ユニット(1台)が故障してもシステムを停止することなく運用することができま す (冗長機能)。

## 取り付け

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。


1. 68ページを参照して準備する。



必ず電源をOFFにしてください。誤動作や故障の原因となります。

2. ブランクカバーを取り外す。


2つの丸穴に指を入れて取り外し てください。




重要

取り外したカバーは大切に保管しておいてください。


3. 電源ユニットを差し込む。





4. とっ手をにぎりしっかりと押し込む。

「カチッ」と音がしてロックされま す。




5. 電源コード(2本)を接続する。

標準で添付されていたものと増設した電源ユニットに添付されていたコードを使います。コードを接続するとAC POWER ランプが緑色に点滅します。

6. 本装置の電源をONにする。

AC POWER ランプが緑色に点灯 します。

7. STATUSランプに電源ユニット に関するエラー表示がないことを 確認する。



AC POWERランプが消灯している場合は、もう一度電源ユニットを取り付け直してください。それでも同じ表示が出たときは保守サービス会社に連絡してください。

#### 故障した電源ユニットの交換

交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。

## **注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

● 感電注意




正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。



本装置の電源ユニットを冗長構成(2台で運用)にしているとき、そのうちの1台が故障した場合は、システム稼働中(電源ONの状態)に故障した電源ユニットを交換できます(次の手順2をとばしてください)。

- 1. 背面にある電源ユニットのランプの表示(AC POWERランプがアンバー色に点滅、点灯)で故障している電源ユニットを確認する。
- 2. システムを終了し、POWERスイッチを押して電源をOFFにする。
- 3. 故障している電源ユニットのACコードを抜く。
- 4. 電源ユニットのとっ手をにぎり、 レバーを押さえながら手前に引 く。
- 5. 電源ユニットを取り外す。
- 電源ユニットを交換せず1台の電源ユニットで運用する場合は、「取り付け」の手順2で取り外したカバーを取り付ける。





装置内部の冷却効果を保持するためにも電源ユニットを取り付けていないス ロットにはブランクカバーを取り付けてください。

7. 「取り付け」の手順5~7の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の確認をする。




2台の電源ユニットで動作していた本体の電源ユニットを電源ONのまま交換したときは、交換したユニットに電源コードを接続すると電源ユニットPOWERランプが緑色に点灯します(運用を停止している間に交換したときは電源コードを接続するとランプが緑色に点滅し、電源をONにすると点灯します)。

## ドライブカバー

ファンの取り付け/取り外しや内部のケーブル接続を変更するときはドライブカバーを取り外します。

### 取り外し


- 1. 68ページを参照して準備する。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- ドライブカバーにあるロックボタンを押しながら装置前面へスライドさせる。
- 4. ドライブカバーを持ち上げて本体 から取り外す。




#### 取り付け

ドライブカバーを取り付けるときは、ドライブカバーのタブが本体フレームに確実に差し込まれていることを確認して、ドライブカバーを背面へスライドさせてください。ドライブカバーを本体背面に向かってスライドさせると「カチッ」と音がしてドライブカバーがロックされます。

このときにロックボタンの状態を確認してください。確実にロックされるとロックボタンが上に上がった状態になります。下に押された状態(くぼんだ状態)の時はドライブカバーをもう一度本体背面に向けてスライドさせてください。それでもロックされない場合は、いったんドライブカバーを取り外してから、もう一度取り付け直してください。






## ロジックカバー

DIMMおよび、PCIボードの取り付け/取り外しや内部のケーブル接続を変更するときはロジッ クカバーを取り外します。


## 取り外し

- 1. 68ページを参照して準備する。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ロジックカバーの背面にあるセッ トスクリューをゆるめ装置背面へ スライドさせる。
- 4. ロジックカバーを持ち上げて本体 から取り外す。



## 取り付け

ロジックカバーを取り付けるときは、ロジッ クカバーのタブが本体フレームに確実に差 し込まれていることを確認して、ロジックカ バーを前面へスライドさせてください。最後 に背面にあるセットスクリューを固定して ください。





ロジックカバーの取り付け時、閉まりにくい場合は、ドライブカバーも取り外 し、ロジックカバーを先に取り付けてください。

### **DIMM**

DIMM(Dual Inline Memory Module)は、本装置のマザーボード上のDIMMソケットに取り付けます。マザーボード上にはDIMMを取り付けるソケットが12個あります。



メモリは最大16GBまで増設できます。標準出荷構成では、CPU1-DIMM1と CPU1-DIMM2に1GBのDIMMを搭載しています。



- DIMMは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は67ページで詳しく説明しています。
- 指定以外のDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年2月現在)。
  - N8102-326 1GB増設メモリボード
  - N8102-327 2GB増設メモリボード
  - N8102-328 4GB増設メモリボード
  - N8102-329 8GB増設メモリボード


## DIMMの増設順序

1CPU構成時と2CPU構成時でメモリの増設順序が違います。


1CPU構成時はDIMMスロット番号の小さい順に増設してください。

2CPU構成時は各CPUのDIMMスロット番号の小さい順に交互に増設してください。

容量の大きいメモリからスロット番号の小さい順に増設してください(8GB→4GB→2GB→ 1GB)









メモリミラーリングおよびロックステップ(x8 SDDC)機能は、個別対応 サポートとなります。詳しくはNEC販売店またはNEC営業までご相談く ださい。

構成については102ページを参照してください。

出荷時の2枚の1GB DIMMメモリおよび1GB増設メモリボードはx4 SDDCに対応しておりません。x4 SDDC機能を利用する場合は、2GB/ 4GB/8GB増設メモリボードを搭載する必要があります。

# メモリクロック

Xeon E5502

搭載するメモリによらず、800MHzのメモリクロックで動作します。

# メモリRAS機能

本装置では、メモリRAS機能として、ミラーリング機能、ロックステップ機能(x8 SDDC)をサポートしていますが、個別対応となります。詳しくはNEC販売店またはNEC営業までご相談ください。

x4 SDDC機能を利用するには、標準搭載メモリを取り外し2GB/4GB/8GBメモリのみを搭載する必要があります。


## 取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。



本装置では、Low-profile (ロープロファイル: DIMMボードの高さが30mm (1.2インチ) 以下) タイプのDIMMのみをサポートしています。 それ以外 (そ れ以上高い) DIMMはサポートしていません。


- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(80ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(102ページ参照)。
- 5. サポートバーのネジ2本を外し、 サポートバーを取り外す。






サポートバーが浮き上がってネジを紛失する場合があります。 ネジを取り外すときは、サポートバーをしっかり押さえながら行ってくださ (10

6. プロセッサダクトを持ち上げて取 り外す。



7. DIMMソケットの両側にあるレ バーを左右にひろげ、メモリダ ミーを取り外す。






#### メモリダミーは大切に保管しておいてください。

8. DIMMをソケットにまっすぐ押し 込む。


> DIMMがDIMMソケットに差し込 まれるとレバーが自動的に閉じま す。






- DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。
- ソケットに押し込むときは過度の力を加えないでください。ソケットや 端子部分を破損するおそれがあります。
- 9. プロセッサダクトを取り付ける。


USBケーブルはプロセッサダクト の上に置いてください。



10. サポートバーを取り付ける。



プロセッサダクトの折り返し部分 がサポートバーの内側に差し込ま れていることを確認してくださ (10





サポートバーが浮き上がってネジを紛失する場合があります。 ネジを取り外すときは、サポートバーをしっかり押さえながら行ってくださ

- 11. 取り外した部品を取り付ける。
- 12. ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本装置のBIOSセットアップユー ティリティを起動して「Advanced」 - 「Memory Configuration」の順でメ ニューを選択し、増設したDIMMのステータス表示が「Normal」になっているこ とを確認する(138ページ参照)。
- 13. [Advanced] メニューの [Reset Configuration Data] を [Yes] にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは137ページをご覧ください。


## 取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください
- DIMMは最低2枚1組搭載されていないと本装置は動作しません。
- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(80ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(102ページ参照)。
- サポートバーのネジ2本を外し、サポートバーを取り外す(「取り付け」の手順を 参照)。
- 6. プロセッサダクトを持ち上げて取り外す(「取り付け」の手順を参照)。
- 7. 取り外すDIMMのソケットの両側 にあるレバーを左右にひろげる。

ロックが解除されDIMMを取り外せます。



- 8. 取り外した部品を取り付ける。
- 9. ESMPRO/ServerManagerを使って管理PCから本装置のBIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」 「Memory Retest」を「Yes」に設定し、取り外したDIMMのエラー情報をクリアする(139ページ参照)。
- 10. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは137ページをご覧ください。


## メモリ機能の利用


本製品には、メモリRAS機能として「標準機能(x4 SDDC ECCメモリ)」、「メモリミラーリ ング機能」と「ロックステップ (x8 SDDC ECCメモリ) 機能」を持っています。SDDC (Single Device Correction) はメモリ障害(複数ビット障害)を自動的に修正する機能となります。

# 重要

- メモリミラーリングおよびロックステップ(x8 SDDC)機能は個別対 応サポートとなります。詳しくはNEC販売店またはNEC営業までご相 談ください。
- x4 SDDC ECCメモリ機能を利用する場合は、2GB/4GB/8GB増設 メモリボードを搭載する必要があります。標準出荷時の2枚の1GB DIMMメモリおよび1GB増設メモリボード搭載時は、x4 SDDC機能は 利用できません。
- 標準のメモリ構成と「メモリミラーリング機能」、「ロックステップ機 能」を同時に使用することはできません。

本製品のマザーボード内にはメモリを制御するための「メモリチャネル」が下図のように2系 統に分かれています。






「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ機能」はメモリチャネル間でのメモリの死活 監視と切り替えを行うことによって冗長性を保つ機能です。

## メモリミラーリング機能

メモリミラーリング機能とは、2つのメモリチャネル間 (チャネル0とチャネル1)で対応する2つのGroupのDIMM (ミラーセット) に同じデータを書き込むことにより冗長性を持たせる機能です。



メモリミラーリング機能はチャネルOとチャネル1を使用します。メモリミラー構成時、各 CPU のメモリチャネル 2 (CPU1-DIMM3/6、CPU2-DIMM3/6) は使用できません。






オペレーティングシステムからは、物理容量の半分の容量のメモリとして認識されます。

この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- ミラーセットを構成するメモリソケット(2つ)にメモリを搭載してください。
- 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。

● システムBIOS(SETUP)のセットアップ(127ページ)を参照して、SETUPを起動したら、次のメニューのパラメータを変更し、設定を保存してSETUPを終了してください。

● メモリは次の順序で搭載してください。



次のようなミラーリングは構築できません。

● 同一メモリチャネル内でのメモリミラーリング

#### メモリミラー設定に関する注意事項

メモリミラーを構築した状態で、メモリミラー構成とならないようなメモリ増設や、メモリミラーが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合は、BIOS Setupメニューのメモリミラーメニューがグレーアウト状態になり設定が変更できなくなります。このような状態になってしまった場合の、メモリミラー解除をするには下記手順を参照してLoad Setup Defaultsを実施してください。

- 1. BIOS Setupの設定内容を控えておく。
- 2. POST中に「F2」キーを押し、BIOS Setupメニューに入る。
- 3. 「Exit」→ 「Load Setup Defaults」を選択。
- 4. 「Load default configuration now?」と表示されるので「Yes」を選択する。
- 5. 1.で控えていた内容を再設定する。




Load Setup Defaultsが実行されると、他のSetup設定もDefault値に戻るので、再度Setup設定を行ってください。


## ロックステップ機能(x8 SDDC)

ロックステップ機能(x8 SDDC)では、2つのメモリチャネル間(チャネル0とチャネル1)の対応する2つのGroupのDIMMを多重化して並列して動作させることでx8 SDDC(x8 Single Device Data Correction)を実現します。x8 SDDCによって、1つのデバイスで1~8データビットのエラー検出・訂正機能をサポートします。

# 東の重要


ロックステップ機能はチャネルOとチャネル1を使用します。ロックステップ 構成時、各CPUのメモリチャネル2(CPU1-DIMM3/6、CPU2-DIMM3/6)は使用できません。






この機能を利用するための条件は次の通りです。

- 並列動作をさせる2つのメモリをメモリンケットに搭載してください。
- 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。
- 「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」(127ページ)を参照して、SETUPを起動したら、次のメニューのパラメータを変更し、設定を保存してSETUPを終了してください。「Advanced」→「Memory Configurationサブメニュー」→「Memory RAS Feature」
  →「Lock Step」





次のようなミラーリングは構築できません。

- 異なるメモリコントローラ(CPU)のメモリチャネルでのロックステップ
- 同一メモリチャネル内でのロックステップ

#### ロックステップ設定に関する注意事項

ロックステップを構築した状態で、ロックステップ構成とならないようなメモリ増設や、ロックステップが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合は、BIOS Setupメニューのロックステップメニューがグレーアウト状態になり設定が変更できなくなります。このような状態になってしまった場合の、ロックステップ解除をするには下記手順を参照してLoad Setup Defaultsを実施してください。

- 1. BIOS Setupの設定内容を控えておく。
- 2. POST中に「F2」キーを押し、BIOS Setupメニューに入る。
- 3. 「Exit」→ 「Load Setup Defaults」を選択。
- 4. 「Load default configuration now?」と表示されるので「Yes」を選択する。
- 5. 1.で控えていた内容を再設定する。




Load Setup Defaultsが実行されると、他のSetup設定もDefault値に戻るので、再度Setup設定を行ってください。

# プロセッサ (CPU)

標準装備のプロセッサー(CPU)に加えて、もう1つCPUを増設し、マルチプロセッサシステムで運用することができます。

#### Ħ-O 重要

- CPUは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからCPUを取り扱ってください。また、CPUの端子部分や部品を素手で触ったり、CPUを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は67ページで詳しく説明しています。
- 取り付け後の確認ができるまではシステムへの運用は控えてください。
- 弊社で指定していないCPUを使用しないでください。サードパーティのCPUなどを取り付けると、CPUだけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。






オプションのCPUの中には異なるレビジョンのものが含まれている場合があります。異なるレビジョンのCPUを混在して取り付けた場合、Windowsではイベントビューアのシステムログに以下のようなログが表示されますが、動作には問題ありません。



# 取り付け

次の手順に従ってCPUを取り付けます。


- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(80ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(102ページ参照)。
- 5. サポートバーのネジ4本を外し、 サポートバーを取り外す。






サポートバーが浮き上がってネジを紛失する場合があります。 ネジを取り外すときは、サポートバーをしっかり押さえながら行ってくださ

6. プロセッサダクトを持ち上げて取 り外す。



7. CPUソケットの位置を確認する。


8. ネジを取り外し、CPUダミーカ バーを取り外す。




#### M-O 重要

#### CPUダミーカバーは大切に保管しておいてください。

9. ソケットのレバーを一度押し下げ てフックから解除してレバーを止 まるまでゆっくりと開く。




10. プレートを持ち上げる。





ソケットの接点が見えます。接点には触れないでください。


11. ソケットから保護カバーを取り外 す。



保護カバーは大切に保管しておいてください。CPUを取り外したときは必ず CPUの代わりに保護カバーを取り付けてください。

12. 新しいCPUを取り出し、CPUを ソケットの上にていねいにゆっく りと置く。

> 親指と人差し指でCPUの端を持っ てソケットに差し込んでくださ い。親指と人差し指がソケットの 切り欠き部に合うようにして持つ と取り付けやすくなります。




CPUを持つときは、必ず端を持ってください。CPUの底面(端子部)には触 れないでください。




- CPUの切り欠きとソケットのキー部を合わせて差し込んでください。
- CPUを傾けたり、滑らせたりせずにソケットにまっすぐ下ろしてくださ い。

# 13. CPUを軽くソケットに押しつけてからプレートを閉じる。



#### 14. レバーを倒して固定する。





### 15. ヒートシンクをCPUの上に置き、 4本のネジで固定する。

ヒートシンクの向きを確認してから、ネジで固定してください。


ネジを取り付けるときは右図のようにたすきがけの順序で4つを仮どめしたあとに本締めしてください。

ネジとネジ穴を確認しながら固定 してください。マザーボードを傷 つけるおそれがあります。









16. ヒートシンクがマザーボードと水平に取り付けられていることを確認する。




斜めに傾いているときは、いったんヒートシンクを取り外してから、も う一度取り付け直してください。

水平に取り付けられない原因には次のことが考えられます。

- CPUが正しく取り付けられていない。
- ヒートシンクを固定するネジが完全に締められていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。


#### 17. プロセッサダクトを取り付ける。

USBケーブルはプロセッサダクト の上に置いてください。




#### 18. サポートバーを取り付ける。

USBケーブルはサポートバーの切り欠きを通してください。



プロセッサダクトの折り返し部分がサポートバーの内側に差し込まれていることを確認してください。





サポートバーが浮き上がってネジを紛失する場合があります。 ネジを取り外すときは、サポートバーをしっかり押さえながら行ってください。

#### 19. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは137ページをご覧ください。

以上で完了です。

## 取り外し

CPUを取り外すときは、「取り付け」の手順1~6を参照して取り外しの準備をした後、手順15 ~8の順に従って行ってください。ヒートシンクはネジを外した後、ヒートシンクを水平に少 しずらすようにして動かしてから取り外してください(この後の「重要」を参照してください)。



- CPUの故障以外で取り外さないでください。
- 運用後は熱によってヒートシンクの底にあるクールシートがCPUに粘 着している場合があります。ヒートシンクを取り外す際は、左右に軽く 回して、ヒートシンクがCPUから離れたことを確認してから行ってく ださい。CPUに粘着したままヒートシンクを取り外すとCPUやソケッ トを破損するおそれがあります。



CPUの取り外し(または交換)後に次の手順を行ってください。

- 1. CPUを交換した場合は、「Main」 「Processor Settings」の順でメニューを 選択し、増設したCPUのID、二次キャッシュサイズおよび三次キャッシュサイズ が正常になっていることを確認する(135ページ参照)。
- 2. [Advanced] メニューの [Reset Configuration Data] を [Yes] にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは137ページをご覧ください。


## PCIボード


本装置には、PCIボードを取り付けることのできる「ライザーカード(2種類)」をマザーボード上に搭載しています。ライザーカードにはフルハイトPCIボードを2枚、ロープロファイルPCIボードを3枚取り付けることができます(合計で5枚のPCIボードを搭載可能)。

それぞれのライザーカードにあるPCIボードスロットにネットワーク拡張用やファイルデバイス機能拡張用のPCIボードを接続します。



- PCIボードおよびライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。 サーバの金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてから PCIボードを取り扱ってください。また、PCIボードおよびライザー カードの端子部分や部品を素手で触ったり、PCIボードおよびライザー カードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明 は67ページで詳しく説明しています。
- 取り付けることができるPCIボードの組み合わせには制限事項があります。詳細はお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- Low-profile (ロープロファイル) タイプとFull-height (フルハイト) タイプのPCIボードで接続できるライザーカードが異なります。ボード の仕様を確認してから取り付けてください。
- SCSIコントローラやRAIDコントローラ、LANボード(ネットワーク ブート)、Fibre Channelコントローラで、OSがインストールされた ハードディスクドライブを接続しない場合は、そのボードのROM展開 (BIOSユーティリティの起動など)を無効に設定してください。設定方 法についてはシステムBIOS(SETUP)のセットアップ(127ページ) を参照してください。





ライザーカード

# 注意事項

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。

- ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してくだ さい。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の 原因となります。
- ライザーカードによって接続できるPCIボードのタイプが異なります。ボードの仕様を 確認してから取り付けてください。
- 本装置にはRAIDコントローラなどにあるディスクアクセスを表示させるためのLEDコネ クタを接続できるコネクタはありません。
- 本装置の起動時のPCIバススロットのサーチ順位は次の通りです。  $2B\rightarrow 3B\rightarrow 1C\rightarrow 2C\rightarrow 3C$
- OSやRAIDシステムBIOSユーティリティなどで同種のPCIデバイス(オンボードのPCI デバイス含む)の認識順序が上記サーチ順と異なる場合があります。次の表のPCIバス 番号、デバイス番号、機能番号を参照してPCIデバイスのスロット位置を確認してくだ さい。

PCIデバイス	PCIバス番号	デバイス番号	機能番号
オンボード NIC1	1h	0	0
オンボード NIC2	1h	0	1
スロット 1C	40h	0	×
スロット 2C	50h	0	×
スロット 3C	70h	0	×
スロット 2B	10h*	9	×
スロット 3B	30h*	0	×
RAID専用スロット	60h	0	×

<sup>\*</sup> スロット2B、3Bに取り付けたPCIボードによっては、上記PCIバス番号にならない場合があ ります。

起動しないLANコントローラのオプションROMはBIOSセットアップユーティリティで 「Disabled」に設定してください。

- LANポートに接続したコネクタを抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなっているのため、マイナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANポートやその他のポートを破損しないよう十分に注意してください。
- 起動可能なPCIカード(RAIDコントローラやSCSIコントローラ、LANボードなど)を 増設すると、起動の優先順位が変更されることがあります。増設後にBIOSセットアッ プユーティリティの「Boot」メニューで設定し直してください。

## サポートしているボードと搭載可能スロット

次の表のとおりです。なお、各ボードの機能詳細についてはボードに添付の説明書を参照して ください。

# 重要

- 本体PCIスロットよりもPCIボードの方が動作性能が高い場合は本体 PCIスロット性能で動作します。
- 標準ネットワークについて 標準ネットワーク(オンボード同士)でAFT/ALBのTeamingを組むこと ができます。ただし、標準ネットワークとオプションLANボードで同一 のAFT/ALBのTeamingを組むことはできません。

型名	PCIスロット 性能* <sup>1</sup> スロット サイズ 製品名 PCIボード タイプ* <sup>1</sup>		#0A x4レーン RAID コント ローラ x8	#2B フル/ x16 ソケット		#1C ロー × ソケ	#2C x4レ プロファ 8 ット	#3C /-ン イル		
		搭載可能な ボードサイズ	コントローラ		im以下 ショート)	167.6mm以下 (MD2)				
	RAIDコントローラ (128MB、RAID 0/1) (カード性能: PCI EXPRESS(x8))		•		_	_		_	標準搭載	
N8104-122	1000BASE-T接続ポード (2ch)(カード性能: PCI EXPRESS(x4))		_	-	_	0	0		最大2枚まで N8104-122との Teamingにより AFT/ALBを サポート 10BASE-Tは 未サポート	

一 搭載不可 搭載可能

\* 1 レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。

<例> PCI Express の場合

1 レーン =2.5Gbps (片方向)、4 レーン =10Gbps (片方向)

PCI Express 2.0 の場合

1レーン =5Gbps (片方向)、4レーン =20Gbps (片方向)

ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 <例> x4 ソケット = x1 カード、x4 カードは搭載可能。x8 カードは搭載不可。

※ 搭載可能なボードの奥行きサイズ

FullHeightの場合: 173.1mmまで (ショートサイズ)、312mmまで (ロングサイズ)

LowProfileの場合: 119.9mmまで (MD1)、167.6mmまで (MD2) ※ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。

※ 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。

※ 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。


## 取り付け

次の手順に従ってライザーカードにPCIボードを取り付けます。



- それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプ(ロープロファ イルかフルハイトタイプ)と取り付けるPCIボードのタイプを確認して ください。
- PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカー ドにあるコネクタの形状が合っていることを確認してください。
- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ロジックカバーを取り外す(80ページ参照)。
- 4. 右図のようにライザーカードのハ ンドルとブラケットを持って、ラ イザーカードを取り外す。


外しにくい場合は、装置を押さえ ながらライザーカードを持ち上げ てください。






他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

- 5. 前ページの表を参照して取り付け位置を確認する。
- 6. 取り付け位置のPCIスロットカバーのネジを外す。



#### 7. 増設カバーを取り外す。






取り外した増設スロットカバーは、大切に保管しておいてください。


8. <フルハイト・フルレングスタイ プのみ>

> フルハイト・フルレングスタイプ のPCIボードを取り付ける場合 は、PCIボードのリテーナを外す。



#### 9. ライザーカードにPCIボードを取り付ける。

ライザーカードのスロット部分とPCIボードの端子部分を合わせて確実に差し込みます。






- ライザーカードやPCIボードの端子部分には触れないでください。汚れ や油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因となります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとPCIボードやライザーカードを破損するおそれがあります。



- PCIボードブラケットの先端がライザーカードの固定スロットに差し込まれていることを確認してください。
- PCIボードの種類によっては、PCIボードの端子部分がコネクタからはみ 出す場合があります。

#### 10. PCIボードをネジで固定する。







本体のマザーボード上のコネクタと接続するケーブルが取り付けるボードに ある場合は、ライザーカードを本体に取り付ける前にボードへ接続しておいて

11. ライザーカードをマザーボードの スロットに接続する。

> ライザーカードの端子部分とマ ザーボード上のスロット部分を合 わせて、確実に差し込みます。



12. 差し込んだ後、指で押して確実に 接続させる



- 13. 取り外した部品を取り付ける
- 14. 本装置の電源をONにしてPOSTの画面でボードに関するエラーメッセージが表示 されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については229ページを参照してください。

15. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは137ページをご覧ください。

16. 取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユーティリティを 起動してボードのセットアップをする。

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しくはボードに添付の説明書を参照してください。また、起動可能なデバイスが接続されたPCIボード(RAIDコントローラやSCSロントローラ、LANボードなど)を増設した場合、起動優先順位がデフォルトに変更されることがあります。BIOS セットアップユーティリティの「Boot」メニューで起動優先順位を設定し直してください(154ページ参照)。

### 取り外し


ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。また、取り外し後にBIOSセットアップユーティリティの「Boot」メニューで起動優先順位を設定し直してください(154ページ参照)。

# RAIDコントローラ用増設バッテリの取り付け

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り付け手順について説明します。

- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ロジックカバーを取り外す(80ページ参照)。
- 4. 右図のようにライザーカードのハンドルとブラケットを持って、ライザーカードを取り外す。

外しにくい場合は、装置を押さえ ながらライザーカードを持ち上げ てください。







他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

5. RAIDコントローラに接続されているケーブルを取り外す。


6. RAIDコントローラを固定している ネジを外し、RAIDコントローラを 取り外す。




7. 増設バッテリに添付されているコネクタボードをRAIDコントローラに取り付ける。



- 8. RAIDコントローラを本装置に固定する。
- 9. 本体装置に実装されているバッテリブラケットのネジ(2ヶ所)を外し、バッテリブラケットを取り外す。




10. 増設バッテリに添付のネジを使用し てバッテリブラケットに固定する。




11. ケーブルを増設バッテリに接続す る。


> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。



12. 増設バッテリを取り付けたバッテリ ブラケットを装置に取り付ける。




- 13. 下図を参照して、ケーブルをルーティングする。
  - 標準RAIDコントローラに増設する場合



14. RAIDコントローラに実装したコネ クタボードにケーブルを接続する。

> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。



15. 取り外した部品を取り付ける。

## RAIDコントローラ用増設バッテリの取り外し

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。

本体前面にあるハードディスクドライブベイに搭載したハードディスクドライブをRAIDシステムで利用したい場合の方法について説明します。

RAIDシステムの構築には、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)の機能を利用する方法があります。




- RAIDシステム構成に変更する場合や、RAIDレベルを変更する場合は、 ハードディスクドライブを初期化します。RAIDシステムとして使用するハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップを別のハードディスクドライブにとってからRAIDコントローラの取り付けやRAIDシステムの構築を行ってください。
- 論理ドライブは、1台の物理デバイスでも作成できます。
- RAIDシステムでは、ディスクアレイごとに同じ容量、性能(ディスク回転数など)のハードディスクドライブを使用してください。



- 使用できるRAIDレベルやハードディスクドライブなど、それぞれの RAIDコントローラの特徴を理解し、目的にあったRAIDコントローラを 使用してください。
- RAIDO以外の論理ドライブは、ディスクの信頼性が向上するかわりに論理ドライブを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。

# 本体装置内蔵のRAIDコントローラを利用する場合

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)で内蔵ハードディスクドライブをRAIDシステムのハードディスクドライブとして認識させることができます。



RAIDシステムの構築にはWebBIOSを使用します。詳しくは、RAIDシステムのコンフィグレーション(157ページ)を参照してください。



添付の「EXPRESSBUILDER」DVDが提供する「シームレスセットアップ」を 使うと自動でRAIDシステムを構築します。また、インストールするオペレー ティングシステムがWindows オペレーティングシステムの場合は、オペレー ティングシステムのインストールまで切れ目なく自動で行うことができます。




本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)は、休止状態、スタンバイへの移行は行わないで下さい。

# バックアップデバイス

本装置には磁気テープドライブなどのバックアップファイルデバイスを取り付けるベイを1つ用意しています。



- SCSIインタフェースのバックアップデバイスを取り付ける場合には別売のSCSIコントローラ(サポートしているボードと搭載可能スロット(105ページ)を参照)とSCSIケーブル(K410-147(00))が必要です。
- 弊社で指定していないバックアップデバイスを取り付けないでください。
- 本装置に取り付けることができるデバイスは、幅約9cm (3.5インチ)、 高さ約4cm (1.6インチ) までのデバイスです。




### 取り付け(SCSIインタフェースのデバイス)




SCSIインタフェースのデバイスを使用する場合、別途オプションのPCI SCSIコントローラが必要になります。

- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(80、81ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(102ページ参照)。
- 5. サポートバーとプロセッサダクトを取り外す(94ページ参照)。


6. デバイスキャリアのレバーを押し てロックを解除し、本体前面から デバイスキャリアを取り出す。



7. フロントパネルの両側のタブを押 す。




8. フロントパネルを取り外す。




取り外したフロントパネルは、大切に保管しておいてください。

9. バックアップデバイスをデバイス キャリアに差し込む。




10. バックアップデバイスを本装置に 添付のネジで固定する。





- 必ず本装置に添付されているネジを使用してください。
- ネジ穴が合うようにデバイスの取り付け位置を調整してください。
- デバイスの奥行きが長くてケーブルを取り付けにくい場合は、デバイス を前にスライドして取り付けてください。
- 11. バックアップデバイスにインターフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。

バックアップデバイスに本装置に 添付の電源ケーブルと別売の SCSIケーブル (K410-147 (00)) を接続してください。






電源ケーブルはデバイスベイに用意しています。

12. デバイスキャリアをバックアップ デバイスベイに差し込む。

まだ電源ケーブルが接続されていません。完全に押し込まず、途中まで差し込んでください。



- 13. バックアップデバイスに接続した電源ケーブルをバックプレーンに接続する。
- **14.** デバイスキャリアをバックアップデバイスベイに差し込む。 完全に押し込むと「カチッ」という音がしてロックされます。




押し込む際に、接続したケーブルを挟まないように注意してください。

- 15. PCIライザーカードにオプションのSCSIコントローラを接続する。 PCIボード(102ページ)を参照してください。
- 16. SCSIケーブルをSCSIコントローラのコネクタに接続する。
- 17. PCIライザーカードを取り付ける。
- 18. 取り外した部品を取り付ける。
- 19. SCSI BIOSユーティリティを起動してSCSI機器のセットアップをする。 詳しくはバックアップデバイスに添付の説明書を参照してください。
- **20. 搭載したバックアップデバイスのデバイスドライバをインストールする**。 詳しくはバックアップデバイスに添付の説明書を参照してください。


# 取り付け(USBインタフェースのデバイス)

- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(80、81ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(102ページ参照)。
- 5. サポートバーとプロセッサダクトを取り外す(94ページ参照)。


6. デバイスキャリアのレバーを押し てロックを解除し、本体前面から デバイスキャリアを取り出す。




7. フロントパネルの両側のタブを押 す。




8. フロントパネルを取り外す。



9. バックアップデバイスをデバイス キャリアに差し込む。




10. バックアップデバイスを本装置に 添付のネジで固定する。





- 必ず本装置に添付されているネジを使用してください。
- ネジ穴が合うようにデバイスの取り付け位置を調整してください。
- デバイスの奥行きが長くてケーブルを取り付けにくい場合は、デバイス を前にスライドして取り付けてください。
- 11. バックアップデバイスにインターフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。

バックアップデバイスに別売の電 源ケーブルと USB ケーブル (K410-194/195 (00)) を接続し てください。






電源ケーブルはデバイスベイに用意しています。

12. デバイスキャリアをバックアップ デバイスベイに差し込む。

まだ電源ケーブルが接続されていません。完全に押し込まず、途中まで差し込んでください。



- 13. 電源ケーブルをバックプレーンのコネクタに接続する。
- 14. デバイスキャリアをバックアップデバイスベイに差し込む。

完全に押し込むと「カチッ」という音がしてロックされます。



押し込む際に、接続したケーブルを挟まないように注意してください。

15. USBケーブルをマザーボードに接続する。



USBケーブルがマザーボード上の電子部品に接触していないことを確認してください。

- 16. 取り外した部品を取り付ける。
- 17. 搭載したバックアップデバイスのデバイスドライバをインストールする。

詳しくはバックアップデバイスに添付の説明書を参照してください。


### 取り外し

取り外しは、それぞれの「取り付け」で示す手順の逆を行ってください。

# 冗長ファン

本装置の増設用ファンスロットにオプションのファンを追加することにより、冷却ファンの冗 長化をすることができます。


下図は標準装備のファンのスロットとオプションのスロットおよびそれぞれのスロットに割 り当てられているスロット番号を示します。



# 取り付け

- 1. 68ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ドライブカバーを取り外す(80ページ参照)。
- 4. 増設用ファンの取り付け位置を確認する。
- 5. まっすぐに増設用ファンスロットに 差し込む。


完全に押し込むと「カチッ」という 音がしてロックされます。



6. ファンボード上のJFANSEL\_1ジャンパピンの位置を変更する。



その他ジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となります。



# 取り外し

冗長ファンを取り外すときは、「取り付け」の手順1~3を参照して取り外しの準備をした後、 以下の手順に従って行ってください。

交換する場合は通電中の状態でもできます (ホットスワップ)。

# **/** 注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説

感電注意

1. 取り外す(交換する)ファンを確認する。

故障したファンはEXPRESSSCOPEエンジン 2などの管理ツールで確認できます。 また、システムが通電中の場合はファンのランプが点灯しているファンが故障して いることを表しています。


- 2. ファンを右図のようにつまんで、 まっすぐ上に持ち上げる。
- 3. ファンを交換する場合は「取り付 け」の手順5と6を参照して取り付 ける。



4. ファンボード上のJFANSEL\_1ジャンパピンの位置を変更する。



その他ジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となります。



# システムBIOS(SETUP)のセットアップ

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

本装置を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく 理解して、正しく設定してください。

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリ ティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリ ティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんど の場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必 要に応じて使用してください。

- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってく ださい。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、 [Supervisor] と [User] の2つのレベルがあります。[Supervisor] レベルのパスワードでSETUPを起動した場合、すべての項目の変更が できます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、 「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られ ます。
- OS (オペレーティングシステム) をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
- SETUPは、最新のバージョンがインストールされています。このため 設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目 については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い 合わせてください。
- SETUPはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必ず終了してく ださい。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合 にはSETUPの設定が正しく更新されないことがあります。

# 起動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test) の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

#### Press <F2> to enter SETUP

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

#### Enter password [

]


パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

# キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。



- \* 自動的にコンフィグレーションされたものや検出されたもの、情報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されていない項目はグレーアウトされた表示になります。
- □ カーソルキー (↑、↓) 画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選 択されています。
- □ カーソルキー (←、→)MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
- □ <->キー/<+>キー 選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に 「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
- □ <Enter>キー 選択したパラメータの決定を行うときに押します。
- □ <Esc>キー ひとつ前の画面に戻ります。また値を保存せずにSETUPを終了します。
- □ <F9>キー 現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時のパラメータと異なる場合があります)。
- □ <F10>キー SETUPの設定内容を保存し、SETUPを終了します。

# 設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例を示します。

#### 日付・時刻関連

[Main] → [System Time], [System Date]

#### UPS関連

#### UPSと電源連動(リンク)させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server | → 「AC-LINK | → 「Power On |
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源を OFFのままにする
  - [Server] → [AC-LINK] → [Last State]
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「Stay Off」

#### 起動関連

#### 本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

#### POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-time Diagnostic Screen」→「Enabled」
「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

#### リモートウェイクアップ機能を利用する

モデムから: 「Advanced」→ 「Advanced Chipset Control」

→ [Wake on Ring] → [Enabled]

RTCのアラームから: 「Advanced」 → 「Advanced Chipset Control」

→ [Wake on RTC Alarm ] → [Enabled]

#### HWコンソール端末から制御する


「Server」→「Console Redirection」→ それぞれの設定をする

# メモリ関連

#### 搭載しているメモリ(DIMM) の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「CPU1/2-DIMM n Status」→ 表示を確認する(n: 1~6)

画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。



#### メモリ(DIMM) のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→ 「Yes」→再起動 するとクリアされる

#### CPU関連

#### 搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→ 表示を確認する

画面に表示されている CPU番号とマザーボード上のソケットの位置は上図のように対応しています。

#### キーボード関連

#### Numlockを設定する

「Advanced」→「NumLock」→「On」(有効)/「Off」(無効:初期値)

#### イベントログ関連

#### イベントログをクリアする

[Server] → [Event Log Configuration] → [Clear All Event Logs] → [Enter] → [Yes]

#### セキュリティ関連

#### BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→ パスワードを入力する 管理者パスワード (Supervisor)、ユーザーパスワード (User) の順に設定します。

### 外付けデバイス関連

#### I/Oポートに対する設定をする

「Advanced」→ 「Peripheral Configuration」 → それぞれのI/Oポートに対して設定をする

#### 内蔵デバイス関連

#### 本装置内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→ それぞれのデバイスに対して設定をする

#### RAIDコントローラボードを取り付ける

「Advanced」→「PCI Configuration」→「PCI Slot n Option ROM」→「Enabled」
n: PCIスロットの番号

#### ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→ 「Reset Configuration Data」 → 「Yes」 → 再起動するとクリアされる

#### 設定内容のセーブ関連

#### BIOSの設定内容を保存する

[Exit] → [Exit Saving Changes]

#### 変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

#### BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

[Exit] → [Load Setup Defaults]

#### 現在の設定内容を保存する

[Exit] → [Save Changes]

#### 現在の設定内容をカスタムデフォルト値として保存する

「Exit」→ 「Save Custom Defaults」

#### カスタムデフォルト値をロードする

[Exit] → [Load Custom Defaults]

# パラメータと説明


SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー (→134ページ)
- Advancedメニュー(→137ページ)
- Securityメニュー (→143ページ)
- Serverメニュー (→147ページ)
- Bootメニュー (→154ページ)
- Exitメニュー (→155ページ)

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができ ます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明 します。

# Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled]	POST中に初めてIDEデバイスへアクセスす
	3 Seconds	る時に設定された時間だけ待ち合わせを行
	6 Seconds	います。
	9 Seconds	
	12 Seconds	
	15 Seconds	
	21 Seconds	
	30 Seconds	
SATA Port 0	_	それぞれのチャネルに接続されているデバ
SATA Port 1		イスの情報をサブメニューで表示します。
SATA Port 2		一部設定を変更できる項目がありますが、
SATA Port 3		出荷時の設定のままにしておいてください。
SATA Port 4		
SATA Port 5		
Processor Settings	_	プロセッサ(CPU)に関する情報や設定をする
		画面を表示します(135ページ参照)。
Language	[English]	SETUPで表示する言語を選択します。
	Français	
	Deutsch	
	Español	
	Italiano	

[ ]: 出荷時の設定



BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認し てください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・ 調整をしてください。

- 装置の輸送後
- 装置の保管後
- 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~ 80%) から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精 度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ) などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

# Processor Settingsサブメニュー

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。

2260 MHz	
2200 11112	Select 'Yes' , BIOS will clear historical
000106A4	processor status and
1024 KB	retest all processors
8192 KB	on next boot.
Not Installed	
[ALL]	
[Enabled]	
	1024 KB 18192 KB Not Installed LEnabled LEnabled LEnabled LEnabled LEnabled LEnabled LEnabled

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Processor Speed Setting	_	搭載しているプロセッサのクロック速度を
		表示します。
Processor 1 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。
	Not Installed	「Not Installed」は取り付けられていないこ
		とを示します(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache	_	プロセッサ1の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 1L3 Cache	_	プロセッサ1の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 2 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ2のIDを示します。
	Not Installed	「Not Installed」は取り付けられていないこ
		とを示します(表示のみ)。
Processor 2 L2 Cache	_	プロセッサ2の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。

項目	パラメータ	説 明
Processor 2 L3 Cache	_	プロセッサ2の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Active Processor Cores	[ALL]	プロセッサ内部の有効なCore数を設定しま
	1	す。
	2	
Hyper-Threading	Disabled	1つの物理プロセッサーを2つの論理プロ
Technology	[Enabled]	セッサーとしてみせて動作する機能です。
		本機能をサポートしたプロセッサが搭載さ
		れた場合にのみ表示される設定ができます。
Execute Disable Bit	Disabled	Execute Disable Bit機能をサポートしている
	[Enabled]	CPUのみ表示されます。この機能を使用す
		るかどうかを設定します。
Intel SpeedStep(R)	Disabled	インテルプロセッサーが提供する
Technology	[Enabled]	SpeedStep機能の有効/無効を設定します。
		本機能をサポートしたプロセッサが搭載さ
		れた場合にのみ表示される設定ができます。
C1 Enhanced Mode	Disabled	C1 Enhancedモードの有効/無効を設定しま
	[Enabled]	す。
Virtualization Technology	Disabled	インテルプロセッサーが提供する「仮想化
	[Enabled]	技術」の機能の有効/無効を設定します。
Hardware Prefetcher	Disabled	ハードウェアのプリフェッチャの有効/無効
	[Enabled]	を設定します。
Adjacent Cache Line	Disabled	メモリからキャッシュへのアクセスの最適
Prefetch	[Enabled]	化の有効/無効を設定します。

]: 出荷時の設定




Intel<sup>®</sup> Turbo Boost Technologyをサポートするプロセッサーを搭載した場合は、Intel Speed Step<sup>®</sup> Technologyの設定に連動してTurbo Boost TechnologyがEnable / Disable状態となります。

(例) Intel Speed Step<sup>®</sup> TechnologyをDisableに設定した場合、 Turbo Boost TechnologyもDisable状態となります。

# Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Boot-time Diagnostic Screen	(Disabled) Enabled	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を 画面に表示します。「Disabled」に設定する とNECロゴでPOSTの表示を隠します。 Console Redirection中は「Disabled」に設 定できません。
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。装置の起動後にこのパラ メータは「No」に切り替わります。
NumLock	On [Off]	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Memory/Processor Error	(Boot) Halt	POSTでメモリまたはプロセッサに異常を検出した際のPOST終了後の動作を選択します。 「Boot」でオペレーティングシステムをそのまま起動します。「Halt」で動作を停止します。


[ ]: 出荷時の設定



Reset Configuration Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報もクリアされます。Reset Configuration Dataを「Yes」に設定する前に、必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、Exit Saving Changesで再起動後、BIOSセットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番を設定し直してください。

# Memory Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Installed memory	_	基本メモリの容量を表示します。
Available under 4GB	_	4GB以下の領域で使用可能なメモリ容量を
		表示します(表示のみ)。
CPU1_DIMM 1-6 Status	Normal	メモリの現在の状態を表示します。
CPU2_DIMM 1-6 Status	Disabled	「Normal」はメモリが正常であることを示し
	Not Installed	ます。「Disabled」は故障していることを、
	Error	「Not Installed」はメモリが取り付けられて
		いないことを、「Error」はメモリの強制起動
		を示します(表示のみ)。
		表示とDIMMソケットは同じ名称になってい
NA	CN 1 - 3	ます。
Memory Retest	[No] Yes	メモリのエラー情報をクリアし、次回起動 時にすべてのDIMMに対してテストを行いま
	165	時にすべてのの  が  に対してナストを打ける     す。このオプションは次回起動後に自動的
		9。このオフフョンは次回起勤後に自動的     に「No!に切り替わります。
Extended RAM Step	1MB	「1MB」は1M単位にメモリテストを行いま
Exteriada i Vilvi Otop	1KB	す。「1KB   は1K単位にメモリテストを行い
	Every Location	ます。「Every Location」はすべてにメモリ
	[Disabled]	テストを行います。メモリテスト中はス
		ペースキーのみ有効となり <f2>、<f4>、</f4></f2>
		<f12>、<esc>キーは無視されます。</esc></f12>
Memory RAS Mode	[Independent]	メモリのRASモードを設定します。機能の
	Mirror	詳細については、「メモリ機能の利用」(89
	Lock Step	ページ)を参照してください。
NUMA configuration	[Disabled]	Non-Uniform Memory Access機能の有効/
	Enabled	無効を設定します。

]: 出荷時の設定

# PCI Configurationサブメニュー

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項 目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示 されます。

Advanced	<u> </u>	
PCI Configu	ıration	Item Specific Help
	EEnabled] EEnabled] EEnabled] EEnabled] EEnabled] EEnabled]	Additional setup menus to configure onboard Video controller.
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ← Select Menu		the state of the s

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
PCI Slot 0A Option ROM	(Enabled)	RAIDコントローラ専用スロットに搭載され
	Disabled	ているRAIDコントローラのオプションROM
		の展開を有効にするか無効にするかを設定し
		ます。
PCI Slot 2B~3B Option	(Enabled)	フルハイトタイプのライザカードに接続して
ROM	Disabled	いるPCIボード上のオプションROMの展開を
		有効にするか無効にするかを設定します。
PCI Slot 1C~3C Option	(Enabled)	ロープロファイルタイプのライザカードに
ROM	Disabled	接続しているPCIボード上のオプション
		ROMの展開を有効にするか無効にするかを
		設定します。

[ ]: 出荷時の設定



RAIDコントローラやLANボード(ネットワークブート)、Fibre Channelコン トローラで、OSがインストールされたハードディスクドライブを接続しない 場合は、そのPCIスロットのオプションROM展開を「Disabled」に設定して ください。

#### Onboard Video Controllerサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
VGA Controller	Disabled	オンボード上のビデオコントローラの有効/
	(Enabled)	無効を設定します。
Onboard VGA Option ROM	[Auto]	オンボード上のビデオコントローラのROM
Scan	Force	展開を自動にするか強制的にするかを選択
		します。

[ ]: 出荷時の設定


#### Onboard LANサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
LAN Controller	Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無
	[Enabled]	効を設定します。
LAN1 Option ROM Scan	[Enabled]	オンボード上のLANコントローラ1のBIOS
	Disabled	の展開の有効/無効を設定します。
LAN2 Option ROM Scan	(Enabled)	オンボード上のLANコントローラ2のBIOS
	Disabled	の展開の有効/無効を設定します。

[ ]: 出荷時の設定

# Peripheral Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。



割り込みベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「\*」が表示されます。 黄色の「\*」が表示されている項目は設定し直してください。


項目	パラメータ	説明
Serial Port A	Disabled	シリアルポートAの有効/無効を設定します。
	(Enabled)	シリアルポートAを利用する場合はオプショ
		ンの「N8117-01A 増設RS232Cコネクタ」
		が必要となります。
Base I/O address	[3F8h]	シリアルポートAのためのベースI/Oアドレ
	2F8h	スを設定します。
	3E8h	
	2E8h	
Interrupt	IRQ 3	シリアルポートAのための割り込みを設定し
	[IRQ 4]	ます。
Serial Port B	Disabled	シリアルポートBの有効/無効を設定します。
	[Enabled]	

項 目	パラメータ	説 明
Base I/O address	3F8h	シリアルポートBのためのベースI/Oアドレ
	[2F8h]	スを設定します。
	3E8h	
	2E8h	
Interrupt	[IRQ 3]	シリアルポートBのための割り込みを設定し
	IRQ 4	ます。
USB 2.0 Controller	Disabled	USB2.0の有効/無効を設定します。
	(Enabled)	
Serial ATA	Disabled	本装置ではサポート対象外です。
	(Enabled)	設定を変更しないでください。
SATA Controller Mode	Compatible	
Option	(Enhanced)	
SATA AHCI	Disabled	
	[Enabled]	
SATA RAID	[Disabled]	本装置ではサポート対象外です(表示の
	Enabled	み)。

[ ]: 出荷時の設定

# Advanced Chipset Controlサブメニュー

Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Multimedia Timer	Disabled	マルチメディアに対応するためのタイマー
	(Enabled)	の有効/無効を設定します。
Intel(R) I/OAT	Disabled	Intel I/Oアクセラレーションテクノロジ機能
	(Enabled)	の有効/無効の設定をします。
Intel(R) VT-d	Disabled	インテルチップセットが提供する「Intel(R)
	[Enabled]	Virtualization Technology for Directed I/OJ
		の有効/無効を設定します。この機能に対応
		しているプロセッサの場合に表示されます。
Wake On LAN/PME	Disabled	ネットワークを介したリモートパワーオン
	[Enabled]	機能の有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled]	シリアルポート(モデム)を介したリモー
	Enabled	トパワーオン機能の有効/無効を設定しま
		す。
Wake On RTC Alarm	(Disabled)	リアルタイムクロックのアラーム機能を
	Enabled	使ったリモートパワーオン機能の有効/無効
		を設定します。


[ ]: 出荷時の設定



Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止した場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On Ring機能を利用することはできません。Powerスイッチを押下してシステムを起動してください。AC電源の供給を停止した場合、時下のDC電源の供給までは電源管理チップ上のWake On Ring機能が有効となりません。

# Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。



Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すと パスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。



- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していない と設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にお問い合わせください。

Security メニューで設定できる項目とその機能を示します。「Security Chip Configuration」 は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。


項目	パラメータ	説明
User Password Is	Clear	ユーザーパスワードが設定されているかど
	Set	うかを示します(表示のみ)。
Supervisor Password Is	Clear	スーパーバイザパスワードが設定されてい
	Set	るかどうかを示します(表示のみ)。
Set User Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード</enter>
		入力画面になります。このパスワードでは
		SETUPメニューのアクセスに制限がありま
		す。この設定は、SETUPを起動したときの
		パスワードの入力で「Supervisor」でログ
		インしたときのみ設定できます。
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパス</enter>
		ワード入力画面になります。このパスワー
		ドですべてのSETUPメニューにアクセスで
		きます。この設定は、SETUPを起動したと
		きのパスワードの入力で「Supervisor」で
		ログインしたときのみ設定できます。

項目	パラメータ	説 明
Password on boot	[Disabled] Enabled	起動時にパスワードの入力を行う/行わないの設定をします。先にスーパバイザのパスワードを設定する必要があります。もし、スーパーバイザのパスワードが設定されていて、このオプションが無効の場合はBIOSはユーザーが起動していると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	IDEハードディスクドライブに対する書き込 みを防ぎます。本装置ではIDEハードディス クドライブをサポートしていません。
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	パワースイッチの抑止機能を有効にするか無効にするかを設定します。 なお、強制電源OFF(4秒押し)は無効にできません。
Disable USB Ports	[Disabled] Front Rear Internal Front + Rear Front + Internal Rear + Internal Front + Rear + Internal	USBポートの有効/無効を設定します。  <例> Disabled: すべてのUSBポートが利用できます。  Front: FrontのUSBポートのみが利用できなくなります(InternalとRearのUSBポートは利用できます)。  Front + Rear + Internal: すべてのUSBポートが利用できなくなります。

[ ]: 出荷時の設定

# Security Chip Configurationサブメニュー

Securityメニューで「Security Chip Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
TPM Supprt	[Disabled] Enabled	TPM機能の有効/無効を設定します。 「Supervisor Password」を設定すると選択 可能になります。
Current TPM State	_	現在のTPM機能の状態を表示します。 「TPM Support」がEnable設定時のみ表示 されます。
Change TPM State	[No Change] Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	TPM機能を変更します。 「TPM Support」がEnable設定時のみ表示、 選択可能になります。

[ ]: 出荷時の設定



「Change TPM State」で [No Change] 以外のパラメータを選択し、TPM Stateの変更を行う場合、本装置再起動後のPOSTの終わりにパスワード入力画面が表示されます。 Supervisor Passwordを入力すると以下のメッセージが表示されます。 設定変更を行うためにはExecuteを選択してください。

#### Enable & Activateが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to State: Enable & Activate

Note:

This action will switch on the TPM

Reject Execute

#### Deactivate & Disableが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to State: Deactivate & Disable

Note:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!

Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject Execute

#### Clearが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to State: Deactivate & Disable

Note:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!


Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject Execute

### Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Server メニューが表示されます。項目の前に 「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と 「Console Redirection」、「BMC LAN Configuration」、「Event Log Configuration」は選択 後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Assert NMI on PERR	Disabled	PCI PERRのサポートを設定します。
	(Enabled)	
Assert NMI on SERR	Disabled	PCI SERRのサポートを設定します。
	[Enabled]	
FRB-2 Policy	Disable FRB2 Timer	BSPでFRBレベル2のエラーが発生したとき
	(Retry 3 Times)	のプロセッサの動作を設定します。
	Always Reset	
Boot Monitoring	[Disabled]	起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま
	5 minutes	での時間を設定します。この機能を使用す
	10 minutes	る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス
	15 minutes	トールしていないOSから起動する場合には、
	20 minutes	この機能を無効にしてください。
	25 minutes	
	30 minutes	
	35 minutes	
	40 minutes	
	45 minutes	
	50 minutes	
	55 minutes	
	60 minutes	

項 目	パラメータ	説明
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Always Reset	起動監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3times]に設定すると、タイムアウトの発生後にシステムをリセットし、OS起動を3回まで試みます。 [Always Reset]に設定すると、タイムアウト発生後にOS起動を常に試みます。
		* システムにサービスパーティションが存在しない場合は、システムパーティションからOS起動を無限に試みます。
Thermal Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効にすると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。
BMC IRQ	Disabled [IRQ 11]	BMC (ベースボードマネージメントコントローラ) に割り込みラインを割り当てるかどうかを選択します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのシステムの電源の状態を 設定します(下表参照)。
Power ON Delay Time(Sec)	[20] - 255	DC電源をONにするディレイ時間を20秒から255秒の間で設定します。AC-LINKで「Last State」または「Power On」に設定している場合に有効となります。
Platform Event Filtering	Disabled [Enabled]	BMC(ベースボードマネージメントコントローラ)の通報機能の有効/無効を設定します。

[ ]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を 次の表に示します。

AC電源OFFの前の状態	設定			
AC電源OT の前の代恩	Stay Off	Last State	Power On	
動作中	Off	On	On	
停止中 (DC電源もOffのとき)	Off	Off	On	
強制電源OFF*	Off	Off	On	


<sup>\*</sup> POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



無停電電源装置 (UPS)を利用して自動運転を行う場合は「AC-LINK」の設定 を「Power On」にしてください。

# System Managementサブメニュー

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Revision	_	BIOSのレビジョンを表示します(表示の
		み)。
Board Part Number	_	本装置のマザーボードの部品番号を表示し
		ます(表示のみ)。
Board Serial Number	_	本装置のマザーボードのシリアル番号を表
		示します(表示のみ)。
System Part Number	_	本装置のシステムの部品番号を表示します
		(表示のみ)。
System Serial Number	_	本装置のシステムのシリアル番号を表示し
		ます(表示のみ)。
Chassis Part Number	_	本装置の筐体の部品番号を表示します(表
		示のみ)。
Chassis Serial Number	_	本装置の筐体のシリアル番号を表示します
		(表示のみ)。
Onboard LAN1 MAC	_	標準装備のLANポート1のMACアドレスを
Address		表示します(表示のみ)。
Onboard LAN2 MAC	_	標準装備のLANポート2のMACアドレスを
Address		表示します(表示のみ)。
Management LAN MAC	_	管理用LANポートのMACアドレスを表示し
Address		ます(表示のみ)。
BMC Device ID	_	BMCのデバイスIDを表示します(表示の
		み)。
BMC Device Revision	_	BMCのレビジョンを表示します(表示の
		み)。
BMC Firmware Revision	_	BMCのファームウェアレビジョンを表示し
		ます(表示のみ)。
SDR Revision	_	センサデータレコードのレビジョンを表示
		します(表示のみ)。
PIA Revision		プラットフォームインフォメーションエリ
		アのレビジョンを表示します(表示のみ)。

### Console Redirectionサブメニュー

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port A Serial Port B	このメニューで設定したシリアルポートからESMPRO/ServerManagerやハイパーターミナルを使った管理端末からのダイレクト接続を有効にするか無効にするかを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	接続するハードウェアコンソールとのイン タフェースに使用するボーレートを設定し ます。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。
Terminal Type	PC ANSI [VT 100+] VT-UTF8	ターミナル端末の種別を選択します。
Continue Redirection after POST	Disabled [Enabled]	コンソールリダイレクションをPOST終了後に継続して実行する機能の有効/無効を設定します。
Remote Console Reset	[Disabled] Enabled	接続しているハードウェアコンソールから 送信されたエスケープコマンド (Esc R) に よるリセットを有効にするかどうかを選択 します。 「ESMPRO/ServerManager」を使用した管 理端末からの接続時には、本機能は設定に 関わらず常に有効となります。

[ ]: 出荷時の設定

# BMC LAN Configurationサブメニュー

Serverメニューで「BMC LAN Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画 面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説明
Shared BMC LAN	[Disabled] Enabled	管理用LANポートを管理用LANとして使用する場合には「Disabled」設定のままです。 LAN2ポートを管理用LANとして使用する場合には「Enabled」に設定します。この時管理用LANポートは使用できません。
LAN Connection Type	[Auto Negotiation] 100Mbps Full Duplex 100Mbps Half Duplex 10Mbps Full Duplex 10Mbps Half Duplex	管理用LANのコネクションタイプを設定し ます。
IP Address	[192.168.001.001]	管理用LANのIPアドレスを設定します。
Subnet Mask	[255.255.255.000]	管理用LANのサブネットマスクを設定しま す。
Default Gateway	[000.000.000]	管理用LANのゲートウェイを設定します。
DHCP	[Disabled] Enabled	[Enabled] に設定すると、DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得します。IPアドレスを設定する場合には、[Disabled] に設定します。
Web Interface	_	_
HTTP	(Disabled) Enabled	WebインターフェースのHTTPによる通信を 使用する場合には [Enabled] に設定してく ださい。
HTTP Port Number	[80]	管理用LANがHTTPによる通信の際に使用するTCPポートナンバーを設定します。
HTTPS	(Disabled) Enabled	WebインターフェースのHTTPSによる通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
HTTPS Port Number	[443]	管理用LANがHTTPSによる通信の際に使用 するTCPポートナンバーを設定します。
Command Line Interface	_	_

項目	パラメータ	説 明
Telnet	[Disabled]	コマンドラインインターフェースとして
	Enabled	Telnet接続による通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
Telnet Port Number	[23]	Telnet接続による通信の際に使用するTCP ポートナンバーを設定します。
SSH	[Disabled]	コマンドラインインターフェースとして
	Enabled	SSH接続による通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
SSH Port Number	[22]	SSH接続による通信の際に使用するTCP ポートナンバーを設定します。
Clear BMC Configuration	[Enter]	[Enter] を押し、[Yes] を選択すると、 BMC Configurationを初期化します。

[ ]: 出荷時の設定

# Event Log Configurationサブメニュー

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility Server	
Event Log Configuration	Item Specific Help
Setup Notice  If you select "System Event Log" menu below, it may take a few minutes to display.  ▶ System Event Log	Display the System Event Log
Auto Clear Event Logs: [Disabled] Clear All Event Logs: [Enter]	
F1 Help ↑↓ Select Item - /+ Change Values Esc Exit ← Select Menu Enter Select ▶ Sub-Me	•

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Auto Clear Event Logs	Enabled	「Enabled」に設定するとエラーログエリア
	(Disabled)	がFullになったときに自動でクリアします。
Clear All Event Logs	Enter	<enter>キーを押すと確認画面が表示され、「Yes」を選ぶと保存されているエラーログを初期化します。</enter>

[ ]: 出荷時の設定

### System Event Logサブメニュー

Serverメニューの「Event Log Configuration」で「System Event Log」を選択すると、以下の画面が表示されます。

以下はシステムイベントログの例です。

記録されているシステムイベントログは< ↓ > キー /< ↑ > キー 、< + > キー /<-> +ー 、< Home> キー / < End> キーを押すことで表示できます。

PhoenixBIOS Setup Utility		
Server		
System Ev	ent Log	Item Specific Help
SEL Entry Number = SEL Record ID = SEL Record Type = Timestamp = Generator Id = SEL Message Rev = Sensor Type = Sensor Number = SEL Event Type = Event Description = SEL Event Data =	0904 02 - System Event Record 2007/08/05 10:58:28 20 00 04 12 - System Event 87 - System Event 6F - Sensor specific	This is an entry The System Event Log.  Eyes used to view.  Up arrow :Newer SEL Down arrow :Older SEL  <->:Newer SEL <+>:Older SEL  Home:Newer SEL End :Older SEL
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ← Select		



登録されているシステムイベントログが多い場合、表示されるまでに最大2分程度の時間がかかります。



### Clear BMC Configurationの注意事項

行ってください。

- BMCのマネージメントLAN関連の本設定についてはBIOSセットアップユーティリティのLoad Setup Defaultを実行してもデフォルトに戻りません(デフォルトに戻すにはClear BMC Configurationを実行してください)。
- Clear BMC Configuration実行後の初期化が完了するまでには数十秒 程度かかります。
- 本体装置にバンドルされている管理ソフト「ESMPRO/ServerManager」をで使用の場合は、ESMPRO/ServerManagerで設定された項目もClear BMC Configurationの操作にてクリアされます。
  ESMPRO/ServerAgent Extensionをで使用の場合には、本操作を行う前にESMPRO/ServerAgent Extensionの設定情報のバックアップを

### **Boot**

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。



| 過勤リアバイスとして亜鉛と小にもいりアバイス


起動デバイスとして登録されたデバイスとその優先順位

表示項目	デバイス
USB CDROM	USB CD-ROMドライブ
IDE CD	ATAPIのCD-ROMドライブ(本体標準装備の光ディスクドライブなども含む)
USB FDC	USBフロッピーディスクドライブ
USB KEY	USBフラッシュメモリなど
IDE HDD	IDEハードディスクドライブ
USB HDD	USBハードディスクドライブ
PCI SCSI	本体標準装備のハードディスクドライブ
	RAIDシステムの場合は「Software RAID」と表示します。
PCI BEV	IBA GE Slot xxxx:本体標準装備のLAN。「Slot 0100」がLAN1、「Slot 0101」
	がLAN2を表します。
	その他の表示: 本体のライザーカードに接続されているオプションのPCIボー
	F*0

- 1. BIOSは起動可能なデバイスを検出すると、該当する表示項目にそのデバイスの情報を表示します。
  - メニューに表示されている任意のデバイスから起動させるためにはそのデバイスを起動デバイスとして登録する必要があります(最大8台まで)。
- 2. デバイスを選択後して<X>キーを押すと、選択したデバイスを起動デバイスとして 登録/解除することができます。
  - 最大8台の起動デバイスを登録済みの場合は<X>キーを押しても登録することはできません。現在の登録済みのデバイスから起動しないものを解除してから登録してください。
- 3.  $<\uparrow>+-/<\downarrow>+-と<+>+-/<->+-で登録した起動デバイスの優先順位 (1位から8位) を変更できます。$ 
  - 各デバイスの位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先順位を変更できます。

### **Exit**

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。



このメニューの各オプションについて以下に説明します。

#### **Exit Saving Changes**

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

#### **Exit Discarding Changes**

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。

次に「Save before exiting?」の確認画面が表示され、ここで、「No」を選択すると、変更した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終了し、ブートへと進みます。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

#### Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻してExitメニューに 戻ります。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。



モデルによっては、出荷時の設定とデフォルト値が異なる場合があります。この項で説明している設定一覧を参照して使用する環境に合わせた設定に直す必要があります。

#### **Load Custom Defaults**

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。カスタムデフォルト値を保存していない場合は、表示されません。

#### Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在の設定値をカスタムデフォルト値として保存します。保存すると「Load Custom Defaults」メニューが表示されます。

#### **Discard Changes**

CMOSメモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

#### Save Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存する時に、この項目を選択します。Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存します。

# RAIDシステムのコンフィグレーション

ここでは、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を使用して、内蔵のハー ドディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。オプションの RAIDコントローラ (N8103-115/118A) によるRAIDシステムの使用方法については、オプ ションに添付の説明書などを参照してください。

# **RAIDについて**

# RAIDの概要

### RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは

直訳すると低価格ディスクの冗長配列となり、ハードディスクドライブを複数まとめて扱う技 術のことを意味します。

つま URAIDとは複数のハードディスクドライブを 1つのディスクアレイ(ディスクグループ) として構成し、これらを効率よく運用することです。これにより単体の大容量ハードディスク ドライブより高いパフォーマンスを得ることができます。

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)では、1つのディスクグループを 複数の論理ドライブ(バーチャルディスク)に分けて設定することができます。これらのバー チャルディスクは、OSからそれぞれ1つのハードディスクドライブとして認識されます。OS からのアクセスは、ディスクグループを構成している複数のハードディスクドライブに対して 並行して行われます。

また、使用するRAIDレベルによっては、あるハードディスクドライブに障害が発生した場合 でも残っているデータやパリティからリビルド機能によりデータを復旧させることができ、高 い信頼性を提供することができます。

### RAIDレベルについて

RAID機能を実現する記録方式には、複数の種類(レベル)が存在します。その中で本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートするRAIDレベルは、「RAID 1」「RAID 5」です。ディスクグループを作成する上で必要となるハードディスクドライブの数量はRAIDレベルごとに異なりますので、下の表で確認してください。

RAIDレベル	必要なハードディスクドライブ数		
TIAIDD: VID	最小	最大	
RAID1	2	2	
RAID5	3	6	



「RAID 5」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。




各RAIDのレベル詳細は、「RAIDレベル」(160ページ)を参照してください。

### ディスクグループ(Disk Group)

ディスクグループは複数のハードディスクドライブをグループ化したものを表します。設定可能なディスクグループの数は、ハードディスクドライブの数と同じ数です。


次の図は本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)にハードディスクドライブ を3台接続し、3台で1つのディスクグループ(DG)を作成した構成例です。



### バーチャルディスク(Virtual Disk)

バーチャルディスクは作成したディスクグループ内に、論理ドライブとして設定したものを表し、OSからは物理ドライブとして認識されます。設定可能なバーチャルディスクの数は、ディスクグループ当たり最大16個、コントローラ当たり最大64個になります。

次の図は本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)にハードディスクドライブを3台接続し、3台で1つのディスクグループを作成し、ディスクグループにRAID5のバーチャルディスク(VD)を2つ設定した構成例です。



# パリティ (Parity)

冗長データのことです。複数台のハードディスクドライブのデータから1セットの冗長データを生成します。

生成された冗長データは、ハードディスクドライブが故障したときにデータの復旧のために使用されます。

# ホットスワップ

システムの稼働中にハードディスクドライブの脱着(交換)を手動で行うことができる機能をホットスワップといいます。

### ホットスペア(Hot Spare)

ホットスペアとは、冗長性のあるRAIDレベルで作成したディスクグループを構成するハードディスクドライブに障害が発生した場合に、代わりに使用できるように用意された予備のハードディスクドライブです。ハードディスクドライブの障害を検出すると、障害を検出したハードディスクドライブを切り離し(オフライン)、ホットスペアを使用してリビルドを実行します。

### RAIDレベル

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートしているRAIDレベルについて詳細な説明をします。

### RAIDレベルの特徴

各RAIDレベルの特徴は下表の通りです。

レベル	機能	冗長性	特 長
RAID1	ミラーリング	あり	ハードディスクドライブが2台必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
RAID5	データおよび冗長データ	あり	ハードディスクドライブが3台以上必要
	のストライピング		容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数-1)




「RAID 5」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。

### 「RAID1」について

1つのハードディスクドライブ に対してもう 1つのハードディスクドライブ へ同じデータを記録する方式です。この方式を「ミラーリング」と呼びます。

1台のハードディスクドライブにデータを記録するとき同時に別のハードディスクドライブに同じデータが記録されます。一方のハードディスクドライブが故障したときに同じ内容が記録されているもう一方のハードディスクドライブを代わりとして使用することができるため、システムをダウンすることなく運用できます。




# 「RAID5」について

データを各ハードディスクドライブ へ「ストライピング」方式で分散して記録しますが、そのときパリティ(冗長データ)も各ハードディスクドライブ へ分散して記録します。この方式を「分散パリティ付きストライピング」と呼びます。

データをストライプ(x)、ストライプ(x+1)、そしてストライプ(x)とストライプ(x+1)から生成されたパリティ(x,x+1)というように記録します。そのためパリティとして割り当てられる容

量の合計は、ちょうどハードディスクドライブ1台分の容量になります。ロジカルドライブを 構成するハードディスクドライブのうち、いずれかの1台が故障しても問題なくデータが使用 できます。



# 本体装置内蔵のRAIDコントローラのコンフィグレーション

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。

# 本体装置内蔵のRAIDコントローラの機能について

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)が持つ機能を説明します。

### リビルド

リビルド(Rebuild)は、ハードディスクドライブに故障が発生した場合に、故障したハードディスクドライブのデータを復旧させる機能です。『RAID1』や『RAID5』、『RAID6』など、冗長性のあるバーチャルディスクに対して実行することができます。

#### マニュアルリビルド(手動リビルド)

本体装置内蔵の RAID コントローラ (N8103-116A 相当内蔵) の管理ユーティリティ [WebBIOS] や、「Universal RAID Utility」を使用し、手動で実施するリビルドです。ハード ディスクドライブを選択してリビルドを実行することができます。

#### オートリビルド(自動リビルド)

Universal RAID Utilityなどのユーティリティを使用せず、自動的にリビルドを実行させる機能です。

オートリビルドには、以下の2種類の方法があります。

#### ● スタンバイリビルド

ホットスペアを用いて自動的にリビルドを行う機能です。ホットスペアが設定されている構成では、バーチャルディスクに割り当てられているハードディスクドライブに故障が生じたときに、自動的にリビルドが実行されます。

#### ● ホットスワップリビルド

故障したハードディスクドライブをホットスワップで交換し、自動的にリビルドを実行する機能です。



リビルドを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リビルドに使用するハードディスクドライブは、故障したハードディスクドライブと同一容量、同一回転数、同一規格のものを使用してください。
- リビルド中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- リビルド中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電などの不慮な事故でシャットダウンしてしまった場合、速やかに電源の再投入を行ってください。自動的にリビルドが再開されます。
- 故障したハードディスクドライブを抜いてから新しいハードディスクドライブを実装するまでに、60秒以上の間隔をあけてください。
- ホットスワップリビルドが動作しない場合は、マニュアルリビルドを実 行してください。

## パトロールリード

パトロールリード(Patrol Read)は、ハードディスクドライブの全領域にリード&ベリファイ試験を実施する機能です。パトロールリードは、バーチャルディスクやホットスペアに割り当てられているすべてのハードディスクドライブに対して実行することができます。

パトロールリードにより、ハードディスクドライブの後発不良を検出・修復することができる ため、予防保守として使用できます。

冗長性のあるバーチャルディスクを構成するハードディスクドライブやホットスペアに割り当てられたハードディスクドライブの場合は、実行中に検出したエラーセクタを修復することができます。



パトロールリードを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)は、工場 出荷時にパトロールリードが有効 [Enable] となっています。
- パトロールリードの設定を変更するには、Universal RAID Utilityを使用します。
- パトロールリード実行中にシステムを再起動しても、途中から再開します。

### 整合性チェック

整合性チェック(Check Consistency)は、バーチャルディスクの整合性をチェックするための機能です。冗長性のあるバーチャルディスクに対して実行することができます。また、ホットスペアディスクに対しても実行することができます。

整合性チェックは、WebBIOSやUniversal RAID Utilityから実施することができます。

整合性チェックは整合性をチェックするだけでなく、実行中に検出したエラーセクタを修復することができるため、予防保守として使用できます。



整合性チェックを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- 整合性チェック中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 整合性チェック実行中にシステムの再起動を行うと途中から再開します。
- 整合性チェックのスケジュール運転は、WebBIOS、もしくは、 Universal RAID Utilityのraidcmdとオペレーティングシステムのスケジューリング機能などを組み合わせて行えます。

### バックグラウンドイニシャライズ

5台以上のハードディスクドライブで構成されたディスクグループにRAID5のバーチャルディスクを作成した場合、自動的にバックグラウンドイニシャライズ(Background Initialize)が実施されます。バックグラウンドイニシャライズ機能は、初期化されていない領域に対してバックグラウンドでパリティ生成処理を行う機能であり、整合性チェックと同等の処理を行います。

ただし、以下の場合はバックグラウンドイニシャライズが実施されません。

- バックグラウンドイニシャライズが実施される前にフルイニシャライズ(Full Initialize)\* を実施し、正常に完了している場合
  - \* フルイニシャライズは、バーチャルディスクの領域全体を「O」でクリアする機能です。
- バックグラウンドイニシャライズが実施される前に整合性チェックを実施し、正常に完 了している場合
- バックグラウンドイニシャライズを実施される前にリビルドを実施し、正常に完了している場合(RAID5のみ)
- バーチャルディスク作成時に、「Disable BGI」の設定を「Yes」に設定した場合
- バーチャルディスクが縮退状態(Degraded)やオフライン状態(Offline)の場合

また、一旦バックグラウンドイニシャライズが完了しているバーチャルディスクに対して以下 の操作を行った場合は、再度バックグラウンドイニシャライズが実施されます。

- バーチャルディスクが縮退状態(Degraded)やオフライン状態(Offline)の場合に、オフラインのハードディスクドライブにMake Onlineを実施し、バーチャルディスクがOptimal になった場合
- RAIDコントローラを保守部品などに交換した場合
- 既存のバーチャルディスクにリコンストラクションを実施し、ハードディスクドライブ 5台以上のRAID5構成に変更した場合



バックグラウンドイニシャライズを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- バックグラウンドイニシャライズ中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- バックグラウンドイニシャライズを中断させても、数分後に再度実施されます。

### リコンストラクション

リコンストラクション (Reconstruction)機能は、既存のバーチャルディスクのRAIDレベルや構成を変更する機能です。リコンストラクション機能には以下の3通りの機能がありますが、本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当内蔵) ではMigration with additionのみをサポートしています。



リコンストラクションは、WebBIOSで行います。Universal RAID Utilityは リコンストラクションをサポートしていません。

#### Removed physical drive

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)では未サポートです。

#### Migration only

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)では未サポートです。

#### Migration with addition

既存のバーチャルディスクにハードディスクドライブを追加する機能です。本機能の実行パターンは以下の通りです。(α: 追加するハードディスクドライブの数)

3	実行前		実行後	
RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	特長
RAID1	2台	RAID0	2+α台	ハードディスクドライブ α+1台 分の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID5	2+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID6	2+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α+1台 分の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID6	x+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される


# 重要

リコンストラクションを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リコンストラクション実行前に、必ずデータのバックアップと整合性 チェックを実施してください。
- 1つのディスクグループに複数のバーチャルディスクを作成している構成には、リコンストラクションは実施できません。
- リコンストラクション中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 縮退状態(Degraded)や部分的な縮退状態(Partially Degraded)の バーチャルディスクにも実行することができますが、リビルドを実行 し、バーチャルディスクを復旧した後で実行することを推奨します。
- リコンストラクション中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電等の不慮の事故でシャットダウンをしてしまった場合は、速やかに電源を再投入してください。再起動後、自動的に再開されます。
- 構成によっては、リコンストラクションが完了後に、自動的にバックグラウンドイニシャライズが実行される場合があります。

#### 例) RAID5のバーチャルディスクのMigration with addition

以下は、36GBハードディスクドライブ x 3台で構成されたRAID5のバーチャルディスクに、36GBハードディスクドライブを1台追加する場合の例です。



# WebBIOSを使用する前に

「WebBIOS」を使用する前に、サポート機能および注意事項を参照してください。

### サポート機能

- ハードディスクドライブのモデル名/容量の情報表示
- ハードディスクドライブの割り当て状態表示
- バーチャルディスクの作成
  - RAIDレベルの設定
  - Stripe Blockサイズの設定
  - Read Policy/Write Policy/IO Policyの設定
- バーチャルディスクの設定情報・ステータスの表示
- バーチャルディスクの削除
- コンフィグレーションのクリア
- イニシャライズの実行
- 整合性チェックの実行
- マニュアルリビルドの実行
- リコンストラクションの実行

# バーチャルドライブ作成時の注意事項

- 1. DGを構成するハードディスクドライブは同一容量および同一回転のものを使用し てください。
- 2. VDを構築した後、必ずConsistency Checkを実施してください。
- 3. 本製品配下のVDにOSをインストールする際は、OSインストール用のVDのみを 作成してください。
- 4. WebBIOSはESMPRO/ServerManagerのリモートコンソール機能では動作しま せん。

5. WebBIOSのPhysical DriveとUniversal RAID Utilityのハードディスクドライブの対応は、以下の情報で判断します。

#### WebBIOS

Physical Viewで表示するスロット番号\*

\* Drives欄で表示される情報はスロット番号、ハードディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。スロット番号は「0~7」で表示され、ハードディスクドライブベイのスロット番号を表します。

#### Universal RAID Utility


物理デバイスの「プロパティ」で表示される[ID]

WebBIOSで表示するスロット番号とUniversal RAID Utilityの物理デバイスのIDが対応しています。詳細はUniversal RAID Utilityのユーザーズガイドを参照してください。

#### 

#### WebBIOSのPhysical Viewの表示画面

#### Universal RAID Utilityの物理デバイスのプロパティ画面



# WebBIOSの起動とメニュー

## WebBIOSの起動

以下の画面が表示された後、<Ctrl>+<H>キーを押してWebBIOS を起動します。

### 【POST画面イメージ (バーチャルディスク未設定時)】

LSI MegaRAID SAS - MFI BIOS Version XXXX (Build MMM DD, YYYY) Copyright (c) 20XX LSI Corporation

 $\mbox{HA}$  - X (Bus X  $\mbox{ Dev X)}$  MegaRAID SAS 8708EM2 FW package: X.X.X - XXXX

O Virtual Drive(s) found on the host adapter.


0 Virtual Drive(s) handled by BIOS. Press <Ctrl> <H> for WebBIOS.\_\_




- POST中は<Pause>キーなどの操作に関係ないキーを押さないでください。
- <Ctrl>+<H>キーを押し忘れてしまった場合、またはPOST後に次ページのMenu画面が表示されなかった場合は、再起動を行い、再度 <Ctrl>+<H>キーを押してください。

### Main Menu

WebBIOS を起動すると最初に"Adapter Selection"画面が表示されます。WebBIOSを用いて操作を実施する[Adapter No.]を選択してチェックし、[Start]をクリックしてください。



Adapter Selectionを実行するとWebBIOSトップ画面が表示されます。



## WebBIOS Menu

項目	説 明
Controller Selection	Adapter Selection画面に戻ります。
Controller Properties	本製品の設定情報を表示します。
Scan Devices	本製品に接続されているハードディスクドライブを 再認識します。
Virtual Drives	すでに構成されているVDの操作画面を表示します。
Drives	本製品に接続されているハードディスクドライブの操 作画面を表示します。
Configuration Wizard	VDを構築するウィザードを表示します。
Physical View / Logical View	本製品に接続されているハードディスクドライブの表示 / VD構成の表示を切り替えます。
Events	イベント情報を表示します。
Exit	WebBIOSの終了画面へ移動します。

## Virtual Driveのステータス表示(Physical Viewでは表示されません。)

項目	説 明
Optimal	VDが正常であることを示しています。緑色で表示されます。
Partially Degraded	該当するVDがRAID6を構成している状態において、 ハードディスクドライブが1台縮退していることを示 しています。青色で表示されます。
Degraded	該当するVDのハードディスクドライブが1台、あるいは2台(RAID6構成時)縮退している状態を示しています。 青色で表示されます。
Offline	該当するVDがオフラインの状態です。 赤色で表示されます。
Initialization	該当するVDを初期化しています。
ConsistencyCheck	該当するVDの整合性をチェックしています。
Rebuild	該当するVDがリビルド中です。
BackGroundInitialize	該当するVDがバックグラウンドイニシャライズ中です。
Reconstruction	該当するVDがリコンストラクション中です。

### ハードディスクドライブのステータス表示


項 目	説 明
Unconfigured Good	本製品に接続されているハードディスクドライブで使 用されていない状態です。青色で表示されます。
Online	コンフィグレーションに組み込まれているハードディスクドライブです。正常であることを示しています。 緑色で表示されます。
Offline	コンフィグレーションに組み込まれているハード ディスクドライブです。 オフライン状態であることを示しています。 赤色で表示されます。
Unconfigured Bad	該当するハードディスクドライブが故障しています。 (本ステータスのハードディスクドライブはPhysical Viewでのみ確認できます。) 黒色で表示されます。
Rebuild	該当するハードディスクドライブがリビルド中です。 黄土色で表示されます。
Hotspare	ホットスペアに指定したハードディスクドライブに表示されます。桃色で表示されます。




- Physical Viewの画面右側で表示される情報はスロット番号、ハード ディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。
- スロット番号は「0~7」で表され、ハードディスクドライブベイのス ロット番号を表示します。
- 本製品ではEvents機能をサポートしていません。
- S.M.A.R.T ステータス
  - Pred Fail Count が1以上のハードディスクドライブの情報は黄 色で表示されます。
  - 過去にエラーがあったことを示しており、通常のディスクとして 使用することができますが、ディスクの交換をお勧めいたします。

# **Controller Properties**

WebBIOSトップ画面にて[Controller Properties]をクリックすると、本製品の設定情報が表示されます。




設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本製品の詳細設定が表示されます。



設定情報画面には次のページにもあります。[Next]をクリックすると、次のページの詳細設定が表示されます。



"Schedule CC"の欄の[Supported]をクリックすると、整合性チェックのスケジュール運転の設定画面が表示されます。



## 初期設定値および、設定値説明


項目	設定値	説 明	変更可否	備考
Battery Backup	Present None	増設バッテリのプロパティ画面 を表示します。 ・バッテリ搭載時 : Present ・バッテリ未搭載時 : None	_	
Set Factory Defaults	No	_	不可*1	
Cluster Mode	Disabled	_	不可	
Rebuild Rate	30	奨励設定値:30	可	
BGI Rate	30	奨励設定値:30	可	
CC Rate	30	奨励設定値:30	可	
Reconstruction Rate	30	奨励設定値:30	可	
Controller BIOS	Enabled	_	不可	
NCQ	Disabled	_	不可	
Coercion Mode	None	_	不可	
S.M.A.R.T Polling	300	_	不可	
Alarm Control	Disabled	Disabled:アラームなし Enabled:アラームあり Silence:アラームが鳴っている 場合、停止します	ਰ*2	
Patrol Read Rate	30	奨励設定値: 30	可	
Cache Flush Interval	4	_	不可	
Spinup Drive Count	2	_	不可	
Spinup Delay	12	_	不可	
Stop On Error	Disabled	_	不可	
Drive Powersave	Disabled	_	不可	
Stop CC On Error	No Yes	整合性チェックで不整合を検出 したときの動作を設定します。 No: 修復して継続します。 Yes: 中断します。	可	
Maintain PD Fail History	Enabled	_	不可	
Schdule CC	Supported	整合性チェックのスケジュール 運転を設定します。	可	

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>Set Factory Defaultsを実施すると出荷時設定に戻せなくなりますので、実施しないでください。 \*<sup>2</sup>AlarmをEnableにすると、ハードディスクドライブが故障してVDがDegrade状態になった場合に本装置からアラーム が鳴ります。

#### 設定値変更方法

"Controller Properties"画面にて設定変更可能なパラメータを変更した後、画面中央にある [Submit]ボタンをクリックして設定値を確定してください。

増設バッテリを搭載している際には、"Battery Backup"のステータスが"Present"と表示されます。[Present]をクリックすると、以下のバッテリステータス画面が表示されます。





上記プロパティ画面において"Auto Learn Period"、"Next Learn Time" および"Learn Delay Interval"は本製品では設定変更不可です。



- バッテリの状態を確認するには電流値を表すCurrentの値を参照してください。
  - ー バッテリが充電状態のときCurrentはプラスの値を示します。
  - ー バッテリが放電状態のときCurrentはマイナスの値を示します。
- WebBIOSでは画面の表示が自動で更新されません。しばらく時間が 経ってから画面表示を確認する場合は一度トップ画面に戻るなど表示を 切り替えてから再度確認してください。

### Scan Devices

WebBIOSトップ画面にて[Scan Devices]をクリックすると、本製品に接続されているハードディスクドライブを再スキャンします。この機能はWebBIOS起動後に新たなハードディスクドライブを接続した際に有効です。




- 新たに接続したハードディスクドライブに他のコンフィグレーション情報が保存されている場合、以下の"Foreign Configuration"画面が表示されます。そのまま新たなハードディスクドライブとして使用する場合は、[Clear]をクリックしてください。新たに接続したハードディスクドライブ内のコンフィグレーション情報がクリアされます。
- 新たに接続したハードディスクドライブを使用してUniversal RAID Utilityで論理ドライブを作成する場合、他のコンフィグレーションが 残っていると論理ドライブを作成できません。その場合は、本機能を使用して残っているコンフィグレーションを削除してください。(\*)
  - (\*) Universal RAID Utilityには本機能はありません。



### Virtual Drives

WebBIOSトップ画面にて[Virtual Drives]をクリックすると、すでに構成されているVDに対する操作画面が表示されます。VD一覧の欄には、既存のVDが表示されます。




項目	説 明
Fast Initialize	VD一覧で選択したVDの先頭領域をクリアします。
Slow Initialize	VD一覧で選択したVDの全領域をクリアします。
Check Consistency	VD一覧で選択したVDの全領域の整合性チェックを行います。不整合が見つかった場合は修復します。
Properties	VD一覧で選択したVDのプロパティを表示します。
Set Boot Drive(Current =XX) 初期値: NONE	オペレーティングシステムを起動するVDを指定します。 複数VD環境で、VDO以外のVDから起動する場合は、 手動で設定を変更する必要があります。それ以外の場 合は、初期値のままご使用ください。
	<ul><li>(設定方法]</li><li>1. VD一覧よりオペレーティングシステムを起動させるVDを選択します。</li><li>2. Set Boot Drive (Current =XX)にチェックを入れます。</li><li>3. [Go]をクリックします。</li></ul>



- VDが存在しない場合は、VD一覧にVDが表示されません。本操作画面はVDが存在するときに使用してください。
- Set Boot Driveを正しく設定していても、本体装置のBIOSのBootプライオリティの順位によっては、オペレーティングシステムが起動できない場合があります。
- VD構成後、初回のCheck Consistency では警告が表示され、不整合 が検出されることがあります。

## **Drives**

WebBIOSトップ画面にて[Drives]をクリックすると、本製品に接続されているPhysical Drive に対する操作画面が表示されます。






接続されているデバイスが存在しない場合は、画面右上の欄にハードディスクドライブが表示されません。本操作画面はハードディスクドライブが接続されているときに使用してください。


# **Physical Drive Properties**

Physical Driveのプロパティの確認は以下の手順で行います。ここでは、Physical Driveのプロパティを確認する例を説明します。

- ① 確認するPhysical Driveをクリックして選択する。
- ② Propertiesのチェック欄をクリックする。
- ③ [Go]をクリックする。



以下のようなプロパティ画面が表示されます。



# Physical Drive Propertiesでの操作

項 目	説 明
Locate	ディスクステータスランプを点灯、または点滅させます。
Make Global HSP	選択したハードディスクドライブをすべてのDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Make Dedicated HSP	選択したハードディスクドライブを特定のDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Remove HOTSPARE	選択したハードディスクドライブをホットスペアから Unconfigured Goodの状態にします。
Make Unconf Bad	選択したハードディスクドライブのステータスを故障にします。ステータスがUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示されます。
Make Unconf Good	選択したハードディスクドライブのステータスを Unconfigured Goodに します。ステータスがUnconfigured Badのハードディスク ドライブに表示されます。
Prepare Removal	選択したハードディスクドライブのPower statusを Powersaveにします。Power statusがOn、かつステータス がUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示され ます。
Undo Removal	選択したハードディスクドライブのPower statusをオンにします。 Power statusがPowersaveのハードディスクドライブに表示されます。
Make Dive Offline	選択したハードディスクドライブをオフライン状態にします。 ステータスがOnlineのハードディスクドライブに表示されま す。
Make Drive Online	選択したハードディスクドライブをOnline状態にします。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されま す。
Rebuild Drive	選択したハードディスクドライブが組み込まれているVDのリビルドを開始します。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されます。
Mark as Missing	選択したハードディスクドライブをVDを構成しているDGから除外します。ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されます。



本製品ではEvents機能をサポートしていません。

## **Configuration Wizard**

本製品に接続したハードディスクドライブを用いてVDを構築する機能です。本機能についてはバーチャルディスクの構築(184ページ)にて説明します。

### **Controller Selection**

本体装置に本製品を複数枚実装した際に、各アダプタの設定を行うために、WebBIOSにてコントロールするアダプタを変更する必要があります。WebBIOSトップ画面より[Controller Selection]をクリックすると、WebBIOS起動時に表示される"Adapter Selection"画面が表示されます。

### Physical View / Logical View

VDを構築している場合、WebBIOSトップ画面にDGが表示されます。[Physical View]をクリックすると、DGを構築しているハードディスクドライブの情報が表示されます。[Logical View]をクリックすると、DG内で構築されているVDが表示されます。

### **Events**


イベント情報を確認する画面です。




本製品ではEvents機能をサポートしていません。

# Exit

WebBIOSトップ画面より[Exit]をクリックすると、WebBIOSを終了するための確認画面が表示されます。WebBIOSを終了する際は、以下の画面にて[Yes]をクリックしてください。



WebBIOSが終了すると、以下の画面が表示されます。本体装置を再起動してください。




# バーチャルディスクの構築

ここではWebBIOSを用いてVDを構築する手順を説明します。

## **Configuration Wizard**

WebBIOSを起動し、トップ画面より[Configuration Wizard]をクリックすると、以下の画面が表示されます。該当する操作を選択し、画面右下の[Next]をクリックしてください。




項目	説 明
Clear Configuration	コンフィグレーション(RAID情報)をクリアします。
New Configuration	コンフィグレーションをクリアし、新しいVDを作成 します。
Add Configuration	既存VDに加え、新たにVDを追加します。



New Configurationで新たにVDを作成する場合、既存のVD情報は失われますのでご注意ください。

[Add Configuration]を選択した場合、以下の画面が表示されます。 必ず[Manual Configuration]を選択して、[Next]をクリックしてください。







本製品では"Automatic Configuration"機能はサポートしていません。

複数台のハードディスクドライブをひとまとめのDGとして定義します。


① DG を構成するハードディスクドライブを <Ctrl> キーを押しながらクリックすることで、 複数台選択します。




② 選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックします。




③ 画面右側 Disk Groupsの欄に、新しいDGが設定されます。DGの確定するために、画面右下の[Accept DG]をクリックします。




④ DG設定後、画面右下の [Next] をクリックします。



- 5 DGの設定後、スパン定義画面が表示されます。
- ⑥ 画面左側Array With Free Space欄から、VDを設定するDGを選択し[Add to SPAN]をクリックすると、画面右側Span欄にDGが設定されます。



⑦ スパン設定完了後、画面右下の[Next]をクリックします。






- RAIDO,1,5,6を構築する場合は、スパン設定は1つのDGだけを設定してください。複数のDGに対して一度にVD設定する場合、1つ目のDGに対してVD設定してから、次のDGを選択してVDを設定してください。
- RAID10,50のスパン構成を構築する場合は、同じ数量のハードディス クドライブで構成された複数のDGをスパン設定してください。
- 異なる数量のハードディスクドライブで構成されたDGをスパン設定することはできません。

前画面の操作で作成したDG内にVDを構築します。DG確定後、VD定義画面が表示されます。 画面右側の画面右側の中段の"NextLD,Possible RAID Levels"には、DG内に構築可能なVDのRAIDレベルおよび最大容量が表示されています。

例として、RAID 5で最大容量135.312GBのVDを構築します。


- ① 画面左側の設定項目欄へ必要なパラメータを入力します。
- ② "Select Size"欄へ容量"135.132"を入力し、"GB"の単位を選択します。
- ③ VDの設定完了後、画面中央下[Accept]をクリックします。
- ④ 続けてVDの設定を行う場合は、[Back]をクリックしスパン定義画面から同様の手順で設定を行います。






- あらかじめ"Select Size"欄に入力されている容量は、2台の場合は RAID1、3台以上の構成の場合はRAID6の最大容量です。初期で選択 されているRAIDレベルを変更して設定した場合の最大容量は、"Next LD, Possible RAID Levels"を参照し手動で入力する必要がありま す。
- RAID5、RAID6、RAID50 をご使用の場合は、別途N8103-119 アップグレードキットを増設してください。
- N8103-119アップグレードキットを増設していない場合にもRAID Level欄にRAID5が表示されますが、選択しないでください。選択しても構成情報のセーブに失敗します。その場合は最初からやり直してください。

5 VDの設定完了後、「Next]をクリックします。






- ハードディスクドライブが2台の組み合わせ以外でもRAID1が作成できる場合がありますが、本製品はハードディスクドライブが2台構成のRAID1以外はサポートしていません。構成しないでください。
- WebBIOSを用いても、3台のハードディスクドライブを使用した、「ストライプサイズが8KB」でかつ「RAID 6」の論理ドライブはサポートしていません。
- ⑥ DG内にVDが設定され、以下の画面が表示されます。設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。




"Save this Configuration?" というメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。

- Want to Initialize the New Virtual Drives?"と新規VDに対しファストイニシャライズを実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実施する場合は[Yes]をクリックしてください。
- ⑨ "Virtual Drives"操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックしてください。




⑩ WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。




#### **Configure SPAN**


例として、4台のハードディスクドライブを使用してRAID10(RAID1のスパン構成)を構築する手順を以下に説明します。




- ① WebBIOSトップ画面より[Configuration Wizard]をクリックして、ウィザードを起動します。
- ② DGを構成するハードディスクドライブを<Ctrl>キーを押しながらクリックして選択します。(例として2つのDGを構築しスパンします。)




③ 選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックし、画面右側Disk Groups欄にDGが 設定されたことを確認して、[Accept DG]をクリックして確定します。




④ 画面右側Disk Groupsの欄に、新しいDGが構築されます。同様の手順で2つ目のDGを構築し、画面右下の[Next]をクリックします。




- ⑤ DG確定後、以下のスパン定義画面が表示されます。
- ⑥ 画面左側Array With Free Space欄から、DG 0を選択し[Add to SPAN]をクリックして、 画面右側Span欄にDGを設定します。




続けてDG1を選択し[Add to SPAN]をクリックします。2つのDGが画面右側Span欄に設定後、画面右下の[Next]をクリックします。



⑧ VD 定義画面が表示されます。画面左側へ必要なパラメータを入力し、画面中央下の「Accept]をクリックします。






## 東の


各スパンのハードディスクドライブが2台の組み合わせ以外でもRAID10が作成できる場合がありますが、本製品は各DGのハードディスクドライブが2台ずつの組み合わせのRAID10以外はサポートしていません。構成しないでください。

⑩ "Preview"画面が表示されますので、設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。



- ⑪ "Save this Configuration?"と確認のメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。
- (2) "All data on the new Virtual Drives will be lost. Want to Initialize?" と構築したVDに対してファストイニシャライズを実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実施する場合は[Yes]をクリックしてください。

- 13 "Virtual Drives"操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックしてください。
- ⑭ WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。



#### VD Definition設定項目

「Configuration Wizard」の設定項目一覧です。

設定項目	パラメータ	備考
RAID Level	RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6/ RAID 00 / RAID 10 / RAID 50 / RAID60	RAID 00とRAID 60は未サ ポート
Strip Size	8 KB/16 KB/32 KB/64 KB/128 KB/ 256 KB/512 KB/1024 KB	奨励設定値:64KB
Access Policy	RW / Read Only / Blocked	奨励設定値:RW
Read Policy	Normal / Ahead / Adaptive	奨励設定値: Normal
Write Policy	WBack / Wthru	WBack: ライトバック WThru: ライトスルー
WrtThru for BAD BBU	チェックあり/ チェックなし	Write Policyをライトバックに設定している場合のモードを選択します。  チェックあり: 通常ライトバックチェックなし: 常時ライトバック 奨励設定値: チェックあり
IO Policy	Direct / Cached	奨励設定値: Direct
Disk Cache Policy	Unchanged / Enabled / Disabled	奨励設定値: Disabled
Disable BGI	No / Yes	VD作成後にBack Ground Initializeを実施するか否か を設定します。 奨励設定値: No



- BGI(Back Ground Initialize)は以下のVDでのみ動作します。
  - ー ハードディスクドライブ5台以上で構成されたRAID5のVD
  - ハードディスクドライブ7台以上で構成されたRAID6のVD
- RAID5、RAID6、RAID50 をご使用の場合は、別途N8103-119 アップグレードキットを増設してください。
- N8103-119アップグレードキットを増設していない場合にもRAID Level欄にRAID5が表示されますが、選択しないでください。選択しても構成情報のセーブに失敗します。その場合は最初からやり直してください。

ライトキャッシュ設定(Write Policy)については、WrtThru for BAD BBUとの組み合わせにより、以下のモードがあります。お客様の環境に合わせて設定してください。

		WrtThru for BAD BBU	
		チェックあり	チェックなし
Write Policy	WBack	通常ライトバック 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しますが、バッテリの異常時 や充電が完了していない場合に は、自動的にライトスルーに切り 替わるモードです。データ保持の 観点からも安全性が高いため、本 モードに設定することを奨励して います。	常時ライトバック バッテリの状態およびバッテリの 有無にかかわらず、書き込み時に 常にキャッシュメモリを使用しま す。本モードに設定する場合は、 必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。
	WThru	ライトスルー 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しないモードです。データ保 持の観点から最も安全性が高い モードですが、書き込み性能はラ イトバック設定に比べ劣ります。	※本モードはありません。 VD作成時にWrtThru forBAD BBUにチェックを入れなくても、 作成後に自動的にチェックが入り ます。



- 常時ライトバックを選択した場合は、バッテリ異常時、または充電が不十分である場合もライトバックで機能します。このため、停電時にキャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 常時ライトバックを使用する場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使用してください。


ディスクキャッシュ設定(Disk Cache Policy)には、以下のモードがあります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

項目	説 明
Unchanged	<ul><li>・物理デバイスが持つデフォルトのライトキャッシュの設定を使用するモードです。</li><li>・デフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本モードに設定しないでください。</li></ul>
Enabled	<ul><li>物理デバイスのライトキャッシュを常に使用する モードです。</li><li>本モードに設定する場合は、必ず無停電電源を使 用してください。</li></ul>
Disabled	・物理デバイスのライトキャッシュを使用しない モードです。 ・性能は上記のEnable設定と比べると劣りますが、 データ保持の観点から最も安全性が高いモードで す。 ・データ保持の安全性の観点から、本モードに設定 することを奨励しています。



- ディスクキャッシュの設定をUnchangedとした場合、物理デバイスの デフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本 モードには設定しないでください。
- ディスクキャッシュの設定をEnableにすると、物理デバイスのライト キャッシュを使用します。このため、停電時に物理デバイスのキャッ シュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 物理デバイスのライトキャッシュを使用する場合は、必ず無停電電源を 使用してください。

RAID LevelとStripe Size以外はVD作成後変更することができます。WebBIOSトップ画面で [Virtual Drives]をクリックし、Policies枠内の設定を変更した後[Change]ボタンをクリックしてください。




#### 各種機能操作方法

#### 整合性チェック(Check Consistency)機能

整合性チェック(Check consistency)はVDの整合性をチェックするための機能です。 WebBIOSでは以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、整合性チェックを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Check Consistencyチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。




⑥ VD構築後1回目のConsistency Checkに対しては、以下の警告文が表示されることがあります。Consistency Checkを行う場合は、[Yes]をクリックしてください。このときに不整合が多数検出されることがありますが、故障ではありません。



⑦ Virtual Drives画面左に、Check Consistencyの進捗が表示されます。

⑧ Virtual Drives画面左下の[Home]をクリックして、トップ画面に戻ってください。





VDを作成した後、1回目に実施する整合性チェックでは未使用領域の整合性 が取れていない可能性があるため、不整合箇所を多数検出し、警告ログが登録 される可能性があります。

#### マニュアルリビルド機能


故障したハードディスクドライブの交換することで、リビルドは通常ホットスワップ(活栓挿抜)で行うことができます。本体装置の電源をオフにしてからハードディスクドライブを交換した場合、自動的にリビルドを開始しません。その場合には、以下に説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧してください。

#### A-O 重要

- ホットスワップでハードディスクドライブを交換してリビルドする場合は、オペレーティングシステムまたはWebBIOSを立ち上げた状態でディスクを交換してください。
- リビルドの進捗はUniversal RAID Utilityの画面で確認するか、あるいはWebBIOSのトップ画面でリビルド中のVirtual Diskをクリックすることで確認できます。
- WebBIOSでリビルドの進捗画面を表示したままにすると本体装置によっては処理が遅くなる場合があるため、確認後トップ画面に戻ってください。

ハードディスクドライブ 3台を用いてRAID5のVDを構築している環境において、ハードディスクドライブが1台故障したケースを例に説明します。今回は活栓交換を行わず装置の電源をオフにしてから故障したハードディスクドライブを交換しているため、オートリビルド機能は動作しません。そこで、以下で説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧します。

- ① WebBIOS を起動します。トップ画面右側の交換したハードディスクドライブのステータスが" Unconfigured Good"となっていることを確認してください。例ではスロット番号2のハードディ スクドライブを交換しています。
  - PD Missing:BackPlane 252:Slot2という表示は、「スロット番号2に取り付けられていたVDを構成するハードディスクドライブが存在していない、あるいは構成から外されている」ことを示しています。
- ② トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(ここではスロット番号2のハードディスクドライブ)をクリックします。




③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます。

画面下の" Make Global HSP" または、リビルドしたいDGを選択して" Make Dedicated HSP"をチェックし、画面中央下の[Go]をクリックしてください。




⑤ リビルドの進捗が画面下に表示されます。[Home]キーを押してトップ画面に戻ってくだ さい。






整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタ スクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を 表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる 場合があります。

⑥ リビルド中、トップ画面は以下のように表示されます。リビルド中のPhysical Driveをクリックするとリビルドの進捗画面が表示されます。




⑦ リビルドが完了するとリビルドしていたPhysical DriveのステータスはOnlineになり、 VDのステータスはOptimalになります。



#### ホットスペアの設定

ハードディスクドライブ 3台を用いて、RAID5のVDを構築している環境において新たにハー ドディスクドライブを追加し、そのハードディスクドライブをHot Spare Diskに設定するケー スを例に説明します。

- ① WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブの ステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(この例ではスロット番号 3のハードディスクドライブ)をクリックします。



③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます。


④ 画面左下の" Make Global HSP"をチェック、またはホットスペアを設定したいDGを選択した上で" Make Dedicated HSP"にチェックを入れ、画面中央下の[Go]をクリックしてください。


項 目	説明	
Global HSP	全てのDGに対し使用可能なホットスペアのことです。	
Dedicated HSP	特定のDGに対し使用可能なホットスペアのことです。 設定する際には、使用する先のDGを指定する必要が あります。	



⑤ 新しく接続したハードディスクドライブのステータスが"GL HOTSPARE"、あるいは"DED HOTSPARE"になります。

画面左下の[Home]をクリックしてWebBIOSのトップ画面に戻ってください。







#### リコンストラクション機能

ハードディスクドライブ3台を用いて、RAID5のVDを構築している環境において新たにハードディスクドライブを追加し、ハードディスクドライブ4台RAID5のVDへ変更するケースを例に説明します。


- ① WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブのステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- ② トップ画面右側より、リコンストラクションを行いたいVD(この例では、VD 0)をクリックします。



VDの設定画面が表示されます。



画面右側に、リコンストラクション機能に必要な項目が表示されています。



- (5) "Migration with addition"を選択します。
- リコンストラクション後のRAIDレベルを決定します。 (6)
- 追加するハードディスクドライブを選択します。 (7)
- ⑤~⑦の操作完了後、画面右下[Go]をクリックしてください。 (8)
- 画面左下に進捗が表示されます。画面左下の[Home]をクリックして、WebBIOSトップ (9) 画面に戻ってください。




- リコンストラクション実行後に、VDの容量が正常に表示されない場合 があります。その場合はトップ画面からScan Devicesを実施してくだ
- 整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグラ ンドタスクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてくださ い。進捗画面を表示したままの状態では、本体装置によってはバックグ ランド処理が遅くなる場合があります。

#### Locate機能

LocateはハードディスクドライブのLEDを点灯、または点滅させ、スロット位置を確認するコマンドです。VDまたはホットスペアディスクの追加、リコンストラクション、ハードディスクドライブの予防交換などを行う場合は事前にハードディスクドライブのスロット位置を確認することをお奨めします。

#### Locateコマンドの実行手順(WebBIOSの場合)


- ① WebBIOSのトップ画面右側で確認するPhysical Driveをクリックしてください。
- ② Physical Driveのプロパティが表示されます。Locateのチェック欄をクリックしてください。
- ③ [Go]をクリックしてください。ハードディスクドライブのLEDが点灯、または点滅します。



#### Slow Initialize機能

Slow InitializeはVDのデータ領域の全セクタに 0 ライトし、初期化する機能です。WebBIOSで実施する場合は以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、Slow Initializeを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Slow Initializeのチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。





- WebBIOSのConfiguration WizardでVDを作成するときは、Fast Initializeを実行しパーティション情報が書かれている先頭セクタのみを クリアします。
- Slow Initializeは完了するまで時間がかかります。

#### WebBIOS & Universal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、RAIDシステムのコンフィグレーション、および管理、監視を行うユーティリティとして、Universal RAID Utilityがあります。

WebBIOSとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

#### 用語

WebBIOSとUniversal RAID Utilityは、使用している用語に差分があります。WebBIOSとUniversal RAID Utilityを併用するときは、以下の表を元に用語を組み替えてください。

WebBIOSの使用用語	Universal RAID Utilityの使用用語		
WebbioSの使用用語	RAIDビューア	raidcmdコマンド	
Controller (Adapter)	RAIDコントローラ	RAID Controller	
Virtual Disk	論理ドライブ	Logical Drive	
Disk Group	ディスクアレイ	Disk Array	
Physical Drive	物理デバイス	Physical Drive	

#### <del>| Telestation | Telestation</del>

RAIDシステムの各コンポーネントを管理するための番号は、WebBIOSとUniversal RAID Utilityでは表示方法が異なります。以下の説明を元に識別してください。

#### AdapterとRAIDコントローラ

WebBIOSは、Adapterを0オリジンの番号で管理します。Adapterの番号を参照するには、Homeメニューの"Adapter Selection"で表示する[Adapter No]を参照します。

Universal RAID Utilityは、RAID コントローラを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID UtilityでRAIDコントローラの番号を参照するには、RAIDビューアではRAIDコントローラのプロパティの[番号]を、raidcmdコマンドでは、RAIDコントローラのプロパティの[RAID Controller #X]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理するAdapter番号もRAIDコントローラのプロパティの[ID]で参照できます。

#### Virtual Diskと論理ドライブ

WebBIOSは、Virtual Diskを0オリジンの番号で管理します。Virtual Diskの番号は、Virtual Diskの[VD X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、論理ドライブを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityで論理ドライブの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティの[番号]を、raidcmdコマンドでは、論理ドライブのプロパティの[RAID Controller #X Logical Drive #Y]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理する論理ドライブ番号も論理ドライブのプロパティの[ID]で参照できます。

#### ディスクアレイ

WebBIOSは、ディスクアレイを0オリジンの番号で管理します。ディスクアレイの番号は、 DrivesやVirtual Diskの[DG X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、ディスクアレイを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityでディスクアレイの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパ ティの[ディスクアレイ]を、raidcmd コマンドでは、ディスクアレイのプロパティの[RAID Controller #X Disk Array #Y)を参照します。

#### Physical Driveと物理デバイス

WebBIOSは、Physical Driveをスロット番号、コネクタ番号の2つの0オリジンの番号で管理 します。これらの番号は、Physical Drivesのプロパティで参照できます。

Universal RAID Utilityは、物理デバイスを1オリジンの番号とID、エンクロージャ番号、スロッ ト番号で管理します。番号は、接続している物理デバイスを[ID]の値を元に昇順に並べ、値の 小さいものから順番に1オリジンの値を割り当てたものです。IDはWebBIOSで表示するス ロット番号と同じ値です。エンクロージャ番号とスロット番号は、1オリジンの番号です。 Universal RAID Utilityでこれらの番号を参照するには、RAIDビューアでは、物理デバイスの プロパティの[番号]と[ID]、[エンクロージャ]、[スロット]を、raidcmdコマンドでは、物理デ バイスのプロパティの[RAID Controller #X Physical Drive #Y]と[ID]、[Enclosure]、[Slot]を 参照します。

#### 優先度の設定

WebBIOSは、RAIDコントローラのリビルド優先度、パトロールリード優先度、整合性チェッ ク優先度の設定項目を数値で表示/設定しますが、Universal RAID Utilityは、高/中/低の3つの レベルにまるめて表示/設定します。



- WebBIOSでは、BGI Rate(バックグラウンドイニシャライズの優先度)も 設定できますが、Universal RAID Utilityではバックグラウンドイニシャ ライズの優先度は設定できません。
- Universal RAID Utilityは、初期化優先度も設定できますが、本製品では 初期化優先度を設定できません。そのため、RAIDビューアのプロパ ティの[オプション]タブに[初期化優先度]の項目を表示しません。また、 raidcmdコマンドで初期化優先度を設定すると失敗します。

それぞれの項目ごとの数値とレベルの対応については、以下の表を参照してください。

#### WebBIOSでの設定値とUniversal RAID Utilityの表示レベル

項目	WebBIOSの設定値	Universal RAID Utility 表示レベル
	80~100	高(High)
リビルド優先度   WebBIOSのRebuild Rate	31-79	中(Middle)
West of the second of the seco	0-30	低(Low)
181 0 1111 18原件库	80~100	高(High)
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	31-79	中(Middle)
Webblooopi ali of read reale	0-30	低(Low)
<b>南入州</b> 7 5 / <b>唐</b> / 广	80~100	高(High)
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	31-79	中(Middle)
Wood Nato	0-30	低(Low)

#### Universal RAID Utilityでレベル変更時に設定する値

項目	Universal RAIDUtility 選択レベル	設定値
111211.12 原仕中	高(High)	90
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	中(Middle)	50
Was Braces in Nasana in Nasa	低(Low)	10
1910 111 1964年	高(High)	90
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	中(Middle)	50
Webbiocopi diror Neda Nate	低(Low)	10
· 本人仙 ← … ~	高(High)	90
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	中(Middle)	50
	低(Low)	10

#### RAID6の論理ドライブの作成

Universal RAID Utilityでは、RAID 6の論理ドライブを作成するには、4台以上の物理デバイス が必要です。3台の物理デバイスでRAID 6の論理ドライブを作成するには、WebBIOSを使用 してください。



WebBIOSを用いても、3台の物理デバイスを使用した、「ストライプ容量が 8KB」でかつ「RAID 6」の論理ドライブはサポートしていません。

## CMOSメモリ・パスワードのクリア

本装置が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、本装置内部のデータを第三者か ら保護するために独自のパスワードを設定することができます。

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリアす ることができます。

また、本装置のCMOSメモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行いま す。




CMOS メモリの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべてデフォルト の設定に戻ります。

パスワード/CMOSメモリのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンパスイッ チを操作して行います。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。



その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原 因となります。



それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。

## ▲ 警告










装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
  - リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

### 





- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

#### <CMOSのクリア>

- 1. 215ページを参照して準備をする。
- 本体をラックから引き出す(68ページ参照)。
- 3. ロジックカバーを取り外す(81ページ参照)。
- 4. クリアしたい機能のジャンパスイッチの位置を確認する。
- 5. ジャンパスイッチの設定を変更する。

前ページの図を参照してください。

- 6. 5秒ほど待って元の位置に戻す。
- 7. 取り外した部品を元に組み立てる。
- 8. 電源コードを接続して本体の電源をONにする。
- 9. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、Exitメニューから「Load Setup Defaults」を実行する。

#### <パスワードのクリア>

- 1. <CMOSのクリア>の1~5の手順同様にパスワードクリアのジャンパスイッチの 設定を変更する。
- 2. 取り外した部品を元に組み立て、POWERスイッチを押す。

- 3. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、パスワードを設定し 直して「Exit Saving Changes」を実行する。
- 4. 電源を落とし、ジャンパスイッチを元に戻す。
- 5. 再度、本体を元通りに組み立てる。

## 割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときな どに参考にしてください。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	12	SM Bus
1	_	13	数値演算プロセッサ
2	_	14	_
3	COM 2シリアルポート	15	_
4	COM 1シリアルポート	16	VGA, LAN1
5	PCI	17	LAN2, SATA
6	_	18	_
7	PCI	19	_
8	リアルタイムクロック	20	USB
9	ACPI Compliant System	21	USB
10	PCI	22	USB
11	マザーボードリソース	23	USB

# リセット

本装置が動作しなくなったときに参照してください。


リセットにはスイッチによるハードリセットとキーボードからのソフトリセットの2つがあ ります。



リセットは、本装置のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアして しまいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がな にも処理していないことを確認してください。

## ハードリセット

本装置前面にあるRESETスイッチを押します。



## ソフトウェアリセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete>キーを押してください。リセットを実行します。


# 強制電源OFF

OSからシャットダウンできなくなったときや、POWERスイッチを押しても電源をOFFにで きなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電 源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)

重要

リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。



У <del>Т</del>

## NEC Express5800シリーズ InterSec Express5800/CS500g

# 5

# 故障かな?と思ったときは

「故障かな?」と思ったときは、修理を依頼する前にここで説明する内容について確認してください。また、この章では、修理を依頼する際の確認事項やNEC、およびNECが認定する保守サービス会社が提供するさまざまなサービスについても説明があります。

#### 日常の保守(222ページ)

日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方法について説明しています。

#### 障害時の対処(228ページ)

故障かな?と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やその対処方法について説明しています。

#### 移動と保管(247ページ)

本体を移動・保管する際の手順や注意事項について説明しています。

#### ユーザーサポート (249ページ)

本装置に関するさまざまなサービスについて説明しています。サービスは弊社 および弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用 ください。

# 日常の保守


本装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行ってください。 万一、 異常が見られた場合は、 無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼してください。

## アラートの確認


システムの運用中は、ESMPROで障害状況を監視してください。

管理PC上のESMPRO/ServerManagerにアラートが通報されていないか、常に注意するよう心がけてください。ESMPRO/ServerManagerの「アラートビューア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。

#### <ESMPROでチェックする画面>



ESMPRO/ServerManager



アラートビューア

## ステータスランプの確認

本体の電源をONにした後、およびシャットダウンをして電源をOFFにする前に、本体前面にあるランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については2章をご覧ください。万一、装置の異常を示す表示が確認された場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

## バックアップ

定期的に本体に内蔵されているハードディスク内の大切なデータをバックアップすることをお勧めします。Management Consoleを使ったバックアップについては4章をご覧ください。

## クリーニング

本装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。

## **企警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

#### 本体のクリーニング

本体の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、次のような方法できれいになります。



- シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の原因になります。
- コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水などでぬらさないでください。
- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 2. 本体の電源コードをコンセントから抜く。
- 3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。
- 4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。
- 5. 汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。
- 6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。
- 7. 乾いた布でふく。
- 8. 乾いた布で背面にある排気口に付着しているほこりをふき取る。

#### ディスクのクリーニング

DVD/CD-ROMなどの光ディスクにほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、ディスクのクリーニングを行います。

- 1. 本体の電源がON(POWERランプ点灯)になっていることを確認する。
- 光ディスクドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。
   トレーが光ディスクドライブから出てきます。
- 3. ディスクを軽く持ちながらトレーから取り出す。

**東** 

ディスクの信号面に手が触れないよう注意してください。

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。




光ディスクドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷ついて誤動作の原因となります。

- 5. トレーを軽く押してトレーを光ディスクドライブに戻す。
- 6. ディスクの信号面を乾いた柔らかい布でふく。



ディスクは、中心から外側に向けてふいてください。クリーナをお使いになるときは、専用のクリーナであることをお確かめください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーを使用すると、ディスクの内容が読めなくなったり、装置にそのディスクをセットした結果、故障したりするおそれがあります。



## システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。

「EXPRESSBUILDER」の「Tool menu」から「Test and diagnostics」を選択して診断して ください。

## システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック



システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているLANケーブルを外してくだ さい。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすお それがあります。



ハードディス クドライブのチェックでは、ディスクへの書き込み は行いませ

## システム診断の起動と終了

システム診断には、本体に直接接続されたコンソール(キーボード)を使用する方法と、シ リアルポート経由で接続されている管理PCのコンソールを使用する方法(コンソールレス) があります。

それぞれの起動方法は次のとおりです。



「保守ツール」では、コンソールレスでの通信方法にLANとCOMポートの2つ の方法を記載していますが、コンソールレスでのシステム診断ではCOMポー トのみを使用することができます。

- 1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセント から抜く。
- 2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
- 3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。
- 4. 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってシステムを起動する。

5. 本体のコンソールを使用して起動する場合は「Tool menu(Normal mode)」を、 コンソールレスで起動する場合は「Tool menu(Redirection mode)」を選択す る。




システムによっては、Language selectionメニューが表示される場合があります。Language selectionメニューが表示された場合は「Japanese」を選択します。

6. TOOL MENUの「Test and diagnostics」を選択する。

Test and diagnosticsの「End-User Mode」を選択してシステム診断を開始します。約3分で診断は終了します。

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。



#### 試験タイトル

診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

#### 試験ウィンドウタイトル

診断状態を表示します。試験終了時にはTest Endと表示します。

#### 試験結果

診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

#### ガイドライン

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。

#### 試験簡易ウィンドウ


診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行で<Enter>キーを押すと試験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」を表示します。

エラーを検出した試験にカーソルを移動し<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出力されたエラーメッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。

以下のエンドユーザーメニューを表示します。



#### <Test Result>

前述の診断終了時の画面を表示します。

#### <Device List>

接続されているデバイス一覧情報を表示します。

#### <Log Info>

試験ログを表示します。試験ログを保存することができます。フロッピーディスク へ保存する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをセットし、

<Save(F)>を選択してください。

本体にフロッピーディスクドライブがない場合には、USBフロッピーディスクドラ イブを接続してください。

#### <Option>

オプション機能が利用できます。

#### <Reboot>

システムを再起動します。

8. 上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。

再起動し、システムがEXPRESSBUILDERから起動します。

- 9. EXPRESSBUILDERを終了し、光ディスクドライブからDVDを取り出す。
- 10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 11. 手順2.で取り外したLANケーブルを接続し直す。
- 12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。


## 障害時の対処

「故障かな?」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当することがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。

## 障害箇所の切り分け

万一、障害が発生した場合は、ESMPRO/ServerManagerを使って障害の発生箇所を確認し、 障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。

障害発生個所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行います。障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、ESMPRO/ServerManagerが便利です。ハードウェアによる障害をさらに切り分けるには、「EXPRESSBUILDER」の「システム診断」をご利用ください。システム診断については5章をご覧ください。



サーバ/ワークステーションの障害発生箇所、および障害内容を確認

## エラーメッセージ

本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッセージの種類について説明します。

### POST中のエラーメッセージ

本体の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。



次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やビープ音のパターンをメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。



POSTのエラーメッセージ一覧は本体のみのものです。マザーボードに接続されているオプションの SCSIコントローラボード、RAIDコントローラに搭載されているBIOS のエラーメッセージとその対処方法についてはオプションに添付の説明書を参照してください。

## 画面に表示されるエラーメッセージ

ディスプレイ上のエラーメッセージ		意味	対処方法
0200	Failure Fixed Disk.	ハードディスクドライブエラー。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
0210	Stuck Key.	キーボード接続エラー。	
0211	Keyboard erro	キーボードの異常。	キーボードを接続し直して再起動してください。それでも直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
0213	Keyboard locked - Unlock key switch.	キーボードがロックされている。	キースイッチのロックを解除してください。ロックを解除しても直らない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
0220	Monitor type does not match CMOS - Run SETUP.	モニタのタイプが CMOS と一致しない。	SETUP を起動してください。SETUP で直らない場合は保守サービス会社に 連絡してください。
0230	System RAM Failed at offset.	システム RAM エラー。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
0231	Shadow Ram Failed at offset.	シャドウ RAM エラー。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
0232	Extended RAM Failed at address line.	拡張 RAM エラー。	
0250	System battery is dead - Replace and run SETUP.	システムのバッテリがない。	保守サービス会社に連絡してバッテリを 交換してください。(交換後、SETUP を 起動して設定し直してください。)
0251	System CMOS checksum bad - Default con- figuration used.	システム CMOS のチェックサム が正しくない。	デフォルト値が設定されました。 SETUP を起動して、設定し直してく ださい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
0252	Password checksum bad - Passwords cleared.	パスワードのチェックサムが正し くない。	パスワードがクリアされました。 SETUP を起動して設定し直してくだ さい。
0260	System timer error.	システムタイマーエラー。	SETUPを起動して、時刻や日付を設
0270	Real time clock er- ror.	リアルタイムクロックエラー。	定し直してください。設定し直しても   同じエラーが続けて起きるときは保守   サービス会社に連絡してください。
0271	Check date and time setting.	リアルタイムクロックの時刻設定 に誤りがある。	
0280	Previous boot incomplete - Default configuration used	前回のシステム起動時 POST が完 了しませんでした。	SETUP で設定し直してください。
0281	Memory size found by POST differd from EISA CMOS	POST が検出したメモリサイズが EISA CMOS の内容と一致しません でした。	EISA CMOS の初期化。
0200	System cache error - Cache disabled.	システムキャッシュエラー。	キャッシュを使用できません。保守 サービス会社に連絡してください。
0201	System Memory ex- ceeds the CPU's caching limit.	メモリが CPU のキャッシュの限 界を超えた。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
02F4	EISA CMOS not write able.	EISA CMOS に書き込めない。	
02F5	DMA Test Failed.	DMA テストエラー。	
02F6	Software NMI Failed.	ソフトウェア NMI エラー。	
02F7	Fail-safe Timer NMI Failed.	フェイルタイマの NMI エラー。	
0B22	Processors are in- stalled out of or- der.	CPU の故障。	保守サービス会社に保守を依頼して CPU を交換してください。
0B28	Unsupported CPU de- tected on CPU Socket 1.	CPU #1ソケットにサポートして いない CPU が搭載されている。	保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。
OB29	Unsupported CPU de- tected on CPU Socket 2.	CPU #2 ソケットにサポートしていない CPU が搭載されている。	

ディスプレイ上のエラーメッセージ		意味	対処方法
0B42	Resource Conflict	リソースが競合しています。	保守サービス会社に連絡してください。
OB43	Warning: IRQ not con- figured	IRQが設定されていません。	
OB45	System Configuration Data Write Error	システム設定値の読み込みができま せん。	
0B60	CPU1_DIMM1 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM1 が縮退している。	保守サービス会社に連絡してください。
0B61	CPU1_DIMM2 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM2 が縮退している。	
0B62	CPU1_DIMM3 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM3が縮退している。	
OB63	CPU1_DIMM4 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM4 が縮退している。	
0B64	CPU1_DIMM5 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM5 が縮退している。	
OB65	CPU1_DIMM6 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU1_DIMM6 が縮退している。	
OB66	CPU2_DIMM1 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM1 が縮退している。	
0B67	CPU2_DIMM2 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM2 が縮退している。	
0B68	CPU2_DIMM3 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM3 が縮退している。	
OB69	CPU2_DIMM4 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM4 が縮退している。	
OB6A	CPU2_DIMM5 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM5 が縮退している。	
0B6B	CPU2_DIMM6 has been disabled	メモリエラーを検出した。 CPU2_DIMM6 が縮退している。	
OB6F	DIMM group with error is enabled.	メモリエラーを検出した。	
0B70	The error occurred during temperature sensor reading.	温度センサの読み出し中にエラーを   検出した。 	
OB71	System Temperature out of the range.	温度異常を検出した。	ファンの故障、またはファンの目詰ま りが考えられます。保守サービス会社 に連絡して保守を依頼してください。
OB74	The error occurred during voltage sen- sor reading.	電圧センサの読み出し中にエラーを 検出した。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
0B75	System voltage out of the range.	システムの電圧に異常を検出した。	
0B80	BMC Memory Test Failed.	BMC デバイス (チップ ) のエラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保
OB81	BMC Firmware Code Area CRC check failed.		守サービス会社に連絡してください。 
OB82	BMC core Hardware failure.		
OB83	BMC IBF or OBF check failed.	BMC のアドレスへのアクセスに 失敗した。	
OB8A	BMC SEL area full.	システムイベントログを書き込める容量がない。	SETUP を起動して、「Server」メニューの「Event Log Configuration」で、「Clear All Error Logs」を選び、 <enter> キーを押してログを消去してください。</enter>

ディスプレイ上のエラーメッセージ		意 味	対処方法
0B8B	BMC progress check timeout.	BMC チェックを一時中断した。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保
0B8C	BMC command access failed.	BMC コマンドアクセスに失敗した。	- 守サービス会社に連絡してください。 -
OB8D	Could not redirect the console - BMC Busy -	コンソールリダイレクトができない(BMC ビジー)。	
OB8E	Could not redirect the console - BMC Error -	コンソールリダイレクトができない(BMC エラー)。	-
OB8F	Could not redirect the console - BMC Parameter Error -	コンソールリダイレクトができな い(BMC パラメータエラー)。	
0B90	BMC Platform Infor- mation Area corrupt- ed.	BMC デバイス(チップ)エラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保 守サービス会社に連絡してください。
0B91	BMC update firmware corrupted.		
OB92	Internal Use Area of BMC FRU corrupted.	Chassis 情報を格納した SROM の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
OB93	BMC SDR Repository empty.	BMC デバイス(チップ)エラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保 守サービス会社に連絡してください。
OB94	IPMB signal lines do not respond.	SMC (Sattelite Management Controller) の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
OB95	BMC FRU device fail- ure.	Chassis 情報を格納した SROM の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
0B96	BMC SDR Repository failure.	センサデータレコード情報を格納 した SROM の故障。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保
0B97	BMC SEL device fail- ure.	BMC デバイス(チップ)の故障。	¬ 守サービス会社に連絡してください。
0B98	BMC RAM test error.	BMC RAM のエラー。	
0B99	BMC Fatal hardware error.	BMC のエラー。	
OB9A	Management control- ler not responding.	BMC のエラー。	RMCのファームウェアをアップロードしてください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡してください。
0B9B	Private I2C bus not responding.	プライベート I2C バスより無応 答。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保
0B9C	BMC internal exception.	BMC のエラー。	- 守サービス会社に連絡してください。 -
OB9D	BMC A/D timeout er- ror.	BMC のエラー。	
OB9E	SDR repository cor- rupt.	BMC のエラーまたはSDR の データの破損。	
OB9F	SEL corrupt.	BMC のエラーまたはシステムイ ベントログのデータの破損。	
OBB0	SMBIOS - SROM data read error.	SROM のデータリードエラー。	保守サービス会社に連絡してください。
OBB1	SMBIOS - SROM data checksum bad.	SROM のデータチェックサムエラー。	

ディス	プレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
OBD1	1st SMBus device Er- ror detected. 2nd SMBus device Er-	SMBus に接続されているデバイス にアクセスできない。	保守サービス会社に連絡してください。
	ror detected.		
OBD7	3rd SMBus device Er- ror detected.		
OBDA	4th SMBus device Er- ror detected.		
OBDD	5th SMBus device Er- ror detected.		
OBEO	6th SMBus device Er- ror detected.		
8068	Unsupported Processor Speed detected on CPU Slot 1	未サポートのクロックスピードの CPU搭載を検出した。	保守サービス会社に連絡して保守を依頼 してください。
8069	Unsupported Processor Speed detected on CPU Slot 2		
8150	NVRAM Cleared By Jumper	ジャンパによってCMOS がクリア されました。	SETUP で設定し直してください。
8151	Password Cleared By Jumper	ジャンパによってパスワードがクリ アされました。	SETUP でパスワードを再設定してくだ さい。
8160	Mismatch Processor Type/Speed detected on Processor 1.	CPU #1 のタイプもしくは周波数が 合っていません。	保守サービス会社に連絡してください。
8161	Mismatch Processor Type/Speed detected on Processor 2.	CPU #2 のタイプもしくは周波数が 合っていません。	
	Expansion ROM not initialized - PCI Mass Storage Con- troller in slot xx	オプションROM の展開領域が不足。	SCSI コントローラで、OS がインストールされているハードディスクドライブを接続しない場合はそのボードのROM 展開を無効にしてください。「システム BIOS のセットアップ(SETUP)」の PCI Configuration サブメニュー(139 ページ)を参照してください。
	H/W Configuration of BMC is corrupt-ed. !!Update BMC F/W Configuration by configuration tool!! !!Refer to BMC configuration man-ual!!	RAS機能の設定が行われていません。	保守サービス会社に連絡してください。
	Memory Scramble mode disabled	メモリの Scramble 設定がエラーです。	

## POST中にRAIDコントローラが表示するエラーメッセージについて

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
Memory/battery problems were detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	RAID コントローラ上のメモリまたはバッテリのエラーによって、キャッシュデータがロストした。	保守サービス会社に連絡して ください。
Firmware version inconsistency was detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	ファームウェアバージョンの 不整合により、キャッシュ データをロストした。	
Foreign configuration(s) found on adapter Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	RAID コントローラ上にない コンフィグレーションを検出 した。	Cキーを押してユーティリ ティを起動し、インポートす るか、クリアしてください。
Previous configuration cleared or missing Importing configuration created on MM/DD hh:mm Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	コンフィグレーションがクリ アされたか見つからないた め、MM/DD hh:mm のコン フィグレーションをインポー トした。	保守サービス会社に連絡して ください。
An enclosure was found that contains both SAS and SATA drives, but this controller does not allow mixed drive types in a single enclosure. Please correct the problem then restart your system.  Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	同一エンクロージャに SAS ドライブと SATA ドライブが 混在されている。	RAID コントローラの故障の 可能性があります。保守サー ビス会社に連絡しRAID コン トローラを交換してくださ い。
SAS drives were detected, but this controller does not support SAS drives. Please remove the SAS drives then restart your system. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	SAS ドライブをサポートして いない。	
SATA drives were detected, but this controller does not support SATA drives. Please remove the SATA drives then restart your system. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	SATA ドライブをサポートしていない。	
Invalid SAS topology detected. Please check your cable configurations, repair the problem, and restart your system.	SAS インタフェース上で不正な通信処理が検出された。	ケーブルの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
The battery hardware is missing or malfunctioning, or the battery is unplugged. If you continue to boot the system, the battery-backed cache will not function. Please contact technical support for assistance.  Press 'D' to disable this warning (if your controller does not have a battery).	バッテリが未接続、または バッテリが認識できない。	【バッテリ未使用時】 『D』キーを押して本メッセージを非表示にしてください。 【バッテリ使用時】 バッテリの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
Your VDs that are configured for write-back are temporarily running in write-through mode. This is caused by the battery being charged, missing, or bad. Please allow battery to charge for 24 hours before evaluating battery for replacement. The following VDs are affected:XX Press any key to continue.	バッテリが充電不十分、未接 続、あるいは故障により VDxxをライトスルーモード に変更した。 xx:該当する VD の番号	【バッテリ未使用時】 本メッセージを用時】 WebBIOS あるいはUniversal RAID Utility を起動し、かかうか確認してくだい。 ● バッテリが認識されていない。 ● バッテリが認識されていない。 ● バッテリが認識されていない。 ・ バッテリが認識されていない。 ・ バッテリが認識されていない。 ・ バッテリが認識されていない。 ・ がよがであるが、24時間はずを充っましまで、ででいますで、で、またいのでは、で、またいのでは、で、またいのでは、で、またいので、は、には、保守サービス会社には、保守サービス会社には、保守サービスをは、には、保守サービスを対している。 上記で保守サービス会社に連絡をは、保守サービス会社には、保守サービス会社には、保守サービス会社には、保守サービスを対しては、保守サービスを対している。
Invalid SAS Address present in MFC data. Please program valid SAS Address, and restart your	不正な SAS アドレスを検出 した。	してください。 保守サービス会社に連絡して ください。
Some configured disks have been removed from your system, or are no longer accessible. Please check your cables and also ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.  The following VDs have missing disks: xx     If you proceed (or load the configuration utility), these VDs will be marked OFFLINE and will be inaccessible.     Please check your cables and ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.  The following VDs are missing: xx     If you proceed (or load the configuration utility), these VDs will be removed from your configuration. If you wish to use them at a later time, they will have to be imported. If you believe these VDs should be present, please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.  All of the disks from your previous configuration are gone. If this is an unexpected message, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	接続されていたいくつかの物理デバイス、あるいは全ての物理デバイスが認識できない。	ケーブル、物理デバイスの接続状態を確認してください。 それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
The cache contains dirty data, but some VDs are missing or will go offline, so the cached data can not be written to disk. If this is an unexpected error, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. If you continue, the data in cache will be permanently discarded. Press 'X' to acknowledge and permanently destroy the cached data.	VD が認識できないか、またはオフラインであるため、キャッシュデータを物理デバイスに書き込めない。	ケーブル、物理デバイス、アップグレードキットの接続 状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。 ※ 『X』キーを押すとキャッシュデータはロストします。
Invalid memory configuration detected. Please contact your system support. System has halted. RAID Adapter	RAID コントローラ上のメモ リの構成が不正です。 RAID コントローラ上の	保守サービス会社に連絡し RAIDコントローラを交換し てください。
FW Failed Validation!!! Adapter needs to be reflashed. Press any key to continue.	ファームウェアが異常です。	
Cache data was lost due to an unexpected power-off or reboot during a write operation, but the adapter has recovered. This could be due to memory problems, bad battery, or you may not have a battery installed.  Press any key to continue or 'C' to load the configuration utility.	書き込み中の予期せぬ電源 OFF かリプートにより、 キャッシュデータがロストした。	「バッテリ未使用時」 WebBIOSあるいは Universal RAID Utility からキャッシュモードを確認し、強制ライトバックとなっているまたはライトスルーに設定してください。 「バッテリ使用時」 バッテリの接続状態を確認してください。 それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラおよびバッテリを交換してください。
Entering the configuration utility in this state will result in drive configuration changes. Press 'Y' to continue loading the configuration utility or please power off your system and check your cables to ensure all disks are present and reboot.	この状態でコンフィグレー ションユーティリティ (WebBIOS)を起動すると、 構成が変更される。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラを交換し てください。
Multibit ECC errors were detected on the controller. DIMM on the controller needs replacement. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM please press 'X' to continue.	RAID コントローラ上のメモ リでマルチピット ECC エ ラーを検出した。	
Multiple Single-bit ECC errors were detected during the previous boot of the controller. DIMM on the controller needs replacement.  If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM please press 'X' to continue.	RAID コントローラ上のメモ リでシングルピット ECC エ ラーを検出した。	

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
Single-bit overflow ECC errors were detected during the previous boot of the controller. DIMM on the controller needs replacement.  If you continue, data corruption can occur.  Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM please press 'X' to continue.	RAID コントローラ上のメモ リでシングルビットECC エ ラーを多数検出した。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラを交換し てください。

### ビープ音によるエラー通知

POST中にエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラーはビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った(ビープコード: 1-3-1-1)ときはDRAMリフレッシュテストエラーが起きたことを示します。


次にビープコードとその意味、対処方法を示します。

ビープコード	意味	対処方法
3-3-(繰り返し)	ROM チェックサムエラー	保守サービス会社に連絡してマザーボード
1-2-2-3	ROM チェックサムエラー	を交換してください。
1-3-1-1	DRAM リフレッシュテストエラー	DIMM の取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社 に連絡して DIMM またはマザーボードを交 換してください。
1-3-1-3	キーボードコントローラテストエラー	キーボードを接続し直してください。それ でも直らない場合は保守サービス会社に連 絡してマザーボードを交換してください。
1-3-3-1	メモリを検出できない メモリの容量チェック中のエラー	DIMM の取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社
1-3-4-1	DRAM アドレスエラー	「に連絡して DIMM、またはマザーボードを 文換してください。
1-3-4-3	DRAM テスト Low Byte エラー	- 父換してくたさい。
1-4-1-1	DRAM テスト High Byte エラー	
1-5-1-1	CPU の起動エラー	保守サービス会社に連絡してマザーボード を交換してください。
1-5-2-1	CPU が搭載されていない	保守サービス会社に連絡して CPU またはマ ザーボードを交換してください。
1-5-4-2	AC 電源の供給が遮断された	停電や瞬断などにより AC 電源の供給が遮断され、システムの再起動が行われたことを通知するものです。異常ではありません。
1-5-4-4	電源異常	保守サービス会社に連絡してマザーボード
2-1-2-3	BIOS ROM コピーライトテストエラー	を交換してください。
2-2-3-1	不正割り込みテストエラー	]
1-2	オプション ROM 初期化エラー	SETUP の設定を確認してください。 また、増設した PCI ボードのオブション ROM の展開が表示されない場合は、PCI ボードの取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に 連絡して、増設した PCI ボード、またはマ ザーボードを交換してください。

### 仮想LCD上のエラーメッセージ

EXPRESSSCOPEエンジン 2 (BMC) Webブラウザ画面上で、仮想LCDのエラーメッセージを確認できます。上段と下段それぞれのエラーメッセージの一覧と障害内容、その対処方法を示します。

仮想LCDについては、EXPRESSSCOPEエンジン 2ユーザーズガイドを参照してください。



#### ● LCD上段表示メッセージ

LCD 上段表示 BIOS メッセージ	障害内容	対処方法
XX BIOS Rev XXXX	POST 実行中の表示です	POST が完了するまでお待ちください。
Prepare To Boot	POST が完了すると表示されます。正常 に動作しています。	Boot が完了するまでお待ちください。
Mem Reconfigured	メモリが縮退した状態で動作しています。	保守サービス会社に連絡してください。
Memory C-Err XX	メモリの回復可能エラーが発生していま す。	
PCI Bus SERR XX	PCI バスの SERR が発生しました。	
PCI Bus PERR XX	PCI バスのPERR が発生しました。	
Mem Err Disable	メモリの回復可能エラーが多発しました。	

### LCD下段表示メッセージ

LCD下段表示 BMC メッセージ	障害内容	対処方法
Proc1 VccpAlm XX	電圧異常を検出。	保守サービス会社に連絡してください。
Proc2 VccpAlm XX	XX が 09 の場合上限異常を示す。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Proc1PVtt Alm XX	─ XX が 02 の場合下限異常を示す。	
Proc2PVtt Alm XX	— 警告レベルの電圧異常を検出。	
Proc1 1.5v Alm XX	→ XX が 07 の場合上限警告を示す。 → XX が 00 の場合下限警告を示す。	
Proc2 1.5v Alm XX	_ ^^ // UU の場合下限含合を小り。	
BB 1.0vsb Alm XX	7	
BB 1.1v Alm XX	7	
BB 1.2vsb Alm XX	7	
BB +1.5v Alm XX		
BB +1.8v Alm XX		
BB 1.8vsb Alm XX		
BB +3.3v Alm XX		
BB 3.3vsb Alm XX		
BB +5.0v Alm XX		
BB 5vsb Alm XX		
BB+12v Alm XX		
VBAT Alm XX		
BB Temp1 Alm XX	温度異常を検出した。	ファンの故障またはファンの目詰まり
FP Temp Alm XX	→ XX が 09 の場合高温異常を示す。 → XX が 02 の場合低温異常を示す。	が考えられます。保守サービス会社に 連絡して保守を依頼してください。
CPU1_DIMM1 Temp XX	一 /// // 02 0/物目医温英市区外等。	
CPU1_DIMM2 Temp XX	警告レベルの温度異常を検出した。	
CPU1_DIMM3 Temp XX	→ XX が 07 の場合高温警告を示す。 → XX が 00 の場合低温警告を示す。	
CPU1_DIMM4 Temp XX		
CPU1_DIMM5 Temp XX		
CPU1_DIMM6 Temp XX		
CPU2_DIMM1 Temp XX		
CPU2_DIMM2 Temp XX		
CPU2_DIMM3 Temp XX		
CPU2_DIMM4 Temp XX		
CPU2_DIMM5 Temp XX	_	
CPU2_DIMM6 Temp XX		
Proc1 Therm % XX		
Proc2 Therm % XX		
DUMP Request!	ダンプボタンが押された。	メモリダンプが採取し終わるまでお待 ちください。
OS shutdown Alm	OSの STOPエラーが発生した。	画面に表示されたメッセージを記録し、 メモリダンプが採取し終わるまでお待 ちになった後、保守サービス会社に連 絡し保守を依頼してください。
Power Unit 1 Alm	電源ユニット1の異常が発生した。	電源コードが接続されているか確認し、
Power Unit 2 Alm	電源ユニット2の異常が発生した。	→ それでも直らない場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してくだけい。
Proc Missing	CPU が実装されていない。	保守サービス会社に連絡し、CPUまた はマザーボードを交換してください。

LCD 下段表示 BMC メッセージ	障害内容	対処方法
Proc1 T-Trip	CPU1の温度異常により強制電源 OFF を行った。	保守サービス会社に連絡してください。
Proc2 T-Trip	CPU2 の温度異常により強制電源 OFF を行った。	
ChipSet T-Trip	ChipSet の温度異常により強制電源 OFF を行った。	
CPU1_DIMM U-Err	CPU1 側のどれかのメモリで回復不能エラーが発生しています。	
CPU2_DIMM U-Err	CPU2 側のどれかのメモリで回復不能エラーが発生しています。	
Processor1 IERR	CPU1 の内部エラー (IERR) が発生した。	
Processor2 IERR	CPU2 の内部エラー (IERR) が発生した。	
SMI timeout	システム管理割り込み処理中にタイムア ウトが発生した。	
WDT timeout	ウォッチドックタイマタイムアウトが発 生した。	
HDD 1 Fault	ハードディスクドライブが縮退した状	
HDD 2 Fault	態で動作しています(本体装置内蔵の	
HDD 3 Fault	RAID コントローラ(N8103-116A 相   当)使用時のみサポート)。	
HDD 4 Fault	HDD 7 Fault ~ HDD 8 Fault は 2.5イン	
HDD 5 Fault	<b>)</b> チハードディスクドライブモデルのみ。	
HDD 6 Fault		
HDD 7 Fault		
HDD 8 Fault		
Sys Fan 1R Alarm	ファンアラームを検出した。	ファンの故障またはファンの目詰まり
Sys Fan 2R Alarm		が考えられます。保守サービス会社に 連絡して保守を依頼してください。
Sys Fan 3R Alarm		ENIO CING ELIMO C VICCO
Sys Fan 4R Alarm		
Sys Fan 1F Alarm		
Sys Fan 2F Alarm		
Sys Fan 3F Alarm		
Sys Fan 4F Alarm		

### サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ

ESMPRO/ServerAgent やESMPRO/ServerManager、RAIDシステム管理ユーティリティな どの管理ツールを本装置や管理PCへインストールしておくと、何らかの障害が起きたときに 管理PCや本体に接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。

各種アプリケーションのインストールや運用方法についてはソフトウェア編、またはオンライ ンドキュメントを参照してください。

ESMPROを使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプで詳しく説明 されています。

## トラブルシューティング

思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置を チェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処理に従ってください。

それでも正常に動作しない場合は、保守サービス会社に連絡してください。

### 運用時

#### [?] 本体の電源が自動的にOFFになった

→ 装置の温度が高くなりすぎた可能性があります。通気が妨げられていないか 確認し、装置の温度が下がってから再起動してください。それでも電源が OFFになる場合は、保守サービス会社に連絡してください。

#### [?] 起動完了ビープ音が定期的に何度も鳴る

→ 一度電源をOFFにして、再起動してみてください。それでも、起動完了ビー プ音が定期的に鳴る場合は保守サービス会社に連絡してください。

#### [?] 管理PCに画面が表示されない

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
  - → ケーブルが接続されていることを確認してください。また、ケーブルが破損 していないかどうか確認してください。
- □ ESMPRO/ServerManagerで正しく設定していますか?
  - → 添付の「EXPRESSBUILDER DVD」にあるESMPRO/ServerManagerオンラインドキュメントを参照して正しく設定してください。それでも表示できない場合は、保守サービス会社に連絡してください。

#### [?] 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない(または正しく動作しない)

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
  - → インタフェースケーブルや電源ケーブル(コード)が確実に接続されている ことを確認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。
- □ 電源ONの順番を間違っていませんか?
  - → 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本体の順に電源を ONにします。
- □ ドライバをインストールしていますか?
  - → 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な ものがあります。デバイスに添付のマニュアルを参照してドライバをインス トールしてください。

#### [?] DVD/CD-ROMにアクセスできない

- □ 光ディスクドライブのトレーに確実にセットしていますか?
  - → トレーに確実にセットされていることを確認してください。

#### [?] 光ディスクドライブの回転音が大きい

→ いったん、DVD/CD-ROMを取り出し、再度DVD/CD-ROMをセットし直して ください。光ディスクドライブのオートバランス機構を再度機能させること で、回転音をおさえます。

### EXPRESSBUILDERについて

#### [?]「EXPRESSBUILDER」DVDから本装置を起動できない

EXPRESSBUILDERから起動できない場合は、次の点について確認してください。

- → システムBIOSの起動デバイスが正しく設定されていない可能性があります。 正しく設定できているか確認してみてください。
- → POSTを実行中に「EXPRESSBUILDER | DVDをセットし、再起動しないと エラーメッセージが表示されたり、OSが起動したりします。

### オートランで起動するメニューについて

#### [?] オンラインドキュメントが読めない

- □ Adobe Readerが正しくインストールされていますか?
  - → オンラインドキュメントの文書の一部は、PDFファイル形式で提供されてい ます。あらかじめAdobe Readerをインストールしておいてください。
- □ 使用しているOSは、Windows XP SP2ですか?
  - → SP2にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下 のような情報バーが表示されることがあります。

「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテ ンツは表示されないよう、Internet Explorerで制限されています。オプション を表示するには、ここをクリックしてください...」

この場合、以下の手順にてドキュメントを表示させてください。

- (1) 情報バーをクリックする。
  - ショートカットメニューが現れます。
- (2) ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」 を選択する。

「セキュリティの警告」ダイアログボックスが表示されます。

(3) ダイアログボックスにて「はい」を選択。

#### [?] メニューが表示されない

- □ <Shift>キーを押していませんか?
  - → <Shift>キーを押しながらディスクをセットすると、オートラン機能がキャンセルされます。
- □ OSの状態は問題ありませんか?
  - → レジストリ設定やディスクをセットするタイミングによっては、メニューが 起動しない場合があります。そのような場合は、エクスプローラから「マイ コンピュータ」を選択し、セットした光ディスクドライブのアイコンをダブ ルクリックしてください。

#### [?] メニュー項目がグレイアウトされている

- □ ご使用の環境は正しいですか?
  - → 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてく ださい。

#### [?] メニューが英語で表示される

- □ ご使用の環境は正しいですか?
  - → オペレーティングシステムが英語バージョンの場合、メニューは英語で表示 されます。日本語メニューを起動させたい場合は、日本語バージョンのオペレーティングシステムにて動作させてください。

### システム診断・保守ツールについて

システム診断や保守ツールの実行中にエラーメッセージや警告メッセージが表示された場合は、速やかに保守サービス会社までエラーやメッセージの内容を連絡し、保守を依頼してください。

### ESMPROについて

#### [?] 画面が文字化けしている

→ シリアル接続の管理クライアントから設定作業をする場合は、管理者として ログインした後、設定作業を開始する前に環境変数「LANG」を「C」に変更 してください。デフォルトのシェル環境の場合は以下のコマンドを実行する ことで変更できます。

#### #export LANG=C

#### [?] ESMPROで思うように監視できない・動作しない

→ 本体に添付のDVDにあるオンラインドキュメントを参照してください。本体にインストールされているESMPRO/ServerAgentについては、添付の「バックアップDVD-ROM:/nec/doc/500/esmpro.sa/esmsa\_users.pdf」を参照してください。ESMPRO/ServerManagerについては、「EXPRESSBUILDER DVD」内にあります。「EXPRESSBUILDER DVD」をWindowsマシンにセットすると自動的にメニューが表示されます。メニューからオンラインドキュメントを選択してください。

### RAIDシステム、RAIDコントローラについて

RAIDシステムを構成している本体装置がうまく動作しないときや、管理ユーティリティが正 しく機能しないときは次の点について確認してください。また、該当する項目があったとき は、処理方法にしたがった操作をしてください。

#### [?] OSをインストールできない

- □ RAIDコントローラのコンフィグレーションを行いましたか?
  - → WebBIOSを使って正しくコンフィグレーションしてください。

#### [?] OSを起動できない

- □ RAIDコントローラのBIOS設定が変更されていませんか?
  - → WebBIOSを使って正しく設定してください。
- □ POSTでRAIDコントローラを認識していますか?
  - → RAIDコントローラが正しく接続されていることを認識してから電源をonにし てください。
  - → 下しく接続していても認識されない場合は、RAIDコントローラの故障が考え られます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連 絡してください。

#### [?] <u>リビルドができない</u>

- □ リビルドするハードディスクドライブの容量が少なくありませんか?
  - → 故障したハードディスクドライブと同じ容量のハードディスクドライブを使 用してください。

#### [?] オートリビルドができない

- □ ハードディスクドライブを交換(ホットスワップ)するときに十分な時間をあけま したか?
  - → オートリビルドを機能させるためには、ハードディスクドライブを取り出し てから取り付けるまでの間に90秒以上の時間をあけてください。

#### [?] ハードディスクドライブがFailになった

→ 契約されている保守サービス会社または購入された販売店へ連絡してくださ (,)

## システム情報の確認

システムの情報をチェックしてみてください。 システムのパフォーマンスや負荷状況は、クライアントマシンのWebブラウザからチェック することができます。詳しくは4章を参照してください。

さらに詳しいチェックをする場合は、ESMPRO/SererManager、ServerAgnetを使用します。 詳しくは5章を参照してください。

## 移動と保管

本体を移動・保管するときは次の手順に従ってください。



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

### **/** 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意



- フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売 店または保守サービス会社に連絡してください。
- ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップ をとっておいてください。
- ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブ に衝撃を与えないように注意して本体を移動させてください。
- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を 保てる場所に保管することをお勧めします。 装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度: 20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。
- 1. 本体にディスクセットしている場合は取り出す。
- クライアントマシンのWebブラウザからシステムのシャットダウン処理をして電 源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 3. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。
- 4. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。
- 5. 本体をラックに搭載している場合は、2章を参照して本体をラックから取り出す。 なるべく複数名で行うことをお勧めします。

6. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。



輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてからお使いください。

## ユーザーサポート

アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してくださ (10


## 保証について

本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡し しますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した 場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこ の後の「保守サービスについて」をご覧ください。

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの弊社または保守サービス会社に連 絡してください。

## 重要

- 弊社製以外(サードパーティ)の製品、または弊社が認定していない装 置やインタフェースケーブルを使用したために起きた装置の故障につい ては、その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本体に、製品の形式、SERIAL No. (号機番号)、定格、製造業者名、 製造国が明記された銘板が貼ってあります。販売店にお問い合わせする 際にこの内容をお伝えください。また銘板の製造番号と保証書の保証番 号が一致していませんと、保証期間内に故障した場合でも、保証を受け られないことがありますのでご確認ください。万一違う場合は、販売店 にご連絡ください。



## 修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、以下の手順を行ってください。

- 1. 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを 確認します。
- 2. 「障害時の対処 (228ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載されている処理を行ってください。
- 3. 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされている ことを確認します。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄りの弊社または保守サービス会社にご連絡ください。その際にサーバのランプの表示やディスプレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先については、付録B「保守サービス会社網一覧」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。



この装置は日本国内仕様のため、弊社の海外拠点で修理することはできません。 ご了承ください。

## 修理に出される時は

修理に出され	る時は次のものを用	音してください

- □ 保証書
- □ クライアントマシンのWebブラウザに表示されたメッセージのメモ
- □ 障害情報 (ネットワークの接続形態や障害が起きたときの状況)
- □ 本体・周辺機器の記録

## 補修用部品について

本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

## 保守サービスについて

保守サービスはNECの保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によっての み実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都 合に合わせてご利用いただけます。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承っ ておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。

#### 保守サービスメニュー

契約保守サービス	お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。この保守方式は、 装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様との間に維持 保守契約を結ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくは この後の説明をご覧ください。
未契約修理	お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金は その都度精算する方式で、作業の内容によって異なります。

弊社では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。



- サービスを受けるためには事前の契約が必要です。
- サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。

### ハードウェアメンテナンスサービス

#### 維持保守

定期的な点検により障害を予防します。(定期予防保守) また、万一障害発生時には保守技術者がすみやかに修復します。(緊急障害復旧)

### 出張修理

障害発生時、保守技術者が出張して修理します。(緊急障害復旧)

### エクスプレス通報サービス

ご契約の期間中、お客様の本体を監視し、障害(アレイディスク縮退、メモリ縮退、温度異常 等)が発生した際に保守拠点からお客様に連絡します。お客様への連絡時間帯は、月曜日〜金 曜日 午前9:00~午後5:00です。

「ハードウェアメンテナンスサービス」または「マルチベンダH/W統括サービス」を契約され たお客様は無償でこの保守サービスをご利用することができます。

(お申し込みには「申込書」が別途必要です。販売店、当社営業担当にお申し付けください。)

### オプションサービス

下記のオプションサービスもございますのでご利用ください。

### 基本サポートサービス

Express5800シリーズのInterSecシリーズを対象に、運用する中で生じる疑問やトラブル対応といったニーズにお応えするために、以下のサービスを提供します。

- インストールされているソフトウェアに関する電話・FAX・電子メールによる問合せ対応(運用支援、障害解決支援)
- FAQなどの情報提供(問い合わせをする回数によってソフトウェアサポートサービス (5)、または(20)をお求めください。)

以下のサービスは提供するNEC販売店により、名称、内容が異なる場合がございますので、お確かめの上、ご用命ください。なお、以下のサービスはNECフィールディング(株)が提供するものです。

### マルチベンダH/W統括サービス

マルチベンダ製品 (本製品+SI仕入製品\*)で構成されるクライアント・サーバ・システムに対し、下記の形態による修理を行います。

維持保守形態	定期予防保守と、障害発生機器の切り分け、緊急障害復旧を行います。			
出張保守形態	障害発生機器の切り分け、緊急障害復旧を行います。			
引取り保守形態	障害発生機器の切り分け、取外し、引取り、持帰り、調査、修理をし、完了後に取付け、 動作確認、修理内容報告、引渡しを行います。			
預り保守形態	お客様が送付された故障品を修理し、完了後にご返送します。			

<sup>\*</sup> SI什入製品とは・・・

NECが他社から仕入れ、責任をもってお客様に納入させていただく他社製品のことです。

### LANマルチベンダ保守サービス

他社製品を含むマルチベンダで構成されるLAN機器(ルータ・HUB・ブリッジなど)について、障害原因の切り分けとお客様が選んだ保守方式による障害修復を行います。クライアントおよびサーバは、本メニュー対象外です。

NEC製のLAN機器は出張修理を行います。

他社製品のLAN機器についても、シングルウインドウでその障害修復(センドバック、予備機保守など、お客様が選んだ保守方式による)までをフォローします。

#### \_\_\_\_\_ LAN・ネットワーク監視サービス

お客様が準備したLAN・ネットワーク監視装置を使用し、INS回線経由で監視します。サービス内容はネットワークノードの障害監視から、性能監視、構成監視まであります。サービス日時は、24時間・365日まで9パターンから選択できます。監視の結果は毎月報告書を発行します。修理はハードウェアメンテナンスサービスで対応します。

## 情報サービスについて

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 ※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

> ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレ ス通報サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受 けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター TEL. 0120-22-3042

受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

http://www.nec.co.jp/

『NECコーポレートサイト』:製品情報、Q&Aなど最新Express情報満載!

http://club.express.nec.co.jp/

『Club Express』:『Club Express会員』への登録をご案内しています。Express5800 シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介しています。

http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング(株)ホームページ:メンテナンス、ソリューション、用品、 施設工事などの情報をご紹介しています。

**У** Е\_\_\_\_\_

# 付録A 仕 様

項目			Express5800/CS500g		
			N8100-1562		
CPU			Intel® Xeon®プロセッサー E5502		
	クロック周波数			1.86GHz	
	L3 キャッシュ			4M	
	インテル ト	<sup>®</sup> QuickPath	インターコネク	4.8GT/s	
	搭載可能	CPU 数(標準	<b>準搭載数</b> )	2(1)個	
	インテル	® 64		対応	
	インテル クノロジ		イゼーションテ	対応	
	拡張版インジー	ンテル Speed	dStep® テクノロ	対応	
チップセッ	٢			Intel® 5520 + Intel® 82801JIR	
メモリ				ECC 付き DDR3-1066、x4 SDDC、メモリミラーリング機能、ロックステップ機能* <sup>1</sup>	
	転送速度			800MHz	
	容量	標準		2GB (1GB x2枚)	
		最大		16GB	
補助記憶 装置 <b>*</b> <sup>2</sup>	内蔵 HDD	標準		293GB (146.5GB SAS HDD x2)	
表世**-	טטח	最大		2.7TB (450GB SAS HDD x6)	
		ホットプラク	ブ	対応	
		ディスクコン	ノトローラ	SAS (RAID コントローラ標準搭載 )	
	RAID 対原	<u> </u>		RAID 1( 標準),5,6(オプション)	
	光ディス· (標準)	クドライブ		DVD-ROM ドライブ (読込速度 DVD:最大 8 倍速、 CD:最大 24 倍速 )*3	
拡張ス	3.5 インラ	チディスクベー	イ[空き]	6 [4]	
ロット	標準実装	ロープロ ファイル	PCI Express 2.0(x8)[空き]	1 [1](x8 ソケット )	
			PCI Express 2.0(x4)[空き]	1 [1](x8 ソケット )	
			PCI Express (x8)[ 空き]	1 [1](x8 ソケット )	
		フルハイト	PCI Express 2.0(x8)[空き]	2 [2](x8 ソケット x 1、x16 ソケット x1)	
冗長電源			•	対応 (オプション、ホットプラグ対応 )	
冗長ファン				対応 (オプション、ホットプラグ対応 )	
標準インターフェース			キーボード (ミニ DIN6 ピン ) x1、 マウス (ミニ DIN6 ピン ) x1、 モニタコネクタ (ミニ D-sub15 ピン [前面 ] x1、[背面 ] x1) x2、 RS-232C 規格準拠シリアルポート (D-sub9 ピン ) x1、 USB 2.0 x4 (前面 x2、背面 x2)、 1000BAE-T LAN (100BASE-TX / 10BASE-T) コネクタ (RJ-45) x2、 マネージメント用 LAN (100BASE-TX / 10BASE-T) コネクタ (RJ-45) x1		
表示機能	グラフィックアクセラレータ		レータ	ServerEngines <sup>TM</sup> 2nd Gen Server Management Controller 内蔵	
	ビデオRA	AM		32MB	
	グラフィック表示			640 x 480(最大1,677万色)、800 x 600(最大1,677万色)、1,024 x 768(最大1,677万色)、1,280 x 1,024(最大1,677万色)	
電源			二極並行アース付きコンセント x1 (AC 100V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz、または AC 200V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz)* 4		

項目		Express5800/CS500g	
		N8100-1562	
外形寸法 フロントベゼル / インナーレール / 突 (WxDxH 起物含まず		445 x 730 x 87	
mm) フロントベゼル / インナーレール / 突 起物含む		485 x 825 x 88	
質量(最大)		21Kg (31Kg)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		0.0066(c区分)*5	
温度 / 湿度条件		動作時: 温度: 10 ~ 35 ℃ / 湿度: 20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) 保管時: 温度: -10 ~ 55 ℃ / 湿度: 20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)*6	

- \* 1 メモリミラーリング機能、ロックステップ機能は個別対応サポートとなります。詳しくは NEC 販売店または NEC 営業までご相談ください。
- \*2 ハードディスクドライブの容量表記は 1GB=1000 $^3$ B換算値です。 1GB=1024 $^3$ B換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- \*3 ライディングソフトウェアは添付されておりません。
- \*4 AC 100V 用電源ケーブルを標準添付。AC 200V 環境での使用時は別途AC 200V 用電源ケーブルを手配してください。
- \*5 省エネ法(2007年度基準)の規制対象外です。
- \*6 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。 なお、システム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ (NTP サーバ) の運用を推奨します。

## 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げの弊社販売店、最寄りの弊社またはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間: AM9:00~PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

#### http://www.fielding.co.jp/

このほか、弊社販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

#### 【IT機器の修理窓口】

修理受付センター (全国共通) 0120-536-111 (フリーダイヤル) 携帯電話をご利用のお客様 0570-064-211 (通話料お客さま負担)

2009年7月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F
	東札幌営業所	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌1条1丁目6番33号
	釧路営業所	0154-32-7100	085-0816	釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル 2F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9 丁目左 1 号 明治安田生命旭川ビル 1F
	オホーツク 営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第 5 ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 五稜郭 114 ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町 1-2-20 住友生命青森柳町ビル 3F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-25-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0013	鶴岡市道形町 23-31 山庄ビル 1 階
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目6番1号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石 2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日 3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉 2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市問屋町 2-4-3 NF3 ビル 4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町 58-24
埼玉	さいたま北支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町 2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	さいたま南支店	048-859-7360	338-0832	さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山 2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-221-7660	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡 2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F
	柏支店	04-7135-2400	277-0827	柏市松葉町 2-5-1
	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1階
東京	東京中央支店	03-3431-9191	105-0012	港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 3F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS (コムス) 2F
	新宿支店	03-5155-7810	169-0072	新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀 4-5-8 KDX 八丁堀ビル2・3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	東京流通サービ ス部	03-5459-6051	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS (コムス) 2F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 TOKICO 事務棟ビル 3F
	相模支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0018	厚木市中町四丁目 16-21 プロミティあつぎビル 5 階
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 1F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0031	岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4 階
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市中央区神道寺南 2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町 51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町 518
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7

静岡	は 富士市横割 1-17-24 FC ビル2F
沼津支店   055-973-6001   411-0906   浜松支店   053-466-0205   435-0047   掛川営業所   0537-23-2181   436-0056   愛知   名古屋中央支店   052-264-7525   460-0007   名古屋東支店   052-264-7561   460-0007   名古屋西支店   052-694-1031   457-0862	<ul> <li>駿東郡清水町八幡88-1</li> <li>浜松市原島町111</li> <li>掛川市中央1-4-2 タウンビル3F</li> <li>名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F</li> <li>名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F</li> <li>名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F</li> <li>名古屋市南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F</li> </ul>
浜松支店 053-466-0205 435-0047 掛川営業所 0537-23-2181 436-0056 愛知 名古屋中央支店 052-264-7525 460-0007 名古屋東支店 052-264-7561 460-0007 名古屋西支店 052-264-7561 450-0007 名古屋南支店 052-694-1031 457-0862	7 浜松市原島町 111 5 掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F 7 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 8 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 8 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 2 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
掛川営業所 0537-23-2181 436-0056 愛知 名古屋中央支店 052-264-7525 460-0007 名古屋東支店 052-264-7581 460-0007 名古屋西支店 052-264-7561 460-0007 名古屋南支店 052-694-1031 457-0862	#川市中央 1-4-2 タウンビル 3F 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
愛知 名古屋中央支店 052-264-7525 460-0007 名古屋東支店 052-264-7581 460-0007 名古屋西支店 052-264-7561 460-0007 名古屋南支店 052-264-7561 460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
名古屋東支店 052-264-7581 460-0007 名古屋西支店 052-264-7561 460-0007 名古屋南支店 052-694-1031 457-0862	2 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 2 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 2 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
名古屋西支店 052-264-7561 460-0007 名古屋南支店 052-694-1031 457-0862	7 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 2 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
名古屋南支店 052-694-1031 457-0862	2 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
33/2/1903	
半田営業所 0569-22-2762 475-0903	
	3   半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
小牧支店 0568-75-5594 485-0029	9 小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
岡崎営業所 0564-23-5020 444-0044	
豊橋営業所 0532-55-3063 440-0084	
三河支店 0565-34-1168 471-0034	
三重 三重支店 059-227-1622 514-0042	
四日市営業所 0593-51-0425 510-0078	71.16.1/1 3 = -
滋賀 滋賀支店 077-525-3156 520-0043	
彦根営業所 0749-24-1784 522-0073	
東近江営業所 0748-25-0680 527-0022	
京都 京都支店 075-812-5800 604-8804	
福知山営業所 0773-23-6287 620-0942	1,712,717,717,712
<b>亀岡営業所</b> 0771-25-7320 621-0805	187081777113 3 7 7 13 1 70 113 27 2
大阪 本町支店 06-6264-2810 541-0053	
大阪支店 06-6264-2828 541-0053	7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
淀川支店 06-6305-5444 532-0013	7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
千里支店 06-6835-0017 560-0083	
東大阪支店 0729-24-6780 581-0803	
南大阪支店 072-223-8595 590-0075	
012 220 0000 0010	住友生命堺東ビル 南館 4F
兵庫 豊岡営業所 0796-24-0331 668-0043	B 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
神戸支店 078-332-5431 650-003	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
姫路支店 079-289-2684 670-0948	9 姫路市北条宮の町 113
奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-800	奈良市法華寺町219-1
橿原営業所 0744-23-6240 634-0813	8 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取 鳥取営業所 0857-25-6322 680-0845	鳥取市富安 2-159   久本ビル 4F
米子営業所 0859-22-8280 683-0805	3 米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根 山陰支店 0852-21-0988 690-0049	) 松江市袖師町2-38 NKT ビル7F
浜田営業所 0855-22-6092 697-0033	3 浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル 1F
岡山 岡山支店 086-246-9606 700-0976	B 岡山市辰巳 19-102
倉敷営業所 086-426-1371 710-0057	ク 倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
津山営業所 0868-31-2821 708-0023	3 津山市大手町 6-8 城南ビル 4F
広島 広島支店 082-248-4222 730-0042	2 広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F
呉営業所 0823-21-5129 737-005 <sup>-</sup>	呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F
東広島営業所 0824-22-6411 739-0015	東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F
福山営業所 084-931-8907 720-0973	3 福山市延広町 1-2 明治安田生命福山駅前ビル 8F
山口 山口支店 083-973-1858 754-001	山口市小郡御幸町4-9 山陽ビル小郡 1F
山口周防営業所 0833-44-1621 744-001	下松市西豊井 1375-3
岩国営業所 0827-22-9534 740-0018	3 岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
下関営業所 0832-57-2939 751-0875	ア 下関市秋根東町 8-10 トワムールエクスビル 3F
徳島 徳島支店 088-622-1270 770-0852	空 徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F
香川 高松支店 087-833-1708 760-0008	3 高松市中野町 29-2 住友生命高松パークビル 7F
丸亀営業所 0877-23-8563 763-0034	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5 F
	八幡浜営業所	0894-23-0173	796-0010	八幡浜市江戸岡 1 丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-24-1471	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜営業所	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町 1010 番地8 共和ビル 102 号室
高知	高知支店	088-873-8851	780-0870	高知市本町 4-2-40 ニッセイ高知ビル 3 階
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0066	飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F
	久留米営業所	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
	唐津営業所	0955-75-0745	847-0861	唐津市二夕子 1-17-6 サンライズビル 1-2 号室
長崎	長崎支店	095-820-0525	850-0032	長崎市興善町 6-5 興善イーストビル 4 階
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町 1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F
	五島営業所	0959-75-0876	853-0033	五島市木場町 252 番地 8 F ビル 1F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス(株)本社棟 1F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

### 用語解説

本装置に関する用語について解説します。

#### AFT(Adapter Fault Tolerance)モード

ethOとeth1を1つの仮想アダプタとして機能させることにより、プライマリポートが故障した場合、即座にバックアップポートに切り替え運用を継続させることができる。

#### ALB(Adaptive Load Balancing)モード

eth0 と eth1 を 1 つの仮想アダプタ (bond0)として機能させることにより、各ポートに通信を分散し、スループットを向上させることができる。

#### anonymous FTP

FTP(File Transfer Protocol)の利用 方法のひとつで、FTP サーバをイン ターネット上で公開し、誰でも使用で きるようにしたもの。利用者は特定の アカウントを持たない匿名でもサーバ にアクセスすることができる。

#### BIOS(Basic Input Output System)

基本的な入出力を行うプログラムのこと。

#### CGI (Common Gateway interface)

WebサーバのHTML文書から外部プログラムを呼び出すための仕掛け。Webサーバ機能をさまざまな用途に拡張できる。

## DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

ネットワークに接続された各端末はIP アドレス、DNSサーバなど、各種の設定を行う必要がある。

これらに関する情報をDHCPサーバに 登録しておくと、LANポートに接続さ れた機器の設定をDHCPサーバが自動 的に行う。

#### DNS (Domain Name System)

ネットワーク上のマシンの名前とIPアドレスを相互に変換するシステム。 覚えにくいIPアドレスを使わずに、マシン名であるドメイン名 ( 例えばwww.nec.co.jp)を使って通信を可能にする。

DNSソフトウェアはネームサーバとリゾルバと呼ばれる二つの機能を持つ。 ネームサーバは、ドメインネームとIP アドレスを管理するデータベースにアクセスし、マシン名とIPアドレスを変換する機能を持つ。

リゾルバはクライアントの要求に応じて、ネームサーバに問い合わせを行う 機能である。代表的なDNSソフトウェ アに、BINDがある。

#### Ethernet (→「イーサネット」)

#### FQDN(Fully Qualified Domain Name)

TCP/IPネットワーク上で、ドメイン名 やサブドメイン名、ホスト名を省略せ ずにすべて指定した記述形式のこと。

#### FTP(File Transfer Protocol)

TCP/IPネットワークでファイルを転送するために使われるプロトコル、またはプログラムを指す。FTPでファイルを転送するには、通常はユーザー名とパスワードが必要であるが、anonymous (匿名の意味) というユーザ名で、誰でも使用できるFTPサーバもあり、これは、anonymous FTPサーバと呼ばれる。

#### HTML(Hyper Text Markup Language)

Webサーバで公開する情報を記述する ための言語。文字や画像を結び合わせ たハイパーテキスト文書を作成でき る。

HTMLを記述するには、文書の論理構造を、タグと呼ぶ記号を使って示さなければならないが、現在はHTMLを簡単に作成するツールが数多く存在している。Webブラウザは、Webサーバ上にあるHTMLファイルを実際に表示するソフトウェアである。Webサーバにアクセスするには、URL(Uniform Resource Locator)、例えば「http://www.nec.co.jp/」を指定する。

#### HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)

WebサーバとWebブラウザがファイルなどの情報をやり取りするためのプロトコル。

### iCAP(Internet Content Adaptation Protocol)

インターネット上を流れるデータの変更やスキャニングを可能にするオープンプロトコル。本製品では、URLフィルタリングソフト「InterSafe」のiCAP版に対応しています。

#### ICP(Internet Cache Protocol)

キャッシュサーバが他サーバへキャッシュデータの有無を確認するためのプロトコル。隣接プロキシが存在する場合に使われます。

#### IP(Internet Protocol)

ネットワーク間でのデータの中継経路 を決定するためのプロトコル。通信プロトコルの体系において、TCPとIPは 非常に重要なので、これら二つを合わせてTCP/IPとも呼ばれる。

#### IP (Internet Protocol) アドレス

TCP/IP通信においてネットワーク上の各端末の位置を特定するために使用される32ビットのアドレス。通常は8ビットずつ4つに区切って0~255.0~255.0~255.0~255.0~255という10進数の数字列で表される。ルータはIPアドレスを複数持つ。

例) 130.158.60.5

#### LAN (Local Area Network)

同一フロアーや敷地内の比較的小さな 規模のネットワークのことをいう。

### Ldap(Lightweight Directory Access Protocol)

ディレクトリデータベースにアクセス するためのプロトコル。本製品では、 Ldap認証サービスを使用可能です。

#### Linux

Linus Torvalds氏を中心に、世界中の開発者がインターネットを利用して、相互に協力しながら開発・保守しているUNIX互換OS。

#### Management Console

キャッシングシステムで使用するWeb ブラウザによる運用管理(システムの 各種設定および状態確認)ツールの名 称。Web-based Management Consoleの略称としてWbMCと表記す ることもある。

### MIME (Multipurpose Internet Mail Extention)

インターネットを介してさまざまな データを送るための拡張仕様。

#### NTLM (Windows NT LAN Manager)

ネットワークログオンのための Microsoft リモートアクセスプロトコル。本製品ではNTLMを使用したクラ イアント情報のチェックと記録が行えます。

#### PING(Packet InterNet Groper)

ある端末から他の端末への接続が正常 に行えるかどうかを試験するプログラム。

#### POP(Post Office Protocol)

TCP/IPのアプリケーションプロトコルの一つで、クライアントがサーバからメールを取得するときに用いられるプロトコル。

### Radius (Remote Authentication Dial In User Service)

ダイヤルアップユーザの認証システム。アクセスサーバとの間で認証用のユーザIDやパスワードをやり取りする際にはMD5を使った独自の方式を用いる。本製品では、Radius認証サービスを使用可能です。

#### SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

TCP/IPのアプリケーションプロトコルの一つで、電子メールの配送のためのプロトコル。

#### SSL(Secure Socket Layer)

Webサーバが信頼できるものかの認証を行ったり、Webブラウザのフォームから送信する情報を暗号化するために用いられる技術。SSLを用いるには、Webサーバに秘密鍵と証明書を設定する必要がある。証明書はベリサインなどの認証局に署名してもらうものと、自己署名のものがあるが、前者を用いるとサーバ認証と暗号化が、後者を用いると暗号化のみが有効になる。

#### TCP(Transmission Control Protocol)

事実上インターネット標準となっている TCP/IPプロトコルの基礎をなすプロトコル。IPの上位プロトコルとして位置づけられ、IPがコネクションレス型の配送サービスだけを提供するのに対して、TCPはコネクション型の配送サービスを提供する。

# TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

インターネットの標準通信プロトコル。TCPをIPはそれぞれ固有のプロトコル名だが、一般に UDP(User Datagram Protocol)などを含めたプロトコル群をTCP/IPと総称することが多い。

TCPを使う代表的なネットワーク機能には、HTTP、FTPなどがある。UDPを使う代表的なネットワーク機能には、DNSなどがある。

#### Telnet (Telecommunication Network)

TCP/IPで接続されたコンピュータに 遠隔地からログインするためのサービ ス、またはプログラムを指す。

インターネットに接続された特定のコンピュータに接続し、そのコンピュータを遠隔操作する目的で使われるもの。

#### イーサネット(Ethernet)

米ゼロックス社、米DEC社、米インテル社の3社が共同開発したLANの名称。

#### インターネット

ほぼ全世界にまたがるコンピュータネットワークの集合体。元々は、UNIXのLANを相互接続することで形成されたきた。現在ではパソコンLANとも接続しており、巨大な通信インフラとなった。

インターネットへの接続には、専用線によるP接続、ダイヤルアップ接続などの方法がある。

#### イントラネット

インターネットの技術を企業内の通信 基盤に取り入れた形態。

#### キャッシュ

データを高速にアクセスするために、 直前に利用したデータを一時的に格納 しておく場所のこと。

ハードウェアで実現されている場合 と、ソフトウェアで実現されている場 合の両方がある。

#### クライアント

ネットワークにおいてサーバに対し、 情報の提供などの何らかのサービスを 要求し、その返答を受ける機器または アプリケーションの総称。

#### サーバ

ネットワークにおいてクライアントに対し、何らかのサービスを提供する機器のことをいう。提供するサービスごとに、ファイルサーバ、DNSサーバといった名称で呼ばれる。

#### サブネット

IPアドレスの範囲内で管理者は自分の管理するネットワークをサブネットマスクを使用して、いくつかの小ネットワークに分割することができる。こうしてできた小ネットワークを、サブネットと呼ぶ。

#### サブネットマスク

IPアドレスにはネットワークの情報と 端末の情報が含まれているが、IPアド レスのうちどこまでがネットワークの 情報で、どこからが端末の情報かを識 別するために用意されているもの。 IPアドレス同様に0~255.0~255.0~ 255.0~255という10進数の数字列で 表される。また、これの値で管理者は サブネットを設定することができる。 例えば、サブネットマスク 「255.255.255.0」は、8ビットの2進数では 11111111111111111111111111111100000000 となる。IPアドレス192.168.60.5のう ち1で覆われている部分がネットワー クを、0の部分がネットワーク内の端末 を表す。この場合、192.168.60.0 が ネットワークを、5はその中の端末のこ とを表す。

#### システム運用管理

構築したシステムが円滑に稼働するよう継続的に保守を行っていくこと。 ハードやソフトの障害を検出して復旧する障害対策、ハードの配置やディスクの空き容量を管理する構成管理、トラフィックやプロセスの使用率を管理する性能管理、パスワードやアクセス権を制御するセキュリティ管理などがある。

#### ストリーミング

サーバにあるサウンドデータや動画 データをネットワーク経由でダウン ロードしながら順次再生することを可 能にする技術。

主なものにリアルネットワークスの RealVideo やマイクロソフトの Windows Media Technology、アップ ルのQuickTimeなどがある。

#### デフォルトゲートウェイ

IPパケットを他のネットワークへ転送するときに使用する回送先。接続しているネットワーク上にないホスト (ルータを超えた他のホスト) とのデータの送受信をする際に複雑な経路制御を特定のホストに任せる方式において「特定のホスト」のことをデフォルトゲートウェイと呼ぶ。

#### ドメイン

大規模なネットワークを論理的なグループに分割して、個々のコンピュータやユーザーを識別・管理するための概念。

インターネットの世界では、IPアドレスに対応して付けられる名前の範囲をドメインと呼ぶ。IPアドレスとドメイン名はDNSサーバが対応づける。LAN/WANの世界では、Windows 2000サーバなどのネットワーク管理単位をドメインと呼ぶ。

#### ネームサーバ

ネットワーク内でユーザー名やコン ピュータ名に関する情報を提供する サーバ。代表的なものとしてDNSサー バなどがある。

#### パケット

LANや通信回線を介して、デジタルデータを伝送する際に、データをある一定長の固まりに区切って、宛先などの情報を加えたもの。

#### パケットフィルタリング

パケットに含まれた送信元などの情報を基に、そのパケットを通過させてよいかどうかの選別を行うセキュリティの手段。

#### ファイアウォール

インターネットとLANとの間に配置することでデータ通信を管理し、外部からの不正アクセスから内部のネットワークを保護するシステムや役割をさす。

#### ブラウザ

インターネットのホームページを見る ためのソフト。

ネットスケープ・コミュニケーション ズ社のネットスケープ・ナビゲーター や、マイクロソフト社のインターネッ ト・エクスプローラなど。

#### プロキシ

インターネット環境で、クライアントからの要求を受けると、クライアントに代わってサーバにアクセスし、サーバから受け取ったデータをクライアントに転送するソフトウェア。クライアントが気が付かずに動作する場合を特に、透過プロキシと呼ぶ。セキュリティの向上と、ネットワーク負荷の集中を避ける(キャッシング機能の)ために使用される。

#### プロトコル

ネットワークを介してデータを交換するための取り決め。通信規約。

通信ケーブルの種類などの物理的な規定から、アプリケーションプログラムへのデータの受け渡し方法の規定まで、さまざまなレベルのプロトコルがある。

#### プロバイダ

商用インターネット接続サービス業者のこと。正式には、インターネットサービスプロバイダ(ISP)。

#### ポート番号

TCPやUDPで通信相手を特定するため に用いられる識別子。

#### ホスト名

ネットワーク全体の管理、または制御を行うコンピュータに付けられた名前。

#### ルータ

複数のネットワークを相互に接続する ための通信装置の一つ。

インターネットはTCP/IPを使うネットワーク同士がルータで結ばれた巨大なネットワークである。

#### ログ

コンピュータの利用状況やデータ通信の記録を取ること。また、その記録。 操作やデータの送受信が行われた日時と、行われた操作の内容や送受信されたデータの中身などが記録される。 メモ

# 索引

Α	L	RAIDレベル <u>160</u>
AC POWERランプ <u>26,34</u>	LANコネクタ <u>26</u>	RESETスイッチ <u>25</u>
ACTランプ <u>24, 31</u> ACインレット <u>26</u>	LANコネクタのランプ <u>33</u>	S
ACリンク 148	LBシリーズ <u>3</u> LINK/ACTランプ <u>26</u> , <u>33</u>	SATA DVDコネクタ <u>29</u> SETUP <u>127</u>
С	M	AC-LINK <u>148</u>
CMOSクリアジャンパ <u>29</u>	MWシリーズ <u>3</u>	Active Processor Cores
 CMOSメモリ <u>215</u>	<u> </u>	<u>136</u> Adjacent Cache Line
CPU <u>94</u>	N	Prefetch 136
CSシリーズ <u>3</u>	NMIスイッチ <u>25,</u> <u>26</u>	Advanced 137
D	Numlock <u>137</u>	Advanced Chipset Control <u>142</u>
DIMM <u>28, 29, 82</u>	P	Assert NMI on PERR
取り付け <u>85</u> 取り外し <u>88</u>	PCIボード <u>102</u> , <u>139</u>	<u>147</u> Assert NMI on SERR
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	RAIDコントローラの交換	147
DISK ACCESSランプ <u>24</u> ,	<u>110</u> RAIDコントローラ用増設	Auto Clear Event Logs
<u>31</u>	バッテリの取り付け <u>110</u>	<u>152</u>
DISKランプ <u>25</u>	RAIDコントローラ用増設	Available under 4GB
DUMPスイッチ <u>25,</u> <u>26</u>	バッテリの取り外し <u>114</u>	<u>138</u> Base I/O address 140
E	取り付け <u>106</u>	Baud Rate <u>150</u>
ESMPRO/ServerAgent 61	取り外し <u>110</u> PCIライザーカード用コネクタ	BIOS Redirection Port
ESMPRO/ServerManager	29	<u>150</u>
<u>61</u>	POST	BIOS Revision <u>149</u> BMC IRQ <u>148</u>
EXPRESSBUILDER 46	エラーメッセージ 229	BMC LAN Configuration
起動 <u>47</u> 起動方法 <u>63</u>	内容を画面に表示する 127	<u>151</u>
EXPRESSBUILDER DVD 9	<u>137</u> POWERスイッチ <u>25, 39</u>	Boot <u>154</u>
<u>_</u>	POWERランプ <u>24,30</u> ,39	Boot Monitoring 147
F		Boot Monitoring Policy 148
FANコネクタ <u>29</u>	R	Boot-time Diagnostic
	RAIDコントローラ <u>28</u>	Screen <u>137</u>
Н	RAIDコントローラの交換	C1 Enhanced Mode
HDD BPコネクタ <u>29</u>	PCIボード <u>110</u> RAIDコントローラ用コネクタ	<u>136</u> Change TPM State
http	29	145
//club.express.nec.co.jp/ 253	ー RAIDコントローラ用増設バッ	Clear All Event Logs
//nec8.com/ <u>253</u>	テリの取り付け	<u>152</u>
//www.fielding.co.jp/	PCIボード <u>110</u> RAIDコントローラ用増設バッ	Clear BMC Configuration 152
<u>253</u>	テリの取り外し	Command Port Number
1	PCIボード <u>114</u>	<u>151</u>
1	RAIDシステムのコンフィグ	Console Redirection
InterSecシリーズとは 2	レーション <u>157</u>	150 Continuo Radirantian
InterSecシリーズについて $1$ IPフィルタリング $7$	RAIDについて <u>157</u> RAIDの概要 <u>157</u>	Continue Redirection after POST 150
		<u> </u>

156

CPU1\_DIMM 1-6 Status Load Setup Defaults SATA RAID 141 155 Save Changes 156 CPU2\_DIMM 1-6 Status Save Custom Defaults Main 134 Memory Configuration 156 138 Current TPM State 145 Security 143 Memory/Processor Error Default Gateway 151 Security Chip DHCP 151 137 Configuration 145 Memory RAS Mode Disable USB Ports 144 Serial ATA 141 Discard Changes 156 138 Serial Port 140 Event Log Configuration Memory Retest 138 Server 147 152 Multimedia Time 142 Set Supervisor Execute Disable Bit 136 NUMA configuration Password 143 Exit 155 138 Set User Password Exit Discarding Changes NumLock 137 143 Onboard LAN 140 Shared BMC LAN 151 SSH 152 Exit Saving Changes Onboard VGA Option ROM Scan 139 155 SSH Port Number 152 Extended RAM Step Supervisor Password Is Onboard Video Controller 139 138 143 Fixed disk boot sector Password on boot 144 System Date 134 144 PCI BEV 154 System Event Log 153 Flow Control 150 PCI Configuration 139 System Management PCI SCSI 154 FRB-2 Policy 147 Hard Disk Pre-Delay PCI Slot 0A Option ROM System Time 134 134 <u>139</u> Telnet <u>152</u> Hardware Prefetcher PCI Slot 1C~3C Option Telnet port Number 136 ROM 139 152 HTTP 151 PCI Slot 2B~3B Option Terminal Type 150 HTTP Port Number 151 ROM <u>139</u> Thermal Sensor 148 HTTPS 151 Peripheral Configuration TPM Supprt 145 HTTPS Port Number 140 USB 2.0 Controller 141 USB CDROM 154 151 Platform Event Filtering Hyper-Threading 148 USB FDC 154 Technology 136 Post Error Pause 148 USB HDD 154 IDE CD 154 Power ON Delay USB KEY <u>154</u> IDE HDD 154 Time(Sec) 148 User Password Is 143 Installed memory 138 Power Switch Inhibit VGA Controller 139 Intel(R) I/O AT 142 144 Virtualization Technology Intel(R) VT-d 142 Processor CPU ID 135 136 Intel SpeedStep(R) Processor L2 Cache Wake On LAN/PME 135 142 Technology 136 Interrupt 140 Processor L3 Cache Wake On Ring 142 IP Address 151 Wake On RTC Alarm 135 IP Subnet Mask 151 Processor Settings 142 LAN1 Option ROM Scan 135 Web Interface 151 Processor Speed Setting 画面 129 140 LAN2 Option ROM Scan 135 ‡- <u>129</u> Remote Console Reset 起動 128 140 LAN Connection Type 150 設定例 130 151 Reset Configuration Data 説明 133 LAN Controller 140 137 デフォルト値に戻す 155 内容を保存しない 155 SATA AHCI 141 Language 134 Load Custom Defaults SATA Controller Mode 破棄 156

Option 141

パラメータ 133

保存 155 Speedランプ 26,34 STATUSランプ 24,30 <b>U</b> UIDスイッチ 25,26,40 UIDランプ 24,26,32,40 UPS 37,148 URLフィルタリング 7 USBコネクタ 25,26,29	強制イジェクトホール 43 強制電源OFF 219 クリーニング 223 警告ラベル xiv 言語 134 交換 電源ユニット 79 コネクタ FANコネクタ 29 HDD BP 29	POWERスイッチ <u>25</u> , <u>39</u> RESETスイッチ <u>25</u> UIDスイッチ <u>25</u> , <u>26</u> スーパーバイザのパスワード <u>143</u> スケジュールダウンロード <u>7</u> ステータスランプの確認 <u>222</u> ストリーミングキャッシュ <u>6</u> スライドタグ <u>25</u> 静電気対策 <u>67</u>
USBメモリモジュールコネクタ <u>29</u>	LANコネクタ <u>26</u> PCIライザーカード用コネク タ <u>29</u> RAIDコントローラ用 <u>29</u>	セキュリティキー <u>38</u> 接続について <u>35</u> 設置 <u>12</u> セットスクリュー <u>26</u>
<b>V</b> VCシリーズ <u>3</u>	SATA DVDコネクタ <u>29</u> USBコネクタ <u>25, 26, 29</u> USBメモリモジュール <u>29</u>	装置情報収集ユーティリティ 63 ソフトウェアリセット <u>218</u>
W	オプションCOM <u>29</u>	
WebBIOS <u>169</u> 各種機能操作方法 <u>200</u> 起動 <u>169</u> パーチャルディスクの構築 <u>184</u>	キーボードコネクタ <u>26</u> シリアルポートコネクタ <u>26</u> 電源コネクタ <u>29</u> フロントパネル用 <u>29</u> フロントビデオ <u>29</u>	<b>夕</b> 注意事項 PCIボード <u>103</u> ディスクアクセスランプ <u>32</u> ディスクアレイコンフィグレーション <u>51</u>
ア	マウスコネクタ <u>26</u> モニタコネクタ <u>25, 26</u>	電源コネクタ <u>29</u>
アラートの確認 <u>222</u>	に二メコネフメ <u>25</u> , <u>20</u>	電源ユニット <u>26</u> , <u>28</u> , <u>77</u>
		交換 <u>79</u>
安全上のご注意 <u>v</u>	サ	
安全にかかわる表示について <u>iii</u>	-	取り付け <u>77</u>
安全にかかわる表示について <u>iii</u> 移動 <u>247</u>	<b>サ</b> サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載	
安全にかかわる表示について <u>iii</u> 移動 <u>247</u> 運用管理機能 <u>6</u>	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u>
安全にかかわる表示について <u>iii</u> 移動 <u>247</u> 運用管理機能 <u>6</u> エクスプレス受付センター	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード <u>105</u>	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u>
安全にかかわる表示について <u>iii</u> 移動 <u>247</u> 運用管理機能 <u>6</u>	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u>	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 <u>247</u> 運用管理機能 <u>6</u> エクスプレス受付センター <u>253</u> エラーメッセージ <u>229</u> 仮想LCD <u>239</u>	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u>	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 <u>6</u> エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ <u>229</u> 仮想LCD <u>239</u> 画面 <u>230</u>	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u>	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 <u>6</u> エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u> システムBIOSのセットアップ <u>127</u>	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 <u>6</u> エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ <u>229</u> 仮想LCD <u>239</u> 画面 <u>230</u>	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u> システムBIOSのセットアップ <u>127</u> システム情報の確認 <u>246</u> システム診断 <u>58</u> , <u>225</u>	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 <u>6</u> エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u> システムBIOSのセットアップ <u>127</u> システム情報の確認 <u>246</u> システム診断 <u>58</u> , <u>225</u> システムの拡張とコンフィグ	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコント
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 <u>6</u> エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u> システムBIOSのセットアップ 127 システム情報の確認 <u>246</u> システム診断 <u>58</u> , <u>225</u> システムの拡張とコンフィグ レーション <u>65</u>	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコント ローラについて <u>245</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u> システムBIOSのセットアップ <u>127</u> システム情報の確認 <u>246</u> システム診断 <u>58</u> , <u>225</u> システムの拡張とコンフィグ	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコント
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u> システムBIOSのセットアップ <u>127</u> システム情報の確認 <u>246</u> システム診断 <u>58</u> , <u>225</u> システムの拡張とコンフィグ レーション <u>65</u> 修理 <u>250</u>	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 各部の名称と機能 24	サーバ管理 8 サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード 105 サポートバー 28 時刻の設定 134 システムBIOSのセットアップ 127 システム情報の確認 246 システム診断 58,225 システム診断 58,225 システム診断 58,225 ウステムが張とコンフィグ レーション 65 修理 250 仕様 255 障害時の対処 228 使用上のご注意 iii	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライプカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u> オートランで起動するメニューについて <u>243</u> 初期導入時 <u>242</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 <b>力</b> 各部の名称と機能 24 カバーオープンセンサ 28	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u> システムBIOSのセットアップ 127 システム情報の確認 <u>246</u> システム診断 <u>58</u> , 225 システムの拡張とコンフィグレーション <u>65</u> 修理 <u>250</u> 仕様 <u>255</u> 障害時の対処 <u>228</u> 使用上のご注意 jii	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u> オートランで起動するメニューについて <u>243</u> 初期導入時 <u>242</u> 取り扱い上のご注意 <u>xvi</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 <b>力</b> 各部の名称と機能 24 カバーオープンセンサ 28 管理端末 150	サーバ管理 8 サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード 105 サポートバー 28 時刻の設定 134 システムBIOSのセットアップ 127 システム情報の確認 246 システム診断 58,225 システムの拡張とコンフィグ レーション 65 修理 250 仕様 255 障害時の対処 228 使用上のご注意 iii 冗長ファン 123 取り付け 123	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u> オートランで起動するメニューについて <u>243</u> 初期導入時 <u>242</u> 取り扱い上のご注意 <u>xvi</u> 取り付け
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 <b>力</b> 各部の名称と機能 24 カバーオープンセンサ 28	サーバ管理 <u>8</u> サポートしているボードと搭載可能スロット PCIボード <u>105</u> サポートバー <u>28</u> 時刻の設定 <u>134</u> システムBIOSのセットアップ 127 システム情報の確認 <u>246</u> システム診断 <u>58</u> , 225 システムの拡張とコンフィグレーション <u>65</u> 修理 <u>250</u> 仕様 <u>255</u> 障害時の対処 <u>228</u> 使用上のご注意 jii	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27,80</u> 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u> オートランで起動するメニューについて <u>243</u> 初期導入時 <u>242</u> 取り扱い上のご注意 <u>xvi</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 カ A部の名称と機能 24 カバーオープンセンサ 28 管理端末 150 管理用LAN 151 管理用ポート 26 キースロット 24	サーバ管理 8 サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード 105 サポートバー 28 時刻の設定 134 システムBIOSのセットアップ 127 システム情報の確認 246 システム診断 58,225 システムの拡張とコンフィグ レーション 65 修理 250 仕様 255 障害時の対処 228 使用上のご注意 iii 冗長ファン 123 取り付け 123 取り外し 125 譲渡 xxii 情報サービス 253	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27</u> ,80 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u> オートランで起動するメニューについて <u>243</u> 初期導入時 <u>242</u> 取り扱い上のご注意 xvi 取り付け DIMM <u>85</u> PCIボード <u>106</u> 冗長ファン <u>123</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 カ 各部の名称と機能 24 カバーオープンセンサ 28 管理端末 150 管理用LAN 151 管理用よりト 26 キースロット 24 キーボードコネクタ 26	サーバ管理 8 サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード 105 サポートバー 28 時刻の設定 134 システムBIOSのセットアップ 127 システム情報の確認 246 システム診断 58,225 システムの拡張とコンフィグ レーション 65 修理 250 仕様 255 障害時のご注意 iii 冗長ファン 123 取り付け 123 取り外し 125 譲渡 xxii 情報サービス 253 シリアルポート 140	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27</u> ,80 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u> オートランで起動するメニューについて <u>243</u> 初期導入時 <u>242</u> 取り扱い上のご注意 <u>xvi</u> 取り付け DIMM <u>85</u> PCIボード <u>106</u> 冗長ファン <u>123</u> 電源ユニット <u>77</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 カ A 部の名称と機能 24 カバーオープンセンサ 28 管理明LAN 151 管理用よート 26 キースロット 24 キーボードコネクタ 26 記号 iv, xix	サーバ管理 8 サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード 105 サポートバー 28 時刻の設定 134 システムBIOSのセットアップ 127 システムは「報の確認 246 システムの拡張とコンフィグ レーション 65 修理 250 仕様 255 障害時の対処 228 使用上のご注意 iii 冗長ファン 123 取り外し 125 譲渡 xxii 情報サービス 253 シリアルポートコネクタ 26	取り付け 27 電源ユニット増設用スロット 26 統計情報表示機能 7 特長 4 ドライブカバー 27,80 取り付け 80 取り外し 80 トラブルシューティング 242 ESMPRO 244 EXPRESSBUILDER 243 RAIDシステム、RAIDコントローラについて 245 運用時 242 オートランで起動するメニューについて 243 初期導入時 242 取り扱い上のご注意 xvi 取り付け DIMM 85 PCIボード 106 冗長ファン 123 電源ユニット 27 ドライブカバー 80
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 カ 各部の名称と機能 24 カバーオープンセンサ 28 管理端末 150 管理用LAN 151 管理用よりト 26 キースロット 24 キーボードコネクタ 26	サーバ管理 8 サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード 105 サポートバー 28 時刻の設定 134 システムBIOSのセットアップ 127 システム情報の確認 246 システム診断 58,225 システムの拡張とコンフィグ レーション 65 修理 250 仕様 255 障害時のご注意 iii 冗長ファン 123 取り付け 123 取り外し 125 譲渡 xxii 情報サービス 253 シリアルポート 140	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27</u> ,80 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u> オートランで起動するメニューについて <u>243</u> 初期導入時 <u>242</u> 取り扱い上のご注意 <u>xvi</u> 取り付け DIMM <u>85</u> PCIボード <u>106</u> 冗長ファン <u>123</u> 電源ユニット <u>77</u>
安全にかかわる表示について iii 移動 247 運用管理機能 6 エクスプレス受付センター 253 エラーメッセージ 229 仮想LCD 239 画面 230 サーバ管理アプリケーション 241 オートランで起動するメニュー 50 オプションCOMコネクタ 29 <b>力</b> 各部の名称と機能 24 カバーオープンセンサ 28 管理用LAN 151 管理用よート 26 キースロット 24 キースロット 24 キーボードコネクタ 26 記号 iv. xix 起動順位 154	サーバ管理 8 サポートしているボードと搭載 可能スロット PCIボード 105 サポートバー 28 時刻の設定 134 システムBIOSのセットアップ 127 システムは「報の確認 246 システムの拡張とコンフィグ レーション 65 修理 250 仕様 255 障害時のご注意 !!!! 冗長ファン 123 取り付け 123 取り外し 125 譲渡 xxii 情報サービス 253 シリアルポートコネクタ 26 スイッチ	取り付け <u>77</u> 電源ユニット増設用スロット <u>26</u> 統計情報表示機能 <u>7</u> 特長 <u>4</u> ドライブカバー <u>27</u> ,80 取り付け <u>80</u> 取り外し <u>80</u> トラブルシューティング <u>242</u> ESMPRO <u>244</u> EXPRESSBUILDER <u>243</u> RAIDシステム、RAIDコントローラについて <u>245</u> 運用時 <u>242</u> オートランで起動するメニューについて <u>243</u> 初期導入時 <u>242</u> 取り扱い上のご注意 <u>XVI</u> 取り付け DIMM <u>85</u> PCIボード <u>106</u> 冗長ファン <u>123</u> 電源ユニット <u>77</u> ドライブカバー <u>80</u> ハードディスクドライブ

バックアップデバイス <u>116</u>

バックアップデバイスベイ <u>25</u>,

バックアップデバイス(SCSIイ

取り外し 122

取り付け 116

ンタフェース)

27

バックアップデバイス	バックアップデバイス(USBイ	ヤ
(SCSIインタフェース)	ンタフェース)	•
<u>116</u>	取り付け <u>119</u>	ユーザーサポート <u>249</u> ユーザーのパスワード <u>143</u>
バックアップデバイス	バックブレーン <u>28</u>	ユーゥーのバスラー 1・ <u>143</u> 輸送 <u>xxiii</u>
(USBインタフェース) <u>119</u>	ハンドル <u>25</u>	##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プロセッサ <u>95</u>	ビープ音 <u>238</u>	71300 AT DE 201
フロントベゼル <u>38</u>	光ディスクドライブ <u>25, 27, 41</u>	ラ
ロジックカバー <u>81</u>	日付の設定 134	
ラック <u>14</u> ねしなし然の変表 FD	ファーストコンタクトセンター	ライザーカード <u>28</u> , <u>102</u>
取り付け/取り外し後の確認 <u>70</u> 取り付け/取り外しの準備 68	<u>253</u> ファームウェアのバージョン	ラック 取り付け <u>14</u>
取り付け/取り外しの手順 71	$\begin{array}{ccc} 7 & 41 \\ 7 & 7 & 7 \end{array}$	取り外し <u>14</u> 取り外し <u>14</u>
取り外し	フォワードキャッシュ <u>5</u>	ラックの設置 <u>12</u>
DIMM <u>88</u>	フォット イヤッシュ <u>ラ</u> 付属品 <u>xxi</u>	ランプ ランプ
PCIボード <u>110</u>	フルハイトPCIボード増設用ス	AC POWERランプ <u>26,34</u>
元長ファン <u>125</u>	ロット <u>26</u>	ACTランプ <u>24</u> , <u>31</u>
ドライブカバー <u>80</u>	フロー制御 <u>150</u>	DISK ACCESSランプ <u>24</u> ,
<u>ー</u> ハードディスクドライブ	 プロセッサ <u>28, 29, 94</u>	<u>—</u> :
<u>75</u>	取り付け <u>95</u>	DISKランプ <u>25</u>
バックアップデバイス <u>122</u>	取り外し <u>101</u>	LANコネクタのランプ <u>33</u>
プロセッサ <u>101</u>	プロセッサのID <u>135</u>	LINK/ACTランプ <u>26</u> , <u>33</u>
フロントベゼル <u>38</u>	プロセッサのキャッシュサイズ	POWERランプ <u>24</u> , <u>30</u> , <u>39</u>
ロジックカバー <u>81</u>	<u>135</u>	Speedランプ <u>26</u> , <u>34</u>
ラック <u>14</u>	プロセッサのクロック速度	STATUSランプ <u>24,30</u>
	135	UIDランプ <u>24, 26, 32, 40</u>
ナ	フロッピーディスクドライブベ	ディスクアクセスランプ
内蔵オプションの取り付け <u>66</u>	1 25, <u>27</u>	32 N N=1 (7 A N= (7 A = 1
日常の保守 <u>222</u>	フロントパネルボード <u>28</u> フロントパネル用コネクタ <u>29</u>	ハードディスクドライブのラ \/プ 32
	フロンドバネル用コネクタ <u>29</u> フロントビデオ用コネクタ <u>29</u>	ンプ <u>32</u> リセット <u>218</u>
八	フロントベゼル <u>24</u> , <u>38</u>	リチウムバッテリ <u>29</u>
ハードウェアの取り扱いと操作	ボーレート <u>150</u>	リバースキャッシュ <u>5</u>
11	保管 <u>247</u>	冷却ファン <u>28</u>
 ハードディスクドライブ <u>71</u>	保守サービス <u>251</u>	レールアセンブリ <u>15</u> , <u>16</u>
<u> </u>		ー ー ー ロープロファイルPCIボード増設
取り外し <u>75</u>	 保守ツール <u>54</u>	用スロット <u>26</u>
ハードディスクドライブのラン	起動 <u>54</u>	ロジックカバー <u>27,</u> 81
プ <u>32</u>	機能 <u>55</u>	取り付け <u>81</u>
ハードディスクドライブベイ	コンソールレス <u>56</u>	取り外レ <u>81</u>
<u>25, 27</u>	保守・管理ソフトウェア <u>45</u>	
ハードリセット <u>218</u>	保証 <u>249</u>	ワ
廃棄 <u>xxiii</u>	本書について <u>xix</u>	割り込みライン 217
パスワード <u>143, 215</u>	本書の構成 <u>xx</u>	<u> </u>
パスワードクリアジャンパ 29	本書の再入手 <u>xix</u>	
バックアップ <u>222</u>	<u></u>	
バックアップDVD-ROM <u>9</u>	マ	

マウスコネクタ 26

メモリの容量 <u>138</u>

名称 <u>24</u>

メモリ 82

マザーボード 28, 29

無停電電源装置 37, 148

メモリミラーリング機能 <u>90</u> モニタコネクタ <u>25</u>, <u>26</u>

#### The BSD Copyright

Copyright © 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it toyour programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps:(1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program(independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program(or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by

all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

- 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is

modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANYKIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

### ■ 謝辞

Linus Torvalds氏をはじめとするLinuxに関わるすべての皆様に心より感謝いたします。

NEC Expressサーバ Express5800シリーズ InterSec

N8100-1562 Express5800/CS500g ユーザーズガイド (ハードウェア編)

2009年 7月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします © NEC Corporation 2009 日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター 電話番号 03-3455-5800

注意

この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

#### 高調波適合品

- この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。
- : JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの 入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

#### 回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

#### 電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

#### レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザに関する安全基準(JIS C-6802、IEC 60825-1)クラス1に適合しています。

#### 海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。